SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CÂBLE DE CHARGE USB POUR MONTRES COROS

Câble USB de 1 m à connecteur Coros pour recharger les montres Pace, Apex et Vertix depuis un ordinateur, un chargeur mural ou une prise USB de voiture. Branchement, modèles compatibles, sécurité et dépannage en une page.



RÉF. CABCOROS1M · COROS PACE 2 / 3, APEX, APEX PRO, VERTIX, VERTIX 2 · USB, 1 M, TPE ET TPU

Avant de brancher

Le connecteur s'enfiche dans le port de charge, au dos de la montre, et y reste maintenu sans se déconnecter au moindre mouvement. Il n'entre que dans un sens : le petit triangle moulé sur le connecteur sert de repère. La montre reste posée à plat pendant la charge.

Recharger

1. **Branchez la prise USB** sur un ordinateur, un chargeur mural ou une prise USB de voiture : une source USB 5 V standard suffit.
2. **Essuyez les contacts** au dos de la montre et sur le connecteur avec un chiffon sec : ni sueur, ni sable, ni humidité.
3. **Enfichez le connecteur** dans le port, triangle orienté comme le port de la montre. S'il résiste, retournez-le au lieu de forcer : les broches sont fines.
4. **Vérifiez l'écran** de la montre : elle doit indiquer qu'elle charge. Restez à proximité pendant la première charge.
5. **Débranchez une fois la charge terminée** en tirant sur le connecteur, jamais sur le câble.

Montres compatibles

SÉRIE	MODÈLES
Pace	Pace 2, Pace 3
Apex	Apex, Apex Pro, Apex 42 / 46 mm
Vertix	Vertix, Vertix 2

Au quotidien

- Rangez le câble enroulé sans plier le connecteur ni le laisser traîner au fond d'un sac avec des clés.
- La gaine en TPE et TPU se nettoie avec un chiffon légèrement humide ; laissez sécher avant de brancher.
- La protection contre les courts-circuits et les surtensions préserve la montre, elle ne remplace pas une source USB correcte.

Caractéristiques

Longueur	**1 m**	Prise	**USB**
Connecteur	**Coros, à broches**	Matériaux	**TPE + TPU**
Protection	**Court-circuit, surtension**	Contenu	**1 câble (sans adaptateur)**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Source USB 5 V standard uniquement : pas de chargeur rapide à haute tension.
- Ne chargez jamais une montre mouillée : séchez-la d'abord, port compris.
- Gaine fendue, fils visibles, connecteur qui chauffe : jetez le câble.

SI ÇA NE CHARGE PAS

- Contacts sales ou humides : nettoyez-les avec un chiffon sec.
- Connecteur mal enfoncé ou à l'envers : retirez-le et réessayez dans l'autre sens.
- Source trop faible (port USB d'un clavier ou d'un écran) : essayez un chargeur mural.
- Montre absente de la liste : le port n'est pas le même.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.