SPORTENZIA

FICHE DE POSE

# FILMS HYDROGEL POUR GARMIN FORERUNNER 255

Deux films de protection en hydrogel souple, découpés pour l'écran de la Garmin Forerunner 255. Le film prend les rayures et les traces à la place de l'écran. Préparation, pose en six gestes, et quoi faire si une bulle ou une poussière s'invite.



**RÉF. FILMPROTECG255** · GARMIN FORERUNNER 255 · 2 FILMS

## Avant de poser

- Installez-vous dans une pièce sans poussière ni courant d'air, par exemple une salle de bain après la douche : la vapeur fait retomber les poussières.
- Lavez-vous les mains et posez la montre à plat, écran vers le haut. Prévoyez un chiffon doux non pelucheux et une carte rigide (carte de fidélité, par exemple).
- Le film hydrogel est souple : il se repositionne dans les premières minutes, mais se marque si on le plie. Tenez-le toujours par les bords.

## Pose en six gestes

1. **Nettoyez l'écran** avec un chiffon doux non pelucheux, puis laissez sécher. En lumière rasante, il ne doit rester ni trace ni poussière.
2. **Décollez la couche arrière** du film, côté adhésif, sans toucher la face collante.
3. **Alignez le film** au-dessus de l'écran, centré, sans le poser : son bord doit rester à l'intérieur du cadre de la montre.
4. **Posez par le centre** en appuyant au milieu du film avec le doigt, puis lissez en étoile vers les bords.
5. **Chassez les bulles** vers le bord le plus proche avec la carte enveloppée dans le chiffon. Les petites bulles restantes s'estompent d'elles-mêmes en quelques jours.
6. **Laissez reposer** le jour de la pose : ni douche ni natation. Si une pellicule recouvre le dessus du film, retirez-la en dernier. Gardez le second film en réserve.

### À ÉVITER

- Poser sur un écran humide : le film n'adhère pas et piège des bulles.
- Presser avec un objet dur ou un ongle : le film souple se marque.

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compatibilité | **Forerunner 255** | Contenu | **2 films** |
| Matière | **Film hydrogel souple** | Finition | **Haute définition** |
| Couverture | **Bord à bord, bords incurvés** | Protège contre | **Rayures, chocs légers, traces** |

### SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière sous le film** : soulevez délicatement le bord le plus proche, retirez le grain avec un bout de ruban adhésif, reposez.
- **Film décentré** : décollez-le aussitôt, doucement et d'un seul côté, puis recommencez.
- **Coin qui se soulève** : appuyez dessus quelques secondes à travers le chiffon.
- **Film rayé ou usé** : c'est lui qui s'use à la place de l'écran. Remplacez-le par le second film du lot.

## Au quotidien

- Essuyez le film avec un chiffon doux, légèrement humide si besoin : jamais de solvant ni de produit abrasif.
- Après une sortie en mer ou une forte transpiration, rincez la montre à l'eau claire et séchez-la : le sel et le sable rayent si on les frotte à sec.

## Besoin d'aide ?

**sportenzia.com/pages/contact**

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.