FICHE DE POSE

PACK GARMIN EDGE 1050 : HOUSSE ET 2 FILMS HYDROGEL

Housse silicone noire moulée pour l'Edge 1050 et deux films hydrogel 0,5 mm oléophobes. Le film d'abord, 24 h de repos, la housse ensuite : elle le maintient par ses bords.



GARMIN EDGE 1050 · 2 FILMS HYDROGEL 0,5 MM · HOUSSE SILICONE NOIRE

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint et hors de son support, écran sec.
- Lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif, et une **carte souple** pour lisser.
- Le film est souple et collant : tenez-le par les bords, ne tirez jamais dessus pour le recadrer.

Le film, puis la housse

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le film à blanc,** pellicule en place : il couvre la vitre jusqu'à ses bords et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Décollez la pellicule** de la face adhésive sur un tiers seulement, en tenant le film par les bords. Ne touchez pas la face collante.
4. **Ancrez le premier bord** sur le repère, appuyez-le avec une carte souple, puis déroulez le film sur l'écran en retirant le reste de la pellicule.
5. **Lissez du centre vers les bords** avec la carte, appuyez tout le pourtour, puis laissez reposer 24 h sans y toucher : les petites bulles disparaissent seules.
6. **Enfilez la housse** par un bout du compteur, puis rabattez-la sur l'autre : ses bords recouvrent le pourtour du film sans le soulever. Boutons dans leurs découpes, charge et fixation libres.
7. **Clipsez le compteur** sur son support, housse en place, d'un quart de tour jusqu'au clic. Le second film reste au sec, dans son emballage.

Compatibilité

Compteur	**Edge 1050**	Housse	**Silicone noir**
Films	**2, hydrogel**	Épaisseur	**0,5 mm**
Surface	**Oléophobe**	Tactile	**Conservé**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière piégée** (point avec halo) : soulevez le bord voisin, ôtez-la au ruban adhésif, reposez en lissant.
- **Bord qui se soulève** : appuyez avec la carte ; s'il revient, une trace grasse est dessous : nettoyez, reposez.
- **Housse qui soulève un bord du film** : film décentré, reposez-le avant la housse. **Rayure marquée** : passez au second film.

À NE PAS FAIRE

- Pas de film sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le film. Pour lisser, la carte souple seulement : ni objet dur, ni ongle.

En vidéo

Tutoriel indépendant (en anglais), scannez.

How to install a hydrogel screen protector, step by step
Madam C · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.