SPORTENZIA

FICHE DE POSE

FILMS HYDROGEL POUR GARMIN VENU 3

Deux films de protection en hydrogel souple, découpés pour l'écran de la Garmin Venu 3. Le film prend les rayures et les traces à la place de l'écran. Préparation, pose en six gestes, et quoi faire si une bulle ou une poussière s'invite.



RÉF. HYDRVENU3 · GARMIN VENU 3 · 2 FILMS HYDROGEL SOUPLE

Avant de poser

- Installez-vous dans une pièce sans poussière ni courant d'air, par exemple une salle de bain après la douche : la vapeur fait retomber les poussières.
- Lavez-vous les mains et posez la montre à plat, écran vers le haut. Prévoyez un chiffon doux non pelucheux et une carte rigide (carte de fidélité, par exemple).
- Le film hydrogel est souple : il se repositionne dans les premières minutes, mais se marque si on le plie. Tenez-le toujours par les bords.

Pose en six gestes

1. **Nettoyez l'écran** avec un chiffon doux non pelucheux, puis laissez sécher. En lumière rasante, il ne doit rester ni trace ni poussière.
2. **Décollez la couche arrière** du film, côté adhésif, sans toucher la face collante.
3. **Alignez le film** au-dessus de l'écran, centré, sans le poser : son bord doit rester à l'intérieur du cadre de la montre.
4. **Posez par le centre** en appuyant au milieu du film avec le doigt, puis lissez en étoile vers les bords.
5. **Chassez les bulles** vers le bord le plus proche avec la carte enveloppée dans le chiffon. Les petites bulles et marques de pose restantes s'estompent d'elles-mêmes sous 24 h.
6. **Laissez reposer** le jour de la pose : ni douche ni natation. Si une pellicule recouvre le dessus du film, retirez-la en dernier. Gardez le second film en réserve.

À ÉVITER

- Poser sur un écran humide : le film n'adhère pas et piège des bulles.
- Presser avec un objet dur ou un ongle : le film souple se marque.

Caractéristiques

Compatibilité	**Venu 3**	Contenu	**2 films**
Matière	**Film hydrogel souple**	Finition	**Haute définition**
Couverture	**Bord à bord, bords incurvés**	Auto-réparant	**24 h**
Protège contre	**Rayures, traces, poussière**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière sous le film** : soulevez délicatement le bord le plus proche, retirez le grain avec un bout de ruban adhésif, reposez.
- **Film décentré** : décollez-le aussitôt, doucement et d'un seul côté, puis recommencez.
- **Coin qui se soulève** : appuyez dessus quelques secondes à travers le chiffon.
- **Micro-rayures** : elles s'atténuent seules sous 24 h. Si le film est vraiment abîmé, remplacez-le par le second.

Au quotidien

- Essuyez le film avec un chiffon doux, légèrement humide si besoin : jamais de solvant ni de produit abrasif.
- Après une sortie en mer ou une forte transpiration, rincez la montre à l'eau claire et séchez-la : le sel et le sable rayent si on les frotte à sec.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.