SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

ÉTUI SEMI-RIGIDE POUR LUNETTES, MOLLE ET MOUSQUETON

Étui en nylon 1000D raidi par une plaque acrylique, doublé de velours, à double fermeture éclair : il se porte au sac ou à la ceinture par ses sangles Molle ou son mousqueton et protège les lunettes de l'écrasement. Usage, fixation et entretien en une page.



RÉF. SPHOLUNBLCK · LUNETTES DE SOLEIL, DE SPORT, DE MOTO, DE LECTURE · 16 × 8 × 6 CM, 140 G

Avant d'utiliser

L'intérieur mesure environ 15,2 × 6,3 cm : la plupart des lunettes de soleil et de sport y entrent branches repliées ; une monture très large ou très haute force sur la fermeture. Au dos, deux sangles Molle qui s'ouvrent ; sur le dessus, un clip mousqueton pivotant cousu sur une boucle de sangle ; sur le devant, un patch velcro pour un écusson.

Ranger et fixer

1. **Ouvrez l'étui** en tirant les deux curseurs par leurs cordons, jusqu'au bout du rabat.
2. **Rangez les lunettes** branches repliées, verres vers le velours du fond, jamais contre la fermeture éclair.
3. **Fermez** en ramenant les deux curseurs l'un vers l'autre sans forcer : si ça coince, les lunettes sont mal posées ou trop grandes.
4. **Fixez en Molle** ouvrez chaque sangle du dos, tissez-la dans les passants du sac ou de la ceinture en alternant étui et support, puis refermez-la. Tirez : rien ne bouge.
5. **Ou accrochez-le** par son clip pivotant, à une sangle ou un anneau de sac : ouvrez le clip, engagez la sangle, refermez. Le clip reste en haut, l'étui pend fermeture vers le bas.

Caractéristiques

Extérieur	**16 × 8 × 6 cm**	Intérieur	**15,2 × 6,3 cm environ**
Poids	**140 g environ**	Matières	**Nylon 1000D, acrylique, velours**
Fixation	**Molle, mousqueton**	Contenu	**1 étui, 1 mousqueton**



Accroché par son clip pivotant à la sangle d'un sac à dos.

BON À SAVOIR

- Semi-rigide : l'étui encaisse le poids d'un sac ou une chute, pas le passage d'une roue ni une personne assise dessus.
- Le mousqueton porte l'étui et ses lunettes, rien d'autre : pas d'escalade, pas de charge.
- Nettoyage à l'éponge humide, séchage ouvert à l'air. Pas de machine ni de sèche-linge. Un grain de sable dans la fermeture : brossez avant de forcer.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et la compatibilité.