



MODE D'EMPLOI VENTILATEUR SUR PIED VLP.BLACKONE

édition 03/2020



Modèle	puissance	norme	Poids	Haut.	Long.	Prof.
VLP.BLACK ONE	45W	CE	6,1 kg	127 cm	41 cm	45 cm

UTILISATION DOMESTIQUE ou SIMILAIRE (voir page 4) UNIQUEMENT

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecté à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le câble d'alimentation doit être complètement déroulé

7. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à
8. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immédiate de source de chaleur
9. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures
10. Ne pas utiliser à l'extérieur
11. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillées ou humides
Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre.
12. Si, l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer
13. Si, cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente
14. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. En fin d'utilisation, débrancher la prise du secteur et laisser refroidir
15. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement et pendant son refroidissement
16. L'appareil ne doit être réparé que par une personne qualifiée
17. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu

18. **Positionnement de l'appareil** : Laisser un espace libre d'au moins 50 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale et non inclinée et qu'elle supporte le poids de l'appareil. Ne pas installer l'appareil à proximité de rideaux, voilages, etc...ne pas installer et utiliser l'appareil vers des flammes, de l'eau (douche, baignoire, piscine par exemple)
19. Ne pas poser couvrir l'appareil avec des vêtements, ustensiles
20. Ne pas diriger l'appareil en direction d'huile, d'acide, d'autres substances chimiques
21. Ne pas brancher l'appareil avant qu'il ne soit complètement monté et installé
22. Ne pas tirer, porter ou déplacer l'appareil en tirant sur le cordon électrique, toujours débrancher votre ventilateur si vous le déplacez, vous le nettoyez et pour le ranger
23. Ne rien introduire dans la corbeille (grille) pendant que l'appareil fonctionne (objets, doigts)

Avertissements : Lors de la 1^{ère} utilisation, l'appareil peut dégager de la fumée ainsi qu'une mauvaise odeur. Ceci est normal et disparaîtra après quelques minutes. S'assurer que le ventilateur est déconnecté du réseau avant de retirer le protecteur (grille frontale)

CET APPAREIL EST CONÇU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE OU SIMILAIRE TELLE QUE :

- Coins cuisines, réserves pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- Gîtes et « bed and breakfast », dans des fermes
- dans des environnements types chambres d'hôtes et utilisation par des clients d'hôtels, de motels et autres environnements à caractères résidentiel.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



UTILISATION

Panneau de commandes

Bouton de commande de la minuterie réglable de 20 à 120 minutes

- "ON" marche continue
- "OFF" arrêt

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et choisir le temps d'utilisation entre 20 et 120 minutes. Après avoir effectué le choix, le bouton tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'appareil s'arrêtera quand le bouton sera positionné sur "OFF"



Bouton qui permet de faire osciller automatiquement le ventilateur de manière horizontale

Avant la 1^{ère} utilisation, il convient d'enlever toutes les protections d'emballage

Assemblage

1. Vérifier que la prise du ventilateur ne soit pas branchée
2. Assembler la colonne inférieure sur le socle en utilisant la vis en forme de "L"... ne pas oublier la rondelle

3. Fixer l'ensemble base motorisée sur la colonne inférieure puis serrer la molette de fixation
4. Positionner la grille arrière sur le bloc moteur (3 trous en face des 3 "tétons") puis visser l'écrou de fixation dans le sens horaire
5. Positionner l'hélice (encaster la tige perpendiculaire à l'axe moteur dans l'hélice) et la fixer à l'aide de l'écrou (sens anti horaire)
6. Positionner la grille avant contre la grille arrière puis visser l'attache

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Toute réparation qui nécessite un démontage autre que pour le nettoyage ne doit être effectuée que par un technicien qualifié

1. Il est important de garder propre votre appareil afin d'en tirer un bénéfice maximum. Cet appareil doit être nettoyé avant de le ranger
2. La prise secteur doit être débranchée avant de déplacer et nettoyer votre appareil et avant de retirer la grille frontale. Vérifier que l'appareil est arrêté ; que l'hélice ne tourne plus et attendre qu'il soit froid
3. Nettoyer manuellement l'ensemble de votre appareil avec un chiffon très légèrement humide. Ne jamais immerger l'appareil ni même le cordon et la prise dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir tout risque d'électrocution.
4. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
5. Ne pas nettoyer votre appareil avec du solvant, des produits acides, de l'eau de javel et tout autre produits de nettoyage agressif
6. Ne pas hésiter à enlever la grille frontale pour nettoyer l'hélice de ventilation... une hélice sale peut entrer en vibration et faire du bruit en fonctionnement
7. bien sécher chacun des éléments avant rangement et utilisation
8. Ranger l'appareil dans sa boîte, le conserver dans un endroit frais et sec

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et **le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage de l'appareil)** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survolage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 01.60.60.96.70. le matin uniquement entre 9 et 12 heures**

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil doit impérativement nous être retourné propre (port à vos frais) avec notre accord préalable.

Un N° de retour sera à indiquer en GROS à l'extérieur de votre colis (sans ce N°, le colis sera refusé).

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie (Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est le plus adapté au transport de votre appareil). Il vous sera rendu dans les 3 semaines à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS