SPORTENZIA

NOTICE D'UTILISATION

MINI POMPE ÉLECTRIQUE DE CAMPING, GONFLAGE ET DÉGONFLAGE

Pompe rechargeable pour gonfler et dégonfler matelas, bouées, coussins, canapés et jouets gonflables, avec lampe LED 240 lumens et fonction ventilateur. Contenu, commandes, procédure, recharge et dépannage.

RÉF. PUMPCAMPH3OR · GONFLAGE, DÉGONFLAGE, LAMPE, VENTILATEUR · USB-C, 45 MIN D'AUTONOMIE



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, USAGE PRÉVU, SÉCURITÉ

Dans la boîte

ÉLÉMENT	QTÉ	À QUOI IL SERT
Mini pompe électrique	1	Gonfle par l'embouchure latérale, aspire par l'orifice du dessus, éclaire et ventile
Adaptateurs de valve	7	S'emboîtent sur l'embouchure pour épouser la valve de chaque objet
Câble de recharge USB-C	1	Se branche sur un chargeur USB, une batterie externe ou la prise USB d'une voiture
Manuel du fabricant	1	Détail des fonctions et des séquences de touches

Ce que fait cette pompe

Elle souffle un gros débit d'air à faible pression, jusqu'à 350 L/min : un matelas de camping, un canapé gonflable ou une bouée se remplissent rapidement. Retournée sur son orifice du dessus, elle aspire et vide le même matelas pour le rouler serré. Entre les deux, elle sert de lampe de tente (240 lumens, trois niveaux et un mode SOS) et de petit ventilateur. Sa batterie rechargeable donne environ 45 minutes de fonctionnement continu, de quoi gonfler plusieurs matelas.

Faible pression seulement : pas de pneu de vélo ou de voiture, pas d'équipement qui doit être dur. Ces objets demandent une pression bien plus forte que ce que la pompe peut fournir ; elle les laisserait mous.

SÉCURITÉ

- Batterie lithium intégrée : rechargez avec le câble fourni sur une source USB ordinaire, jamais près d'une flamme ni en plein soleil. N'ouvrez pas la pompe.
- Le moteur chauffe à l'usage : après plusieurs matelas d'affilée, laissez-la refroidir avant de continuer.
- Ne laissez pas la pompe tourner sans surveillance ni à portée des enfants. Tenez cheveux, doigts et tissus à l'écart de l'orifice d'aspiration.
- Pompe non étanche : tenez-la à l'écart de la pluie, de l'eau et du sable. Ne la posez pas sur le bord de la piscine.
- La lampe est puissante : ne la dirigez pas vers les yeux de près.



La pompe tient dans la main. Avec elle : le câble USB-C et les sept adaptateurs de valve.

Caractéristiques

Batterie	**Lithium, rechargeable**	Recharge	**USB-C, 5 V / 1,5 A**
Autonomie	**45 min environ, en continu**	Puissance	**15 W**
Débit d'air	**Jusqu'à 350 L/min**	Lampe	**LED 240 lumens, 3 niveaux + SOS**
Fonctions	**Gonflage, dégonflage, lampe, ventilateur**	Matière	**Plastique haute résistance**

02 · PRÉPARER

COMMANDES, ADAPTATEURS, LAMPE ET CHARGE

Les commandes

Touche hélice	Marche et arrêt du moteur. Avec un adaptateur, c'est la pompe ; sans, c'est le ventilateur.
Touche ampoule	Allume la lampe et change de niveau à chaque appui, jusqu'au mode SOS (ordre exact : manuel du fabricant).
Embouchure latérale	Sortie d'air : le côté gonflage, où s'emboîtent les adaptateurs.
Orifice du dessus	Entrée d'air : le côté dégonflage, qui aspire. Laissez-le dégagé quand vous gonflez.
Port USB-C et voyant	Recharge, sous les touches. Rouge : en charge ; vert : terminée.

Les adaptateurs

ADAPTATEUR	BOUT	POUR QUOI
Fin, en pointe	5,9 mm	Bouées, brassards, jouets gonflables à petite valve
Petit	16 mm	Petites valves de coussins et de jouets
Moyen	19,5 mm	Matelas d'extérieur
Grand	21 mm	Matelas et canapés gonflables de maison
Bague plate	31 mm	Sacs de rangement sous vide
Souple, en caoutchouc	Gris	Matelas d'extérieur à valve à clapet, qu'il écrase et ouvre

Sept adaptateurs fournis, dont deux souples gris : prenez celui qui épouse la valve sans jeu.



À chaque adaptateur sa valve : pointe fine pour les bouées, caoutchouc souple pour la valve à clapet des matelas, bague plate pour les sacs sous vide.

Lampe et ventilateur

- La lampe donne 240 lumens au niveau fort, de quoi éclairer une tente. Suspendue par son anse métallique, elle fait lanterne ; le mode SOS clignote pour se signaler.
- Sans adaptateur, posée sur la table, la pompe souffle un flux d'air continu : un ventilateur d'appoint sous la tente ou en voiture.
- Les deux fonctions puisent dans la même batterie que le gonflage : gardez de quoi dégonfler le matin du départ.

Recharger

Branchez le câble USB-C fourni sur un chargeur de téléphone, une batterie externe ou la prise USB d'une voiture : 5 V et 1,5 A suffisent. Voyant rouge pendant la charge, vert quand elle est terminée. Avant la première sortie, chargez à fond.

03 · PROCÉDURE

GONFLER, DÉGONFLER, ÉCLAIRER

Gonfler un matelas, une bouée, un canapé

1. **Choisissez l'adaptateur** qui épouse la valve de l'objet, et emboîtez-le à fond sur l'embouchure latérale.
2. **Ouvrez la valve** de l'objet. Sur un matelas à valve à clapet, retirez seulement le bouchon : le clapet retient l'air quand vous retirez la pompe. Sur une bouée, gardez le bouchon à portée de main.
3. **Présentez la pompe** adaptateur dans la valve, bien droit, l'objet tenu de l'autre main. L'orifice du dessus doit rester dégagé : c'est par là que l'air entre.
4. **Appuyez sur la touche hélice** la pompe souffle aussitôt. Maintenez-la en place sans l'enfoncer davantage.
5. **Arrêtez quand l'objet est plein** mais encore souple sous la main. Un matelas trop tendu se détend avec le froid de la nuit et force sur les soudures. Un second appui coupe le moteur.
6. **Refermez la valve** d'un geste, dès la pompe retirée. Vérifiez le bouchon ; complétez au besoin par une courte impulsion.

Bouées et jouets à petite valve

Avec l'adaptateur fin, pincez la base de la valve entre deux doigts pour ouvrir le clapet anti-retour, gonflez, puis relâchez et remettez le bouchon. Un jouet se remplit en quelques secondes : restez sur la touche, prêt à couper.

ASTUCES

- Gonflez sur un sol propre : le sable aspiré par le dessus use le moteur.
- Pour un gros canapé, alternez gonflage et courte pause : la pompe reste tiède et la batterie dure plus longtemps.
- Au froid, une batterie donne moins : gardez la pompe dans le sac de couchage plutôt que dans l'auvent.

Dégonfler

1. **Ouvrez la valve en grand** bouchon retiré. S'il y a un clapet, maintenez-le ouvert ou retirez la valve intérieure, sinon l'air ne sortira pas.
2. **Emboîtez l'adaptateur sur l'orifice du dessus** celui qui aspire, puis placez-le dans la valve. S'il n'y tient pas, appliquez directement l'orifice contre la valve ouverte.
3. **Mettez en marche** et laissez aspirer. Roulez le matelas vers la valve pour chasser les dernières poches d'air.
4. **Arrêtez et refermez** dès que l'objet est plat. Pour un sac sous vide, fermez la glissière avant d'aspirer, puis posez le bouchon aussitôt la pompe retirée.

Le soir : lampe et ventilateur

Retirez l'adaptateur. Accrochez la pompe par son anse au crochet de la tente, touche ampoule pour la lumière, touche hélice pour un filet d'air. Éteignez avant de dormir : la lampe au niveau faible suffit pour la nuit, et le ventilateur vide la batterie dont vous aurez besoin le lendemain.

Sacs de rangement sous vide

La bague plate coiffe la valve ronde du sac. Emboîtez-la sur l'orifice du dessus, appuyez-la bien à plat, lancez l'aspiration et accompagnez le sac de la main pour qu'il se plie régulièrement. Arrêtez quand il ne bouge plus : insister n'enlève rien de plus et chauffe le moteur.

APRÈS USAGE

- Retirez l'adaptateur, secouez le sable hors des orifices et laissez la pompe refroidir quelques minutes avant de la ranger.

04 · AU QUOTIDIEN

ENTRETIEN, RECHARGE, DÉPANNAGE

Recharge et batterie

- Rechargez après chaque séjour, et avant de partir si la pompe est restée rangée plusieurs semaines : une batterie laissée vide s'abîme.
- Comptez environ 45 minutes de fonctionnement continu par charge, moins au froid ou avec la lampe au niveau fort.
- Chargez à température ambiante, jamais dans une voiture en plein soleil. Débranchez quand le voyant passe au vert.
- Une batterie externe de randonnée recharge la pompe sur place, par le même câble USB-C.

Entretien

- Essuyez la pompe avec un chiffon sec. Pas d'eau, pas de solvant.
- Secouez le sable et la poussière hors des orifices ; soufflez doucement, sans objet pointu.
- Rangez pompe, adaptateurs et câble ensemble, au sec, à l'abri de la chaleur.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La pompe ne démarre pas	Batterie vide	Chargez jusqu'au voyant vert
Elle s'arrête en plein gonflage	Batterie faible ou moteur trop chaud	Laissez refroidir, puis rechargez
L'air fuit autour de la valve	Adaptateur trop petit ou mal emboîté	Changez d'adaptateur, enfoncez-le droit
L'objet reste mou	Objet haute pression, ou valve refermée trop tard	Cette pompe ne gonfle que des objets souples ; refermez la valve plus vite
Le dégonflage n'aspire rien	Adaptateur sur l'embouchure latérale	Passez sur l'orifice du dessus
Le voyant ne s'allume pas en charge	Câble ou chargeur en cause	Essayez un autre chargeur USB, un autre câble USB-C



Un encombrement de boîte de conserve : la pompe se glisse dans la poche d'un sac à dos.

BON À SAVOIR

- Faible pression seulement : ni pneu, ni objet qui doit être dur.
- Le manuel du fabricant détaille les séquences de touches de la lampe et du ventilateur.
- L'autonomie dépend du volume à gonfler et de la température.

Un matelas gonflé, une tente éclairée, un sac bien roulé au départ : la même petite pompe pour les trois.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et les adaptateurs.