

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOS212

Fer à onduler

Waving iron / Hierro ondulado / Welleneisen / Ferro ondeggiante / Ferro ondulado /
Zwaaiend ijzer



LIVOO

Version : v.1.2



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.

2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).

3. Lors du déballage de l'appareil :

DANGER pour les enfants. Risque mortel par suffocation ! Gardez hors de portée des enfants le matériel d'emballage.

4. Pour empêcher un risque de choc électrique potentiellement mortel :



Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.

5. Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même si l'appareil est éteint.

6. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.

7. Débranchez la prise :

- Lorsqu'un incident se produit.
- Avant de nettoyer l'appareil.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
- Après chaque utilisation.

8. Pour une protection additionnelle, l'installation d'un dispositif de courant résiduel ayant un courant résiduel d'opération assigné n'excédant pas les 30mA est recommandable dans le circuit électrique distribuant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

10. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

11. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

12. Danger de brûlure. Conserver l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de son utilisation et de son refroidissement.

13. Lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance.
14. Toujours placer l'appareil avec le support, s'il existe, sur une surface plate stable, résistante à la chaleur.
15. N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil.
16. Veillez à ce que la prise n'entre jamais en contact avec une des surfaces chaudes de l'appareil.
17. Utilisez le fer à onduler que lorsque l'appareil, le câble et la prise ne montrent aucun dommage. N'utilisez jamais un appareil défectueux.
18. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux.
19. Risque de brûlures ! Les plaques chauffent très vite, ne les touchez pas. Tenez-les éloignées de votre peau. Laissez les refroidir après utilisation.
20. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous ne l'utilisez pas.
21. Cet appareil est réservé à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
22. Risque d'incendie en raison des hautes températures. N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels ou extensions capillaires.

23. Risque de choc électrique ! Ne touchez jamais le fer avec des mains mouillées lors du branchement ou pendant son utilisation !

24. Protection contre la surchauffe ! Si l'appareil surchauffe, éteignez-le complètement et laissez-le refroidir entre 6 et 15 minutes. Une fois refroidi, l'appareil peut être à nouveau utilisé

25. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

AVERTISSEMENTS

Ne soumettez pas l'appareil à des températures en dessous de 10°C et au-dessus de 35°C. Laissez l'appareil en marche environ 3 à 5 minutes avant de vous en servir pour la première fois. Pendant ce processus, une odeur due aux résidus de fabrication peut s'échapper. Cela est normal et n'arrive que lors de la première utilisation.

Caractéristiques techniques

Voltage : 110-240V ~ 50-60Hz

Puissance: 82W

Consommation en mode arrêt : 0W - Consommation en mode veille : 0.37W

Schéma de l'appareil : figure 1

1	Plaques céramiques
2	Boutons de commande

3	Anneau de suspension
4	Loquet de verrouillage

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer et le ranger. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil et le sécher. N'utilisez jamais de solvant ou produit abrasif.

Avant utilisation : vos cheveux doivent être propres, démêlés et exempts de tout produit capillaire.

Utilisation de l'appareil

Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant de le brancher.

Branchez votre fer à onduler puis appuyez sur le bouton marche arrêt. Laissez l'appareil chauffer. Le réglage par défaut est de 150°C.

Note : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Ne posez jamais l'appareil sur une surface qui n'est pas résistante à la chaleur lorsqu'il chauffe et lorsqu'il est chaud.

L'appareil devient très chaud pendant l'utilisation. Tenez le éloigné de votre peau pour éviter toute brûlure. Lorsque le réglage de la température affiche 150°C, vous pouvez ajuster la température selon vos préférences.

Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la température ou sur le bouton « - » pour la baisser.

L'écran vous indique la température que vous avez sélectionnée. Pour verrouiller la température, appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation. Pour déverrouiller la température, appuyez deux fois rapidement sur le même bouton. Peignez ou brossez vos cheveux pour qu'ils soient démêlés et lisses. Utilisez un peigne pour diviser les cheveux en mèches pas trop épaisses.

Prenez une section qui ne dépasse pas 5 cm de large. Placez-la entre les plaques et appuyez fermement sur les poignées de l'appareil. Attendez environ 10 secondes et desserrez les poignées du fer à onduler, la courbe se dessine sur les cheveux. L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 60 minutes. Lorsque vous avez fini, éteignez et débranchez votre lisseur. Laissez vos cheveux refroidir. Ne les peignez pas et ne les brossez pas avant qu'ils soient refroidis.

Utilisez la boucle du cordon d'alimentation pour suspendre le lisseur à un crochet.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Photo non contractuelle

Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible.

Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Before use, check that the voltage of your wall outlet corresponds to the rated voltage manner.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (*).
3. Note when unpacking the appliance:
DANGER for children. Danger to life through suffocation!
Keep the packaging material away from children.
4. To prevent a life-threatening electrical shock:



Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir **WARNING:** Do not use this product near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

5. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.

6. Never immerse the appliance in water.

7. Pull the mains plug from the socket:

- When a disturbance occurs.
- Before you clean the appliance.
- If you will not be using the appliance for a longer period.
- After each use.

8. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved.

10. Children shall not play with the appliance.

11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

12. Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

13. When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.

14. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

15. To avoid breaks never wind the cable around the appliance.

16. Watch out that the plug never contacts hot parts of the appliance.

17. Only use the appliance when the appliance, cable and plug show no sign of damage. Never use a defective appliance.

18. Never try to repair a defective appliance yourself.

19. Danger of burning! Plates warm very fast, do not touch them. Hold them distant from your skin. Let cool them after use.

20. Do not leave unsupervised device when you do not use it.

21. This appliance is reserved for a domestic use. Any other use (professional, commercial, etc.) is excluded.

22. Danger of fire due to high temperatures. Do not use on artificial hair or capillary extensions.

23. Danger of death due to electrical shock!

Never touch hair straightener with wet hands when connecting it to the electrical mains or during mains operation! Withdraw the mains plug from the socket before you clean the appliance.

24. Overheat protection! If the appliance overheat switch off entirely and let it cool for about 6 to 15 minutes. Once cooled down, the appliance can be used again.

25. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments
- Bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

WARNING

Do not subject the hair dryer to temperatures below 10°C and above 35°C.

Allow the appliance to run for approx.3-5 minutes before using it for the first time. During this time, a slight odor may arise due to manufacturing process. This is harmless and only occurs when first used.

Technical Specifications

Voltage: **110-240V ~ 50-60Hz** Power: **82W**

Power consumption in off mode: 0W – Power consumption in standby mode: 0.37W

Drawing of the device: picture 1

1	Ceramic-coated plates	3	Suspension ring
2	Control buttons	4	Locking button

Cleaning and maintenance

Unplug the appliance after use and let it cool down well before cleaning and storing. Use a damp cloth for cleaning and wipe dry. Never use any abrasive cleanser or solvent.

Before use: your hair must also be clean, detangled and free of all hair care products.

Use of the device

Plug in your waving iron and press the on/off button. Let the unit warm up. The default setting is 150°C.

Note: Never leave the appliance unattended when plugged in. Never place the unit on a surface that is not heat-resistant when it is heating up and hot. When the temperature setting displays 150°C, you can adjust the temperature to your preference:

Press the “+” button to raise the temperature or the “-” button to lower it. The display shows you the temperature you’ve selected. To lock the temperature, press the power button twice quickly. Press the power button again twice quickly, and the temperature is unlocked. Comb or brush your hair to detangle and smooth it. Use a comb to divide hair into sections that are not too thick. Take a section no wider than 5 cm. Place it between the plates and press firmly on the appliance handles. Wait about 10 seconds, then loosen the handles of the waving iron, and the curve will form on the hair. The appliance switches off automatically after 60 minutes. Switch off when finished using and unplug it. Leave your hair to cool. Do not comb or brush your hair until it has cooled down.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for

information concerning the correct disposal of their product.

Non contractual illustration

Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Antes de utilizarlo, compruebe que la tensión de su toma de corriente corresponda con la tensión nominal.
2. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos (*).
3. Consideraciones al desembalar el aparato:
PELIGROSO para los niños. ¡Peligro de muerte por asfixia!

Mantenga el material de embalaje alejado de los niños.

4. Para evitar descargas eléctricas que pueden poner en riesgo la vida:



No utilice este aparato en una bañera, ducha o en un depósito lleno de agua.

ADVERTENCIA: No utilice este producto cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

5. Cuando se utilice el secador de pelo en baños, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.

6. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

7. Saque el enchufe de la toma de corriente:

- Cuando se produzca una perturbación.
- Antes de limpiar el aparato.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado.
- Después de cada uso.

8. Para una protección adicional, se aconseja instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal inferior a 30 mA en el circuito

eléctrico que alimenta el baño. Solicite asesoramiento a su instalador.

9. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva.

10. Los niños no deben jugar con el aparato.

11. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

12. Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente cuando esté en uso y cuando se esté enfriando.

13. Cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica, no lo deje nunca sin vigilancia.

14. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

15. No enrolle nunca el cable alrededor del aparato.

16. Asegúrese de que el enchufe nunca entre en contacto con ninguna de las superficies calientes del aparato.

17. Utilice el aparato sólo si el aparato, el cable y el enchufe no están dañados. No utilice nunca un aparato defectuoso. El cable no se debe retorcer, jalar, doblar ni enrollar alrededor del secador de pelo. Si el cable está retorcido, desenróllelo antes de usarlo.

18. No intente nunca reparar usted mismo un aparato defectuoso.

19. ¡Peligro de quemaduras! Las placas se calientan muy rápidamente, no las toque. Manténgalas alejadas de su piel. Deje que se enfríen después de usarlas.

20. No deje el aparato desatendido cuando no lo utilice.

21. Este aparato es sólo para uso doméstico. Cualquier otro uso (profesional, comercial, etc.) queda excluido.

22. Riesgo de incendio debido a las altas temperaturas. No utilizar sobre cabello artificial o extensiones de cabello.

23. ¡Peligro de descarga eléctrica! No toque nunca la plancha con las manos mojadas cuando la enchufe o durante su uso.

24. Protección contra sobrecalentamiento! Si el aparato se sobrecalienta, apáguelo completamente y deje que se enfríe entre 6 y 15 minutos. Cuando se haya enfriado, podrá volver a utilizar el aparato.

25. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Areas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- Granjas
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- Entornos de alojamiento y desayuno

^(*) Electricista cualificado competente: el departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En todo caso, debe devolver el aparato a este electricista.

ADVERTENCIA

No someta el secador de pelo a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 35 °C. Deje que el aparato funcione durante, aproximadamente, 3 a 5 minutos antes de usarlo por primera vez. Durante este tiempo puede surgir un ligero olor debido al proceso de fabricación. Esto es inofensivo y sólo se produce al utilizar el producto por primera vez.

Especificaciones técnicas

Voltaje: 110-240V ~ 50-60Hz Potencia: 82W

Consumo en modo apagado: 0 W - Consumo en modo de espera: 0,37W

Diagrama del dispositivo: figura 1

1	Placas de cerámica	3	Anillo de suspensión
2	Botones de control	4	Pestillo de bloqueo

Limpieza y mantenimiento

Desconecte el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo y guardarlo. Use un paño húmedo para limpiar el aparato y secarlo. Nunca use disolventes o productos abrasivos.

Antes de usar: su cabello debe estar limpio, desenredado y libre de cualquier producto capilar.

Uso del dispositivo

Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de enchufarlo.

Enchufe su rizador y luego presione el botón de encendido/apagado. Deje que el aparato se caliente. La configuración predeterminada es de 150°C. Nota: Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado. Nunca coloque el aparato sobre una superficie que no sea resistente al calor mientras se calienta y cuando esté caliente. El aparato se calienta mucho durante el uso. Debe mantenerlo alejado de su piel para evitar quemaduras.

Cuando la configuración de temperatura muestre 150°C, puede ajustar la temperatura según sus preferencias:

Presione el botón « + » para aumentar la temperatura o el botón « - » para disminuirla.

La pantalla le indicará la temperatura que ha seleccionado. Para bloquear la temperatura, presione dos veces rápidamente el botón de encendido. Presione nuevamente dos veces rápidamente el botón de encendido, la temperatura se desbloqueará. Peine o cepille su cabello para que esté desenredado y liso. Use un peine para dividir el cabello en mechones no demasiado gruesos.

Tome una sección que no supere los 5 cm de ancho. Colóquela entre las placas y presione firmemente las manijas del aparato. Espere aproximadamente 10 segundos y suelte las manijas del rizador, la curva se formará en el cabello. El aparato se apaga automáticamente después de 60 minutos. Cuando haya terminado, apague y desconecte su alisador. Deje que su cabello se enfríe. No lo peine ni lo cepille antes de que se enfríe. Utilice el lazo del cable de alimentación para colgar el alisador en un gancho.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

ilustración no contractuales

La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).
3. Beim Auspacken des Gerätes beachten:
GEFAHR für Kinder. Erstickungsgefahr!

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern!

4. Um einen lebensgefährlichen Stromschlag zu verhindern:



Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, einer Dusche oder in einem mit Wasser gefüllten Behälter.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältnissen, die mit Wasser gefüllt sind.

5. Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch aus der Steckdose, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.

6. Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

7. Abziehen des Netzstecker aus der Steckdose, wenn:

- Eine Störung auftritt.
- Bevor Sie das Gerät reinigen.
- Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum verwenden.
- Nach jeder Verwendung.

8. Für einen zusätzlichen Schutz, wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung im elektrischen Schaltkreis des Badezimmers empfohlen mit einem Ansprech-Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA.

Fragen Sie Ihren Installateur um Hilfe.

9. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

10. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

11. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

12. Gefahr von Verbrennungen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Betriebs und beim Abkühlen.

13. Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.

14. Stellen Sie das Gerät immer zusammen mit dem Ständer, falls vorhanden, auf eine stabile, flache, hitzebeständige Oberfläche
15. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät.
16. Achten Sie darauf, dass der Stecker niemals mit einer der heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommt.
17. Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn das Gerät, das Kabel und der Stecker keine Schäden aufweisen. Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.
18. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren.
19. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen! Die Platten werden sehr schnell heiß, berühren Sie sie nicht. Halten Sie sie von Ihrer Haut fern. Lassen Sie sie nach dem Gebrauch abkühlen.
20. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es nicht benutzen.
21. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Jede andere Verwendung (beruflich, gewerblich usw.) ist ausgeschlossen.
22. Aufgrund der hohen Temperaturen besteht Brandgefahr. Nicht bei künstlichem Haar oder Haarverlängerungen verwenden.

23. Gefahr eines elektrischen Schlags! Den Haarglätter beim Anschließen oder während des Gebrauchs niemals mit nassen Händen berühren!

24. Schutz vor Überhitzung! Wenn das Gerät überhitzt, schalten Sie es vollständig aus und lassen Sie es zwischen 6 und 15 Minuten abkühlen. Nach dem Abkühlen kann das Gerät wieder verwendet werden.

25. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, z. B.:

- In Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhöfen
- In Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
- In Frühstückspensionen und ähnlichen

Einrichtungen

(*) **Kompetenter, qualifizierter Elektrotechniker:** bezeichnet eine Person des Kundenservice des Herstellers oder Importeurs bzw. einer Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahrenpotenziale auszuschließen. Sie sollten in jedem Fall das Gerät zu einem solchen Elektriker bringen.

WARNHINWEIS

Setzen Sie den Haartrockner keinen Temperaturen unter 10 °C und über 35 °C aus. Betreiben Sie das Gerät für ca. 3–5 Minuten vor dem ersten Gebrauch. Währenddessen kann aufgrund des Herstellungsverfahrens ein leichter Geruch entstehen. Dieser ist unbedenklich und tritt nur bei der ersten Verwendung auf.

Technische Spezifikationen

Spannung: 110–240V ~ 50–60Hz Leistung: 82W

Stromverbrauch im Aus-Zustand: 0W – Stromverbrauch im Standby-Modus: 0.37W

Zeichnung des Gerätes

1	Keramikplatten	3	Aufhängering
2	Steuerknöpfe	4	Verriegelungsmechanismus

Reinigung und Wartung

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Gerät zu reinigen und zu trocknen. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder abrasive Produkte.

Vor der Benutzung: Ihr Haar muss sauber, entwirrt und frei von Haarprodukten sein.

Verwendung des Gerätes

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es anschließen.

Schließen Sie Ihren Lockenstab an und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste. Lassen Sie das Gerät aufheizen. Die Standardeinstellung beträgt 150°C.

Hinweis: Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist. Stellen Sie das Gerät niemals auf eine Oberfläche, die nicht hitzebeständig ist, während es sich aufheizt und heiß ist.

Das Gerät wird während der Benutzung sehr heiß. Halten Sie es von Ihrer Haut fern, um Verbrennungen zu vermeiden.

Wenn die Temperatureinstellung 150°C anzeigt, können Sie die Temperatur nach Ihren Wünschen anpassen:

Drücken Sie die Taste „+“, um die Temperatur zu erhöhen, oder die Taste „-“, um sie zu senken.

Der Bildschirm zeigt die von Ihnen ausgewählte Temperatur an. Um die Temperatur zu sperren, drücken Sie zweimal schnell die Einschalttaste. Drücken Sie erneut zweimal schnell die Einschalttaste, die Temperatur wird entsperrt. Kämmen oder bürsten Sie Ihr Haar, damit es entwirrt und glatt ist. Verwenden Sie einen Kamm, um das Haar in nicht zu dicke Strähnen zu teilen. Nehmen Sie eine Strähne, die nicht breiter als 5 cm ist. Legen Sie sie zwischen die Platten und drücken Sie die Griffe des Geräts fest zusammen. Warten Sie etwa 10 Sekunden und lassen Sie die Griffe des Lockenstabs los, die Locke wird im Haar geformt.

Das Gerät schaltet sich nach 60 Minuten automatisch ab. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie Ihren Glätter aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie Ihr Haar abkühlen. Kämmen oder bürsten Sie es nicht, bevor es abgekühlt ist. Verwenden Sie die Schlaufe des Netzkabels, um den Glätter an einem Haken aufzuhängen.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione della propria presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone altrettanto qualificate, per evitare pericoli (*).

3. Nota durante il disimballaggio dell'apparecchio:
PERICOLO per i bambini. Pericolo di morte per soffocamento!

Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini

4. Per prevenire una scossa elettrica potenzialmente letale:



Non utilizzare il dispositivo nella vasca da bagno, nella doccia o in una vasca piena d'acqua. ATTENZIONE: Non utilizzare questo prodotto vicino a vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

5. Quando l'asciugacapelli viene utilizzato in un bagno, scollegare la spina dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

6. Non immergere mai l'apparecchio in acqua né in altri liquidi.

7. Staccare la spina dalla presa:

- Quando si verifica un disturbo.
- Prima di pulire l'apparecchio.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un periodo più lungo.
- Dopo ogni utilizzo.

8. Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente nominale di esercizio non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedere consiglio al proprio installatore.
9. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.
10. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
11. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
12. Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, soprattutto durante l'uso e il raffreddamento.
13. Quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, non lasciarlo mai incustodito.
14. Posizionare sempre l'apparecchio con l'eventuale supporto su una superficie piana, stabile e resistente al calore.

15. Non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio.
16. Assicurarsi che la spina non venga mai a contatto con una superficie calda dell'apparecchio.
17. Utilizzare la piastra solo se l'apparecchio, il cavo e la spina sono integri. Non utilizzare mai un apparecchio difettoso.
18. Non tentare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso.
19. Rischio di ustioni! Le piastre si riscaldano molto rapidamente, non toccarle. Tenetele lontane dalla pelle. Lasciarle raffreddare dopo l'uso.
20. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando non viene utilizzato.
21. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È escluso qualsiasi altro uso (professionale, commerciale, ecc.).
22. Rischio di incendio a causa delle alte temperature. Non utilizzare su capelli artificiali o extension.
23. Rischio di scosse elettriche! Non toccare mai la piastra con le mani bagnate quando la si collega o durante l'uso!
24. Protezione contro il surriscaldamento! Se l'apparecchio si surriscalda, spegnerlo

completamente e lasciarlo raffreddare per un tempo compreso tra 6 e 15 minuti. Una volta raffreddato, l'apparecchio può essere nuovamente utilizzato.

25. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:

- Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti di tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare ogni pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista.

ATTENZIONE

Non sottoporre l'asciugacapelli a temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C. Lasciare funzionare l'apparecchio per circa 3-5 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta. Durante questo periodo di tempo, a causa del processo di fabbricazione, può verificarsi un leggero odore. Questo è innocuo e si verifica solo al primo utilizzo.

Specifiche tecniche

Tensione: 110-240V ~ 50-60Hz Potenza: 82W

Consumo di energia in modalità off: 0W - Consumo di energia in modalità standby: 0,37W

Diagramma del dispositivo

1	Piastre in ceramica	3	Anello di sospensione
2	Pulsanti di controllo	4	Gancio di bloccaggio

Pulizia e manutenzione

Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo e riporlo. Utilizzare un panno umido per pulire l'apparecchio e asciugarlo. Non utilizzare mai solventi o prodotti abrasivi.

Prima dell'uso: i tuoi capelli devono essere puliti, districati e privi di qualsiasi prodotto per capelli.

Uso del dispositivo

Assicurati che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo.

Collega il tuo arricciacapelli e poi premi il pulsante di accensione/spegnimento. Lascia riscaldare l'apparecchio. L'impostazione predefinita è di 150°C.

Nota: non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato. Non posizionare mai l'apparecchio su una superficie che non sia resistente al calore mentre si riscalda e quando è caldo.

L'apparecchio diventa molto caldo durante l'uso. Devi tenerlo lontano dalla tua pelle per evitare scottature. Quando l'impostazione della temperatura mostra 150°C, puoi regolare la temperatura secondo le tue preferenze:

Premi il pulsante « + » per aumentare la temperatura o il pulsante « - » per abbassarla.

Lo schermo ti indica la temperatura che hai selezionato. Per bloccare la temperatura, premi due volte rapidamente il pulsante di accensione. Premi di nuovo due volte rapidamente il pulsante di accensione, la temperatura sarà sbloccata. Pettina o spazzola i tuoi capelli affinché siano districati e lisci. Usa un pettine per dividere i capelli in ciocche non troppo spesse.

Prendi una sezione che non superi i 5 cm di larghezza. Posizionala tra le piastre e premi saldamente le maniglie dell'apparecchio. Aspetta circa 10 secondi e poi allenta le maniglie del ferro arricciacapelli, la curva si formerà sui capelli. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 60 minuti. Quando hai finito, spegni e scollega il tuo piastra. Lascia raffreddare i tuoi capelli. Non pettinarli e non spazzolarli prima che si siano raffreddati.

Usa il gancio del cavo di alimentazione per appendere la piastra a un gancio.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

illustrazione non contrattuale

informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos

diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Antes de usar, verifique se a tensão de sua tomada de parede corresponde com a tensão nominal.
2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
3. Observação na hora de desembalar o aparelho:
PERIGO para crianças. Risco de vida por sufocação!
Mantenha o material da embalagem distante das crianças.

4. Para prevenir um choque elétrico que ameace a vida:



Não utilizar este aparelho na banheira, no duche ou num tanque cheio de água

ADVERTÊNCIA: Não use este produto perto de banheiras, pias ou outros recipientes contendo água.

5. Quando o secador de cabelo for usado em um banheiro, desconecta-lo após o uso pois a proximidade da água apresenta um risco mesmo quando o secador de cabelo está desligado.

6. Nunca imerja o aparelho na água.

7. Tire a ficha de rede da tomada:

- Quando um distúrbio ocorrer.
- Antes de limpar o aparelho.
- Se você não vai usar o aparelho por período mais longo.
- Após cada uso.

8. Para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não excedendo 30 mA é aconselhável no circuito

elétrico abastecendo o banheiro. Pergunte seu eletricitista por conselho.

9. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

10. As crianças não devem brincar com o aparelho.

11. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

12. Perigo de queimaduras. Manter o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, especialmente durante a utilização e o arrefecimento.

13. Quando o aparelho estiver ligado à corrente eléctrica, nunca o deixe sem vigilância.

14. Coloque sempre o aparelho com o suporte, caso exista, numa superfície plana, estável e resistente ao calor.

15. Nunca enrole o cabo à volta do aparelho.

16. Certifique-se de que a ficha nunca entra em contacto com uma superfície quente do aparelho.

17. Utilize o alisador apenas se o aparelho, o cabo e a ficha não estiverem danificados. Nunca utilize um aparelho com defeito.
18. Nunca tente reparar um aparelho defeituoso.
19. Perigo de queimaduras! As placas aquecem muito rapidamente, não lhes toque. Mantenha-as afastadas da sua pele. Deixe-as arrefecer após a utilização.
20. Não deixe o aparelho sem vigilância quando não estiver a ser utilizado.
21. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Qualquer outra utilização (profissional, comercial, etc.) está excluída.
22. Risco de incêndio devido a temperaturas elevadas. Não utilizar em cabelos artificiais ou extensões de cabelo.
23. Risco de choque elétrico! Nunca toque no alisador com as mãos molhadas ao ligá-lo à corrente ou durante a sua utilização!
24. Proteção contra sobreaquecimento! Se o aparelho sobreaquecer, desligue-o completamente e deixe-o arrefecer durante 6 a 15 minutos. Depois de arrefecer, o aparelho pode voltar a ser utilizado.
25. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

- Áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Casas de fazenda
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residenciais
- Ambientes do tipo quarto e café da manhã

(*) Eletricistas qualificados competentes: departamento pós-vendas do produtor ou importador ou qualquer pessoa que for qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de conserto para evitar todos os riscos. Em qualquer caso, você deve retornar o aparelho para este eletricista.

ADVERTÊNCIA

Não sujeite o secador de cabelo a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 35°C.

Limpe completamente o aparelho após cada uso. Espere o aparelho operar por aproximadamente 3-5 minutos antes de usar ele pela primeira vez. Durante este tempo, um odor suave pode aparecer devido ao processo de fabricação. Isto é inofensivo e ocorre apenas quando usado pela primeira vez.

Especificações técnicas

Tensão: 110-240V ~ 50-60Hz Potência: 82W

Consumo de energia no modo desligado: 0W - Consumo de energia no modo de espera: 0,37W

Diagrama do dispositivo: figura 1

1	Placas de cerâmica	3	Anel de suspensão
2	Botões de controle	4	Fecho de bloqueio

Limpeza e manutenção

Desconecte o aparelho e deixe esfriar antes de limpá-lo e guardá-lo. Use um pano úmido para limpar o aparelho e secá-lo. Nunca use solventes

ou produtos abrasivos.

Antes de usar: seus cabelos devem estar limpos, desembaraçados e livres de qualquer produto capilar.

Utilização do dispositivo: figura 1

Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de conectá-lo.

Conecte seu modelador e pressione o botão de ligar/desligar. Deixe o aparelho aquecer. A configuração padrão é de 150°C. Nota: Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver conectado. Nunca coloque o aparelho em uma superfície que não seja resistente ao calor enquanto estiver aquecendo e quando estiver quente. O aparelho fica muito quente durante o uso. Você deve mantê-lo afastado da sua pele para evitar queimaduras. Quando a configuração de temperatura mostrar 150°C, você pode ajustar a temperatura de acordo com suas preferências:

Pressione o botão « + » para aumentar a temperatura ou o botão « - » para diminuí-la.

A tela indica a temperatura que você selecionou. Para bloquear a temperatura, pressione rapidamente o botão de ligar duas vezes. Pressione novamente rapidamente o botão de ligar duas vezes, a temperatura será desbloqueada. Penteie ou escove seus cabelos para que fiquem desembaraçados e lisos. Use um pente para dividir os cabelos em mechas não muito grossas.

Pegue uma seção que não ultrapasse 5 cm de largura. Coloque-a entre as placas e pressione firmemente as alças do aparelho. Aguarde cerca de 10 segundos e solte as alças do modelador, a curva se formará nos cabelos. O aparelho desliga automaticamente após 60 minutos. Quando terminar, desligue e desconecte seu alisador. Deixe seus cabelos esfriar. Não os penteie e não os escove antes que estejam frios.

Use a alça do cabo de alimentação para pendurar o alisador em um gancho.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

Foto não contratual

O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Controleer voor gebruik of de netspanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning.
2. Indien het meetsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (*).
3. Opmerking bij het uitpakken van het apparaat: **GEVAAR** voor kinderen. Levensgevaar door verstikking!
Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
4. Om een levensbedreigende elektrische schok te voorkomen:



Gebruik dit apparaat niet in bad, onder de douche of in een met water gevulde tank.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten met water.

5. Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek de stekker na gebruik uit het stopcontact, omdat de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

6. Het apparaat nooit onderdompelen in water of in andere vloeistoffen.

7. Trek de stekker uit het stopcontact:

- Wanneer er een storing optreedt.
- Alvorens u het apparaat gaat reinigen.
- Wanneer het apparaat voor lange periode niet wordt gebruikt.
- Na het gebruik.

8. Voor extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA aanbevolen in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.

9. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of

gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren hebben begrepen.

10. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

11. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

12. Gevaar voor brandwonden. Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen, vooral tijdens gebruik en afkoeling.

13. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet.

14. Plaats het apparaat met de standaard, indien aanwezig, altijd op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.

15. Wikkel de kabel nooit rond het apparaat.

16. Zorg ervoor dat de stekker nooit in contact komt met een heet oppervlak van het apparaat.

17. Gebruik de stijltang alleen als het apparaat, het snoer en de stekker onbeschadigd zijn. Gebruik nooit een defect apparaat.

18. Probeer nooit zelf een defect apparaat te repareren.

19. Verbrandingsgevaar! De platen worden zeer snel warm, raak ze niet aan. Houd ze uit de buurt van uw huid. Laat ze na gebruik afkoelen.

20. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het niet in gebruik is.

21. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (professioneel, commercieel, enz.) is uitgesloten.

22. Brandgevaar door hoge temperaturen. Niet gebruiken op kunsthaar of haarextensies.

23. Risico op elektrische schokken! Raak de stijltang nooit met natte handen aan bij het aansluiten of tijdens gebruik!

24. Beveiliging tegen oververhitting! Als het apparaat oververhit raakt, schakel het dan volledig uit en laat het 6 tot 15 minuten afkoelen. Na afkoeling kan het apparaat weer gebruikt worden.

25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

- Personeelskeuken in winkels, kantoor en andere werkomgevingen
- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en overige type woonomgevingen
- Bed en breakfast type omgevingen

(*)Bevoegde gekwalificeerde elektriciens: iemand van de after-sales afdeling van de producent of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te voorkomen. In ieder geval moet u het apparaat terugbrengen naar deze elektriciens.

WAARSCHUWING

De apparaten niet blootstellen aan temperaturen onder 10°C en boven 35°C. Laat de apparaten ongeveer 3–5 minuten draaien vóór ze voor het eerst worden gebruikt. Gedurende deze tijd kan een lichte geur ontstaan als gevolg van het productieproces. Dit is onschadelijk en treedt alleen op bij het eerste gebruik.

Technische specificaties

Spanning: 110–240V ~ 50–60Hz Vermogen: 82W

Stroomverbruik in uitgeschakelde modus: 0W – Stroomverbruik in stand-bymodus: 0,37W

Schema van het apparaat: afbeelding 1

1	Keramische platen	3	Ophangring
2	Bedieningsknoppen	4	Vergrendelingsmechanisme

Schoonmaak en onderhoud

Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt. Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken en te drogen. Gebruik nooit oplosmiddelen of schurende producten.

Voor gebruik: uw haar moet schoon, ontward en vrij van haarproducten zijn.

Gebruik van het apparaat: afbeelding 1

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het aansluit.

Sluit uw krultang aan en druk op de aan/uit-knop. Laat het apparaat opwarmen. De standaardinstelling is 150°C.

Opmerking: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten. Plaats het apparaat nooit op een oppervlak dat niet hittebestendig is terwijl het opwarmt en wanneer het heet is.

Het apparaat wordt zeer heet tijdens gebruik. U moet het uit de buurt van uw huid houden om brandwonden te voorkomen. Wanneer de temperatuurinstelling 150°C aangeeft, kunt u de temperatuur naar wens aanpassen:

Druk op de knop « + » om de temperatuur te verhogen of op de knop « - » om deze te verlagen.

Het scherm geeft de temperatuur aan die u hebt geselecteerd. Om de temperatuur te vergrendelen, drukt u snel twee keer op de aan/uit-knop. Druk opnieuw snel twee keer op de aan/uit-knop, de

temperatuur wordt ontgrendeld. Kam of borstel uw haar zodat het ontward en glad is. Gebruik een kam om het haar in niet te dikke plukken te verdelen. Neem een sectie die niet breder is dan 5 cm. Plaats deze tussen de platen en druk stevig op de handgrepen van het apparaat. Wacht ongeveer 10 seconden en laat de handgrepen van de krultang los, de krul vormt zich in het haar.

Het apparaat schakelt automatisch uit na 60 minuten. Wanneer u klaar bent, schakelt u uw stijltang uit en trekt u de stekker eruit. Laat uw haar afkoelen. Kam of borstel het niet voordat het is afgekoeld.

Gebruik de lus van de voedingskabel om de stijltang aan een haak op te hange



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

Geen contractuele fotoZorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE