VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK GARMIN EDGE : VERRE, HOUSSE ET SUPPORT DÉPORTÉ

Verre trempé anti-traces, housse silicone noire et support déporté à quart de tour. La housse et le verre sont découpés pour le modèle choisi à la commande ; le support accepte tous les Garmin Edge à fixation quart de tour. Le verre d'abord, la housse ensuite, le support en dernier.



GARMIN EDGE, MODÈLE CHOISI · SUPPORT QUART DE TOUR · HOUSSE SILICONE NOIRE

01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DU VERRE

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Noire, découpée pour le modèle choisi ; boutons et port de charge libres
Verre trempé	1	Transparent, traitement anti-traces, tactile conservé
Support déporté	1	Platine quart de tour Garmin, vis fournie

Poser le verre

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le verre à blanc,** film en place : il couvre l'écran sans mordre sur le cadre ni gêner les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez un bord** sur le repère et laissez le verre descendre : l'adhésion se propage seule en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec le microfibre. Les micro-bulles restantes partent en 24 h.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le verre**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour du verre et le maintiennent.
- **3. Le support** sur le cintre, puis le compteur clipsé housse en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

- **Housse et verre** : le modèle choisi à la commande, Edge 540 / 540 Solar ou Edge 840 / 840 Solar.
- **Support** : tout Garmin à fixation quart de tour, Edge 130 à 1040, Explore et Explore 2. Pas les Wahoo ni les Bryton sans adaptateur.

02 · MONTAGE

HOUSSE, SUPPORT, ENTRETIEN

Enfiler la housse

1. **Enfilez la housse** par un bout du compteur, puis rabattez-la sur l'autre : ses bords recouvrent le pourtour du verre sans le soulever.
2. **Placez chaque bouton** dans sa découpe ; port de charge et fixation au dos doivent rester libres.

Monter le support

1. **Choisissez l'emplacement :** sur le cintre, contre la potence, bras vers l'avant dans l'axe du vélo. Écartez gaines et durites, rien ne doit passer sous le collier.
2. **Ouvrez le collier,** placez-le sur le cintre, puis engagez la vis fournie sans la bloquer.
3. **Serrez progressivement** jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Réglez l'écran** à l'horizontale ou légèrement relevé, lisible sans baisser la tête, puis bloquez la vis.
5. **Verrouillez le compteur :** ergots dans les encoches, quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit ni tourner ni se soulever.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc avec halo	Poussière piégée à la pose	Soulevez le bord au ruban adhésif, ôtez-la, reposez
Bulle tenace après 24 h	Poussière ou trace grasse dessous	Même remède ; nettoyez si la trace revient
La housse soulève un bord du verre	Verre décentré	Reposez-le avant d'enfiler la housse
Le compteur ne se verrouille pas	Housse mal enfilée, ou ergots mal présentés	Dégagez la découpe de fixation, alignez, tournez jusqu'au clic
Le support tourne sur le cintre	Serrage insuffisant ou cintre sale	Nettoyez le cintre, resserrez progressivement

Entretien

- Housse : rincez à l'eau claire après une sortie boueuse, séchez avant de remettre. Pas de solvant.
- Verre : nettoyez au microfibre. Un verre fendu après un choc a fait son travail : remplacez-le.
- Support : contrôlez la vis **après la première sortie**, puis de temps en temps ; rincez après la pluie ou la boue.

À NE PAS FAIRE

- Pas de verre sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le verre.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant, et ne vous servez pas du support comme poignée.

En vidéo

Tutoriels indépendants : pose d'un verre trempé, poste de pilotage. Scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.