

Notice d'utilisation

User Manual

Référence : **DOC347CO**

Four à pizza électrique

Electric pizza oven



LIVOO

Version : v.1.2



Merci d'avoir choisi un produit Livoo et Marmiton !

FR

Un vent de gourmandise souffle sur la collaboration entre Marmiton et Livoo. En explorant nos savoir-faire communs, nous avons imaginé ce produit te permettant de simplifier ta vie en cuisine. Comment ? En te glissant 20 recettes gourmandes avec ton nouveau four à pizza. Il te suffira de scanner le Qr code présent sur le produit pour avoir accès aux recettes à tout moment.

Le produit se pare de boutons corail, couleur propre à Marmiton pour apporter un élan positif dans ta cuisine. Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez-le hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
4. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et maintenez l'appareil éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de le débrancher de la prise secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
5. Assurez-vous que le cordon du câble d'alimentation ou la rallonge ne peuvent pas être tirés par inadvertance ni ne peuvent être piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.
6. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est adaptée au courant consommé par l'appareil. Sinon la rallonge ou la fiche peuvent surchauffer.
7. Ne plongez jamais votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
8. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

9. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides ou si l'appareil lui-même est mouillé.
10. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
11. N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
12. Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
13. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et utilisez-le toujours dans un environnement sec.
14. N'utilisez jamais d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
15. Ne déplacez jamais l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
16. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
17. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
18. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre car il est en contact direct avec les aliments.

19. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

20. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.

21. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.

22. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

23. Après utilisation, donnez le temps à l'appareil de refroidir pendant 30 minutes au moins avant de la ranger.

24. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

25. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

26. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus

de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

27. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

28. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Électricien qualifié : service après-vente du producteur ou importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce genre de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil.

Avertissements :



Attention surface très chaude ! Ne couvrez pas l'entrée ou la sortie d'air lorsque l'appareil fonctionne

Caractéristiques techniques

Voltage : 220V-240V~50Hz-60Hz Puissance : 1800W

Consommation en mode arrêt : 0W

Schéma de l'appareil : Figure 1

1	Couvercle	4	Bouton température
2	Pierre réfractaire	5	Pelles en bois
3	Bouton minuterie		

Avant la première utilisation

Retirez tous les emballages, nettoyez l'appareil et la plaque minutieusement avec chiffon humide. Placez la pierre réfractaire à l'intérieur du four. Branchez l'appareil et allumez en tournant le bouton minuterie sur la position 20 min et le bouton puissance sur la position 200°C. Pour éteindre l'appareil mettez les boutons en position 0.

Utilisation de l'appareil

Ouvrez le couvercle et placez la pizza sur la pierre de cuisson. Fermez le couvercle et tournez la molette de réglage de la puissance et de la minuterie jusqu'à la durée de cuisson souhaitée. Tournez le bouton de réglage de la température sur la température souhaitée (figure 1). En moyenne, il faut 4 à 7 minutes pour cuire une pizza, cela dépend de l'épaisseur.

Vous pouvez ouvrir le couvercle pour vérifier la progression de la cuisson, mais cela entraînera une perte de chaleur et prolongera un peu le temps de cuisson. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, ouvrez le couvercle et retirez la pizza à l'aide de la pelle en bois (figure 1). Eteignez puis débranchez l'appareil.

Note : Les aliments qui contiennent de la graisse ou de l'huile ne doivent pas entrer en contact avec la pierre. Une coloration de la pierre en raison des résidus de cuisson ou de farine apparaît avec le temps mais ne nuit pas à la performance de cuisson de la pierre. Ne laissez pas l'appareil fonctionner à vide plus de 30 minutes.

Nettoyage et entretien

Après chaque cuisson, attendez le refroidissement total du produit. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas d'objets tranchants ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer la surface de cuisson. N'utilisez pas de produits acides tels que du vinaigre pour nettoyer la plaque en pierre.

Nettoyage

Réalisez un « nettoyage par la chaleur » (en faisant chauffer le four à pizza pendant environ 15 minutes), après chaque utilisation. Cela permettra d'éliminer une partie des résidus alimentaires.

Surface extérieure

Nettoyez minutieusement avec chiffon humide. **N'utilisez jamais de nettoyeur pour fours.**

Pierre de cuisson réfractaire

Les résidus sur la pierre réfractaire peuvent être essuyés avec un chiffon humide. S'ils persistent, laissez la pierre tremper dans l'eau.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

• Photo non contractuelle

• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

The collaboration between Marmiton and Livoo is a breath of fresh air. By exploring our shared expertise, we've come up with a product that will simplify your life in the kitchen. How do we do it? By slipping you 20 gourmet recipes with your new pizza oven. Simply scan the Qr code on the product to access the recipes at any time. The product is adorned with coral buttons, Marmiton's signature color, to bring a positive touch to your kitchen. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
2. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard(*).
4. Do not pass the cord over objects with sharp edges and keep it at a distance from, hot objects and bare flames. Always pull on the plug to disconnect it from the feed source when appliance is not in use.
5. Make sure that the cord or the extension cable is not at risk of being pulled inadvertently nor of being topped over by anyone at the time of use.

6. If you use an extension cable, make sure that it is adapted to the appliance's essential consumption. Contrary to this, the extension cable and/ or the plug risks overheating.
7. Never immerse your appliance in water or any other liquid.
8. Never attempt to repair the unit yourself.
9. Do not use the appliance if your hands are damp if the oil is wet, or if the appliance itself is damp.
10. Do not touch the plug if your hands are damp or wet.
11. Never use the appliance near hot surfaces.
12. Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
13. Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
14. Never use accessories that are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
15. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.

16. Stand the appliance on a table or flat surface.
17. Unplug the appliance when not in use.
18. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.
19. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separated remote control system.
20. Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction manual must be supplied with it.
21. Never leave this appliance unsupervised when it is in operation.
22. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
23. Allow the hot appliance to cool down at least 30 minutes before cleaning and storing.
24. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

25. Children shall not play with the appliance.
26. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
27. Regarding the instruction for cleaning surfaces in contact with food thanks to refer to the below paragraph “cleaning” in manual.
28. to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.



Warning: Hot surface! – Do not cover the air inlet and the air outlet when the appliance is working.

Technical Specifications

Voltage : 220v-240V~50Hz-60Hz Power : 1800W

Power consumption in off mode: 0W

Drawing of the device

1	Lid	4	Temperature button
2	Refractory pizza stone	5	Wooden pizza peels
3	Timer button		

Before the first use:

Remove all packaging, and clean the appliance and the plate thoroughly with a damp cloth.

Place the refractory stone inside the oven. Plug in the appliance and turn it on by turning the timer knob to the 20-minute position and the power knob to the 200°C position.

To turn off the appliance, set both knobs to the 0 position.

Using the Appliance

Open the lid using the handle and place the pizza on the refractory stone. Close the lid with the handle and turn the power and timer knobs to the desired cooking time.

Set the temperature knob to the desired level. On average, it takes 4 to 7 minutes to cook a pizza, depending on its thickness.

You can open the lid to check the progress, but this will cause a loss of heat and may slightly extend the cooking time. When cooking time is up, open the lid and remove the pizza using the wooden peels. Then switch off and unplug the appliance.

Note: Foods containing grease or oil should not come into contact with the stone. Discoloration of the stone due to cooking or flour residues may appear over time, but this does not affect the stone's baking performance.

Do not leave the appliance running empty for more than 30 minutes.

Cleaning and storage

After each use, allow the product to cool down completely. Do not immerse the appliance in water.

Do not use sharp objects or abrasive cleaners on the cooking surface. Do not use acidic products such as vinegar to clean the stone plate.

Cleaning

Perform a "heat cleaning" by heating the pizza oven for about 15 minutes after each use. This will help eliminate some food residues.

Outer Surface

Wipe thoroughly with a damp cloth. Never use oven cleaner.

Refractory Cooking stone

Residue on the refractory stone can be wiped off with a damp cloth. If residue persists, soak the stone in water.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE