VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SONNETTE AVEC SUPPORT AIRTAG CACHÉ, Ø 22 À 25 MM

Une sonnette classique à bouton à ressort, 36 × 61 mm, pour cintres de 22 à 25 mm, dont la cloche cache un Apple AirTag. Vue de l'extérieur, une sonnette ordinaire ; dedans, un vélo que l'application Localiser retrouve. AirTag non inclus.



RÉF. SONNETTEAIRTAG · CINTRES Ø 22 À 25 MM (21 À 23 IDÉAL) · 36 × 61 MM, BOUTON À RESSORT

01 · POSE

FIXER LA SONNETTE, LOGER L'AIRTAG

Avant de poser

- Un cintre rond de 22 à 25 mm à l'endroit choisi, près de la poignée, le maintien étant le meilleur entre 21 et 23 mm. Mesurez : près de la potence, un cintre est souvent plus épais.
- Votre AirTag, non fourni, déjà associé à votre iPhone dans Localiser.

La pose, étape par étape

1. **Dévissez la vis** située sous la sonnette et ouvrez la fixation.
2. **Positionnez-la sur le cintre,** bouton à portée du pouce sans lâcher la poignée, cloche dégagée des câbles.
3. **Ajustez l'angle et la position,** puis resserrez la vis jusqu'à ce que la sonnette ne tourne plus à la main. Sans forcer sur un cintre carbone.
4. **Logez l'AirTag :** dévissez la cloche, posez l'AirTag dans le logement, revissez la cloche à fond. Rien ne doit se voir de l'extérieur.
5. **Testez** d'une pression sur le bouton : son clair, sonnette immobile, AirTag toujours visible dans Localiser.

Caractéristiques

Cintre	**Ø 22 à 25 mm, 21 à 23 recommandé**	Logement	**AirTag (non inclus)**
Commande	**Bouton à ressort**	Dimensions	**36 × 61 mm**
Vélos	**Ville, route, gravel, VTT, électrique**	Contenu	**1 sonnette**

IL COMPLÈTE UN ANTIVOL, IL NE LE REMPLACE PAS

- Attachez toujours le vélo avec un antivol mécanique. L'AirTag n'est pas un traceur GPS : sa position est relayée par les appareils Apple qui passent à proximité, via le réseau Localiser, sans suivi en temps réel.

OBLIGATOIRE

En France, un avertisseur sonore est obligatoire sur un vélo. Sonnez à bonne distance avant de doubler un piéton sur une voie partagée.

02 · AU QUOTIDIEN

LOCALISER, PILE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Comment Localiser retrouve le vélo

L'AirTag n'a ni GPS ni carte SIM. Il émet un signal Bluetooth que les iPhone, iPad et Mac qui passent à proximité relaient, de façon anonyme et chiffrée, vers votre application Localiser. En ville, la position se met à jour souvent ; en pleine campagne, elle peut dater de plusieurs heures. À quelques mètres du vélo, l'iPhone vous guide jusqu'à lui et peut faire sonner l'AirTag, même sous la cloche.

Un AirTag qui se déplace longtemps avec un iPhone qui n'est pas le vôtre finit par signaler sa présence à ce téléphone : un voleur averti peut donc le chercher. C'est une limite du système, pas de la sonnette ; d'où l'antivol.

Si le vélo disparaît

1. **Marquez l'AirTag comme perdu** dans Localiser (mode Perdu) : vous êtes prévenu dès qu'un appareil le croise.
2. **Notez la position et l'heure** de la dernière localisation, avec une capture d'écran.
3. **Déposez plainte** avec ces éléments et laissez la police intervenir : n'allez jamais récupérer le vélo vous-même.

LA PILE

La pile de l'AirTag dure environ un an ; l'application prévient. Dévissez alors la cloche, changez la pile, revissez. Le signal sonore de l'AirTag ressort un peu atténué sous la cloche : c'est le but, personne ne doit deviner sa présence.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **La sonnette tourne sur le cintre** : vis sous-serrée ou cintre de moins de 22 mm ; resserrez, ou changez d'emplacement. Vérifiez le serrage après quelques sorties.
- **La fixation ne se ferme pas** : cintre de plus de 25 mm ; mesurez plus près de la poignée.
- **Le son est mat** : cloche mal revissée ou en contact avec un câble.
- **L'AirTag n'apparaît plus** : pile vide, ou aucun appareil Apple n'est passé à proximité.



Vis dessous, fixation ouverte, angle réglé, vis resserrée.

Entretien

- Chiffon humide ; pas de solvant ni de nettoyeur haute pression.
- Serrage de la vis à vérifier après les premières sorties.
- Rincez à l'eau claire après la boue ou le sel, puis séchez.

À NE PAS FAIRE

- Sur un cintre carbone, serrez juste assez pour que la sonnette ne tourne plus. Ne roulez pas cloche mal revissée : son mat, AirTag qui bouge.

En vidéo

Tutoriels indépendants, scannez.

AirTags : 7 astuces indispensables
Monsieur GRrr · français

How To Install A Bike Bell Easily
Helpful DIY · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions.