

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Grille-pain large fente



Référence : DOD168
Version : 1.6
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
7. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

8. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
9. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
10. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
12. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout

autre liquide. Ne pas le mettre au lave-vaisselle.

13. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou du nettoyage des miettes, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
14. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
15. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
16. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
17. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son

logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.

18. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
20. Il est nécessaire de toujours maintenir l'appareil propre car il est en contact direct avec la nourriture.
21. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention : Surface chaude

- Vider fréquemment le plateau. Les miettes peuvent s'accumuler sur le plateau et prendre feu s'il n'est pas vidé régulièrement.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les touches.
 1. Ne mettez pas vos mains ou des ustensiles en métal dans les fentes d'insertion.
 2. Le pain peut brûler ; donc ne pas utiliser le toaster près ou sous un matériel combustible comme des rideaux par exemple. Ils doivent être surveillés.

3. N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui décrit dans ces consignes de sécurité.
4. Le constructeur ne pourra être tenu pour responsable si l'appareil fait l'objet d'une utilisation incorrecte ou si l'utilisateur ne se conforme pas à ces consignes de sécurité.
5. Ne mettez rien ou n'insérez rien au-dessous de l'appareil.
6. Ne faites pas griller ou ne réchauffez pas des tartines beurrées ou recouvertes de confiture.
7. Ne faites pas griller du pain, dont la taille n'est pas appropriée ou qui est déformé.
8. Poser l'appareil sur un plan de travail plat, stable, propre et résistant à la chaleur.
9. Ne pas tenter de sortir le pain pendant la chauffe.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

10. Ne pas mettre l'appareil sur ou près de plaques électriques ou au gaz ou près d'un four chaud.
11. Le poussoir du grille-pain doit être relevé avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
12. Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est propre et mis en place correctement avant d'utiliser l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance : 750-900W

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

DESCRIPTION



1. FENTE POUR LE PAIN

2. LEVIER

3. CORPS

4. BOUTON D'EJECT

5. BOUTON DECONGELATION

6. BOUTON DE CHAUFFE

7. BOUTON DE REGLAGE DE CHAUFFAGE

8. TIROIR RAMASSE MIETTES

UTILISATION

Avant la première utilisation

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et tous les dispositifs de sécurité de transport.
2. Assurez-vous que tous les accessoires sont présents.
3. Nettoyez le grille-pain avec un chiffon humide, comme précisé dans la partie "Nettoyage et entretien".
4. Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement et que l'appareil est stable. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace entre le grille-pain et les murs ou d'autres appareils, car le grille-pain est chaud lorsqu'il est en fonctionnement.
5. Branchez l'appareil via le câble d'alimentation à l'alimentation électrique (220-240V 50-60Hz).
6. Avant de griller le pain la première fois, effectuez un cycle de chauffe sans pain. Appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
7. Lorsque le cycle de chauffe est terminé, le levier de grille saute automatiquement. Vous pouvez alors commencer à griller du pain.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Fonctionnement – Griller

1. Préparez le grille-pain comme décrit dans la section "Avant d'utiliser l'appareil la première fois".
2. Placez les tranches de pain dans les fentes.
3. Réglez le niveau souhaité avec le bouton de réglage de chauffe. Vous pouvez choisir parmi sept niveaux: le niveau 1 est très léger et le niveau 7 est très fort. Pour obtenir des toasts dorés, réglez les boutons en position intermédiaire.
4. Appuyez sur le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille. Le témoin lumineux pour "Stop" s'allume et le grille-pain commence à griller.
5. Vous pouvez interrompre le cycle de chauffe à tout moment en appuyant sur le bouton "Arrêt".
6. Lorsque le pain a été fortement toasté, il est automatiquement éjecté. L'appareil s'éteint automatiquement.
7. Pour faciliter l'enlèvement des tranches de pain grillé, le grille-pain dispose d'une fonction de levage. Appuyez sur le levier du toaster vers le haut pour enlever le pain grillé.

Fonction « réchauffer »

Votre grille-pain peut permettre de réchauffer un toast s'il a refroidi trop rapidement.

1. Remettez-le dans le grille-pain.
2. Réglez la commande du degré de brunissement sur un niveau plus faible.
3. Appuyez vers le bas sur le levier de chargement.
4. Appuyez sur le bouton RECHAUFFE, le voyant lumineux de cette fonction s'allumera, assurez-vous que le toast ne carbonise pas.
5. Le levier de chargement remonte automatiquement lorsque le toast est réchauffé.

Fonction décongélation

Votre grille-pain peut décongeler du pain congelé avant le grillage si nécessaire.

1. Placez le pain dans les fentes.
2. Réglez la commande du degré de brunissement sur le niveau requis.
3. Appuyez vers le bas sur le levier de chargement
4. Appuyez sur le bouton DÉCONGÉLATION, le voyant lumineux de cette fonction s'allumera, assurez-vous que le toast ne carbonise pas.
5. Le levier de chargement remonte automatiquement lorsque le toast est décongelé.

Fonction « annuler »

1. Appuyez sur le bouton STOP si le grille-pain commence à émettre de la fumée.
2. Il est possible d'appuyer sur le bouton d'éject à tout moment pendant le grillage.

Conseils pour obtenir le résultat désiré

1. Les différents types de pain ont une teneur en humidité variable. Par conséquent, le même réglage de chauffe peut provoquer des résultats différents.
2. Pour un pain légèrement sec, utilisez un réglage léger de chauffe.
3. Pour le pain frais ou le pain à grains entiers, réglez l'intensité selon votre goût.
4. Le pain avec une surface irrégulière nécessite un réglage de chauffe plus élevé.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

5. Les tranches de pain épaisses ont besoin de plus de temps pour griller ; Il peut être nécessaire de les griller une seconde fois.
6. Si vous n'avez qu'une seule tranche, sélectionnez une faible intensité de chauffe.
7. Si vous grillez plusieurs tranches l'une après l'autre, le pain sera un peu plus doré avec le même réglage.
8. Pour griller du pain congelé, des gaufres, etc. utilisez le bouton de décongélation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de le nettoyer, éteignez toujours l'appareil, débranchez-le, et laissez le refroidir l'appareil avant de nettoyer.
2. Ne pas plonger l'appareil et le câble d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides ni les laver au lave-vaisselle.
3. Essuyez le grille-pain avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'agents abrasifs, de laine d'acier, d'objets métalliques, de produits de nettoyage chauds ou de désinfectants, car ils peuvent endommager l'appareil.
4. Pour retirer les tranches de pain collées, débranchez le grille-pain, tournez-le et secouez légèrement. N'essayez jamais d'enlever les tranches de pain collées avec des outils pointus ou de l'argenterie.
5. Retirez les miettes et les petits morceaux de pain du plateau à miettes régulièrement. Pour ce faire, retirez le bac à miettes sur le côté tout en sortant et videz-le. Essuyez le bac à miettes avec un chiffon humide, puis séchez-le bien et remettez-le dans l'appareil.
6. L'appareil doit être complètement sec avant de l'utiliser à nouveau.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis