

# LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

# Aspirateur avec sac



Référence : DOH129  
Version : 1.4  
Langue : Français

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)



## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous accordons une attention particulière à la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec produit.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site

[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **CONSIGNES DE SECURITE**

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Ne pas utiliser pour aspirer des liquides ou substances toxiques ou inflammables
3. Ne pas utiliser pour aspirer du ciment, du plâtre, des ficelles ou tout autre matériel de construction ou de décoration.

## Notice d'utilisation

4. Ne pas utiliser pour aspirer des objets incandescents ou tranchants (mégots de cigarettes, allumettes, cendres, clous, verre, etc).
5. Ne pas utiliser l'appareil sur une partie du corps d'une personne ou d'un animal.
6. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, si vous l'avez laissé tomber, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.
7. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même
8. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
9. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation
10. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts loin des ouvertures et des pièces mobiles.
11. Restez vigilant lors de l'utilisation de l'aspirateur dans les escaliers ou tout endroits escarpés.
12. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.
13. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les

## Notice d'utilisation

instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus

14. Le nettoyage et la maintenance usuelle ne doivent pas être réalisés par des enfants.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
16. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
17. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes ou sources de chaleur (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
18. Assurez-vous de ne jamais encombrer les zones de prises d'air.
19. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué.
20. Toujours laisser refroidir avant de le ranger ou le nettoyer
21. Ne jamais plonger votre appareil, le cordon, le tuyau ou les accessoires dans de l'eau ou tout autre liquide. De l'eau ne doit pas entrer dans les ouvertures ou prise d'air du produit. **RISQUE D'ELECTROCUTION**
22. Ne jamais utiliser ce produit avec les mains ou pieds mouillés
23. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil
24. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

## Notice d'utilisation

25. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (\*)
26. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher, le lever ou le transporter. Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez le au niveau de la prise.
27. Ne pas utiliser le tuyau d'aspiration pour soulever ou transporter l'aspirateur.
28. La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché
29. Le câble doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus. Ne pas faire rouler l'aspirateur sur le câble
30. Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
31. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
32. Nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout éléments pouvant réduire le débit d'air.
33. Les filtres doivent être secs et bon état. Ne pas utiliser l'aspirateur avec un filtre endommagé.

## Notice d'utilisation

34. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en fonctionnement
35. Toujours débrancher l'appareil en cas de disfonctionnement, après usage ou avant de le nettoyer
36. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
37. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Vous risquez un danger ou d'endommager l'appareil
38. N'utilisez jamais l'appareil sans le sac ou réservoir à poussière ni les filtres.
39. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
40. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
41. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité.
42. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
43. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels

## Notice d'utilisation

- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(\* ) Électricien qualifié compétente: département après-vente du producteur ou de l'importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

## CARACTERISTIQUES

Alimentation : AC220-240V 50-60Hz 700W

Capacité du bac à poussières : 2L

Puissance nominale d'entrée : 700W

## DESCRIPTION

- A. Brosse pour les sols
- B. Tube télescopique
- C. Contrôle du débit d'air
- D. Tube flexible
- E. Poignée de transport
- F. Bouton marche/arrêt
- G. Bouton d'enroulement du câble
- H. Ouverture du bac à poussière
- I. Embout suceur



## Notice d'utilisation

### ASSEMBLAGE

Avant la première utilisation, retirez les emballages de protection sur les différentes parties de l'appareil et vérifiez qu'aucune partie ne manque ou soit abîmée/cassée, susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Assurez-vous que votre appareil soit débranché lorsque vous procédez à l'assemblage ou au changement d'accessoires.

- 1) Insérez le tube flexible dans la prise d'air du réservoir sur le devant de l'aspirateur. Enfoncez jusqu'à entendre le « clic », ce qui assure que le flexible est bien en place. Afin de le démonter, appuyez sur les 2 loquets de part et d'autre et tirez vers vous pour le libérer.
- 2) Insérez la poignée du tube flexible dans le tube télescopique.
- 3) Vous pouvez ajuster la hauteur du tube télescopique en appuyant sur le bouton noir du tube pour le monter ou le descendre.
- 4) Installez la brosse pour les sols à la base du tube télescopique.  
Celle-ci a 2 positions : pour sols durs ou tapis et moquettes. Appuyez sur la pédale sur le dessus de la brosse pour changer de position. La position avec la brosse est faite pour les tapis et moquettes afin de permettre un nettoyage en profondeur.
- 5) Insérer le sac à poussières. Pour cela, ouvrez le couvercle du bac en tirant sur la poignée d'ouverture située à l'avant. Positionnez le sac à poussières dans le logement prévu à cet effet. Refermez le couvercle.

**ATTENTION ! NE JAMAIS UTILISER L'ASPIRATEUR SANS SAC.** Cela entraînerait des dommages irréremédiables à l'appareil.

Note : vous pouvez vous procurer des sacs à poussières de remplacement compatibles avec votre aspirateur DOH129 auprès de votre revendeur ou sur le site internet Livoo.fr

### UTILISATION

1. Sortez la longueur de câble nécessaire. Ne tirez jamais le câble au-delà de la marque rouge afin de ne pas endommager le système d'enroulage automatique.
2. Branchez l'appareil au secteur.
3. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt sur le haut du produit.

Le débit d'air peut être ajusté avec la commande manuelle sur le manche en plastique (Schema.C) pour éviter que la brosse ne colle trop au sol.

L'embout suceur/brosse est spécialement recommandé pour les rainures, les coins difficiles d'accès et les surfaces textiles.

Après utilisation, arrêtez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de marche/arrêt et débranchez-le. Déclenchez l'enroulement automatique du câble en appuyant sur le bouton d'enroulement.



## Notice d'utilisation

NE PAS LAISSER LE CÂBLE HORS DE L'APPAREIL APRES USAGE. Cela pourrait provoquer des accidents et l'endommager.

**Note :** Après utilisation, ne tirez pas sur le câble pour le débrancher. Ne roulez pas ou ne piétinez pas sur le câble.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Note : Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer et attendre son complet refroidissement.

- Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide et laissez-le sécher.
- Lavez le filtre positionné à l'arrière de l'appareil régulièrement avec de l'eau légèrement savonneuse et laissez-le sécher avant de le remettre correctement le filtre et le cache-filtre en place.  
Attention ! L'usage de l'appareil sans filtre à poussière encrasse le moteur et engendre des pannes ou une obsolescence plus rapide.  
Nous vous conseillons de le remplacer tous les ans (selon son état).
- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs ou d'aérosols pour nettoyer l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyer régulièrement la brosse pour les sols avec l'embout suceur afin d'enlever les poussières, cheveux, fils pouvant se coincer dedans et diminuer la performance de l'appareil.  
Si le tube télescopique est bouché, vous pouvez glisser une tige en plastique ou métallique. Pour cela, enlever au préalable la brosse pour les sols.

**Lorsque l'indicateur de sac plein devient rouge sur le dessus du produit, vous devez remplacer le sac à poussière.**

Rangez votre aspirateur dans un endroit sec et à l'abri de toute humidité.

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis