

# **NOTICE D'UTILISATION**

## **BALANCE DE CUISINE DIGITALE – 601145/601181 - MATHON**

### **✓ PRECAUTIONS D'EMPLOI**

#### **PILES**

UTILISER UNIQUEMENT LE TYPE DE PILE RECOMMANDE.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION RETIRER LA BANDE EN PLASTIQUE APPOSEE SUR LA PILE.

#### **INSERTION/REPLACEMENT DE LA PILE**

1. RETIRER LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT A PILE SITUE AU DOS DE LA BALANCE.
2. PLACER UNE PILE CR2032 DANS LE COMPARTIMENT A PILE EN RESPECTANT LA POLARITE (+) ET (-) INDIQUEE DANS LE COMPARTIMENT.
3. REPLACER LE COUVERCLE.

SI L'ECRAN LCD NE S'ALLUME PAS APRES AVOIR APPUYE SUR LE BOUTON « ON/OFF »,  
REPLACER LA PILE USAGEE.

REPLACER EGALEMENT LA PILE EN CAS DE FUITE.

LES PILES NON RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ETRE CHARGEES.

LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ETRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT D'ETRE  
CHARGEES.

DIFFERENTS TYPES DE PILES OU PILES NEUVES ET USAGEES NE DOIVENT PAS ETRE  
MELANGEES.

SI L'APPAREIL DOIT ETRE STOCKE INUTILISE PENDANT UNE LONGUE PERIODE, LES PILES  
DOIVENT ETRE RETIREES.

LES BORNES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ETRE COURT-CIRCUITEES.

NE PAS EXPOSER LES PILES A DES TEMPERATURES ELEVEES OU A LA LUMIERE DIRECTE DU  
SOLEIL.

NE PAS JETER LES PILES DANS LE FEU.

LES PILES USAGEES DOIVENT ETRE RETIREES DE L'APPAREIL ET ELIMINEES EN TOUTE  
SECURITE.

RECYCLER OU ELIMINER LES PILES CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION  
ENVIRONNEMENTALE LOCALE EN VIGUEUR. NE PAS JETER LES PILES AVEC LES ORDURES  
MENAGERES.

GARDER LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

#### **ATTENTION :**

CET APPAREIL NE PEUT PAS ETRE UTILISE PAR DES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS ET PAR  
DES PERSONNES AYANT DES CAPACITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES  
REDUITES OU DENUEES D'EXPERIENCE OU DE CONNAISSANCE SAUF S'ILS (SI ELLES) SONT  
CORRECTEMENT SURVEILLE(E)S OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE

L'APPAREIL EN TOUTE SECURITE LEUR ONT ETE DONNEES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ETE APPREHENDES.

LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL.

LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ETRE EFFECTUES PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.

APPAREIL DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. TOUT AUTRE USAGE (MEDICAL OU COMMERCIAL) EST EXCLU.

NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. NE PAS UTILISER AVEC LES MAINS MOUILLEES.

NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

NE PAS PASSER AU LAVE-VAISSELLE.

NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA LUMIERE DIRECTE DU SOLEIL. LE TENIR ELOIGNE DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

NE PAS PLACER D'OBJETS CHAUDS SUR LE PLATEAU.

BALANCE DE PESAGE ELECTRONIQUE, MANIPULER L'APPAREIL AVEC PRECAUTION. NE PAS ESSAYER DE LE DEMONTER ET EVITER LES FORTES VIBRATIONS ET CHOCS.

EVITER D'UTILISER LA BALANCE DE CUISINE DANS DES ENDROITS OÙ DES CHAMPS MAGNETIQUES POURRAIENT INTERFERER AVEC LES INFORMATIONS TRANSMISES PAR LA BALANCE.

SI LA BALANCE EST DEPLACEE DANS DES ENDROITS AVEC UN ECART DE TEMPERATURE DE PLUS DE 10°C ATTENDRE DEUX HEURES AVANT DE LA REMETTRE EN MARCHÉ.

NE PAS PLACER SUR LE PLATEAU DES ARTICLES PESANT PLUS DE 5000 G.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYER LA BALANCE AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE.

NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PRODUITS DE NETTOYAGE ABRASIFS.

NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

## ✓ CARACTERISTIQUES PRODUIT

- ✓ Plateau en verre trempé avec écran LCD
- ✓ Graduation 1 g
- ✓ Unités de mesure : g / kg / lb:oz / ml (eau) / ml (lait)
- ✓ Capacité maximale : 5000 g / 5000 ml
- ✓ Fonction tare
- ✓ Indicateur de surcharge : Err
- ✓ Indicateur de pile faible LO
- ✓ Arrêt automatique après 2 minutes de non-utilisation
- ✓ Fonctionne uniquement avec 1 pile CR2032 (fournie)



## ✓ **INDICATEURS D'ALIMENTATION ET DE SURCHARGE**

- Indicateur « LO » s'affiche à l'écran : remplacez la pile.
  - Indicateur « Err » s'affiche à l'écran : la balance est en surcharge.
- NE PAS PLACER SUR LE PLATEAU DES ARTICLES PESANT PLUS DE 5000 G.

## ✓ **CONSEILS D'UTILISATION**

### **PESAGE**

- Posez la balance sur une surface plane et ferme.
- Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour allumer la balance.
- L'écran affiche d'abord « HELO » puis la balance affiche le poids en grammes.
- Appuyez sur le bouton « UNIT » pour sélectionner le mode (poids/volume) et l'unité de mesures (g / kg / lb:oz / ml eau / ml lait) désirés.

Vous pouvez basculer entre

- ✓ grammes (g)
- ✓ kilogrammes (kg)
- ✓ lb:oz
- ✓ millilitre eau - water ml
- ✓ millilitre lait - milk ml

Si vous souhaitez peser les ingrédients dans un récipient, placez-le vide sur la balance et utilisez la fonction Tare en appuyant brièvement sur le bouton « ON/OFF ».

Si vous souhaitez peser les ingrédients ou des objets sans récipient, placez-les au centre du plateau.

### **FONCTION TARE**

Cette fonction permet de remettre la balance à zéro et d'effectuer des pesées consécutives sans retirer le récipient du plateau.

Elle permet également de ne pas prendre en compte le poids du récipient vide.

Pour cela placez le récipient vide sur le plateau. L'écran vous indique son poids. Appuyez brièvement sur le bouton « ON/OFF » et l'écran reviendra à zéro.

Laissez le récipient sur le plateau et pesez vos ingrédients.

Avant d'ajouter un ingrédient supplémentaire, appuyez brièvement sur le bouton « ON/OFF » pour ramener la tare LCD à zéro.

Rajoutez l'ingrédient dans le récipient, l'écran affichera uniquement le poids net de cet ingrédient.

Pendant que la fonction TARE est activée, l'écran LCD affiche une icône « TARE » dans le coin inférieur de l'écran. Lorsque vous retirez les objets de la plate-forme, l'écran LCD commence à afficher une valeur négative de l'objet retiré.

Remarque : pour supprimer le poids de la tare enregistrée, appuyez sur le bouton « ON/OFF » lorsque la balance n'est pas chargée.

Pour éteindre la balance, appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant deux secondes.

La balance s'éteint automatiquement après 2 minutes de non-utilisation.