

La mallette que vous venez de recevoir contient quelques ustensiles coupants aussi, le fournisseur de celle-ci a volontairement mis en place une sécurité pour son ouverture afin d'éviter des accidents notamment avec des enfants.

Celui-ci n'est pas évident au départ mais par la suite, vous prendrez rapidement le coup de main !

1/ Aligner les 3 zéros

2/ Ouvrir les 2 crochets :

Pour cela, vous avez 2 indications : Push (= pousser/ presser) et Pull (= tirer/ soulever).

Sachez qu'il faut faire ces 2 mouvements en même temps, à savoir pousser vers la direction opposée à la combinaison d'une main et en même temps soulever/tirer de l'autre main.

Il faudra forcer pour faire cette manipulation, sachez que c'est normal. Soit les 2 crochets s'ouvriront en même temps, soit 1 seul se déblocuera et à ce moment-là il faudra refaire la même manipulation pour permettre l'ouverture du second crochet.

3/ Ouvrir le bouton carré à côté de la combinaison (un trait rouge indique l'emplacement de ce bouton à droite de la combinaison)

Pour cela, appuyer ou pousser sur la droite et la mallette s'ouvrira.

Ci-dessous, les instructions qui vous permettront ensuite de changer le code de la combinaison de votre mallette

En sortie de fabrication, la nouvelle combinaison est réglée pour s'ouvrir avec le code 0-0-0. Vous trouverez ci-dessous, les instructions pour insérer votre combinaison personnelle:



1. retirer la flèche rouge de blocage;
 2. presser le bouton vers l'intérieur en direction de la combinaison numérique et maintenez; avec l'autre main, tourner les roulettes numériques les unes après les autres jusqu'à la position du numéro choisi;
 3. relâcher le bouton, la nouvelle combinaison est en place;
 4. tourner la roue libre pour bloquer l'ouverture;
 5. la serrure s'ouvrira seulement en recomposant la combinaison numérique choisie et en pressant le bouton vers la direction opposée respectant ainsi les roulettes numériques.
- Nous vous conseillons de choisir des numéros faciles à retenir, comme une date de naissance, n° de téléphone, adresse etc...

Le fabricant n'est pas responsable pour les dégâts résultant d'une mauvaise opération ou d'une utilisation abusive ou impropre.



ATTENTION: En replaçant l'arme dans la valise, s'assurer que soit l'arme soit l'intérieur de la valise soient parfaitement secs et qu'il n'y ait ni eau ni humidité.