VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK SUPPORT MULTIFONCTION : COMPTEUR ET TÉLÉPHONE

Support à sangle silicone pour cintre ou potence, trois bases interchangeables (Garmin, Wahoo, Cateye) et adaptateur adhésif qui donne à un téléphone la fixation d'un compteur Garmin. Sans vis ni outil. Ce guide couvre la pose, l'adaptateur téléphone, l'entretien et le dépannage.



GARMIN, WAHOO, BRYTON, CATEYE ET AUTRES · CINTRE OU POTENCE, SANS OUTIL · ≈ 60 G, SUPPORT ET BASE

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Support multifonction	1	Silicone et polycarbonate, ≈ 22,5 × 5 cm, sangle réglable
Base compteur Garmin	1	Quart de tour Garmin ; reçoit aussi l'adaptateur téléphone
Base compteur Wahoo	1	Pour les compteurs Wahoo
Base compteur Cateye	1	Pour les compteurs Cateye
Adaptateur téléphone	1	ABS, adhésif, 5 × 3,5 × 0,6 cm, ≈ 7 g

La pose, étape par étape

1. **Choisissez la base** de votre compteur (Garmin, Wahoo ou Cateye) et encliquetez-la sur le support. La base Garmin sert aussi au téléphone muni de l'adaptateur.
2. **Posez le support** sur le cintre, contre la potence, ou sur la potence : l'assise antidérapante repose à plat, sans gaine ni durite dessous.
3. **Passez la sangle** sous le cintre ou la potence, tendez-la et accrochez-la sur le crochet. Le support ne doit plus bouger quand vous le poussez à la main.
4. **Orientez le support** à l'horizontale ou à la verticale selon l'appareil, écran lisible sans baisser la tête ; retendez si besoin.
5. **Verrouillez l'appareil :** ergots dans les encoches, quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit ni tourner ni se soulever.

Caractéristiques

Compteurs	Garmin, Wahoo, Bryton, iGPSport, Xoss, Blackbird, Magene, Cateye
Téléphone	Adaptateur adhésif à fixation Garmin
Fixation	Sangle silicone, cintre ou potence, sans outil
Matières	ABS ; silicone et polycarbonate
Poids	≈ 7 g (adaptateur), ≈ 60 g (support et base)

AVANT DE ROULER

- Appareil verrouillé : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Support immobile quand vous le poussez à la main, sangle tendue et accrochée.
- Rien ne frotte : gaines, durites, éclairage, sacoche de cintre.

02 · AU QUOTIDIEN

ADAPTATEUR TÉLÉPHONE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Coller l'adaptateur téléphone

1. **Choisissez la surface :** le dos du téléphone nu ou d'une coque rigide, jamais une coque en silicone souple, sur laquelle l'adhésif ne tient pas.
2. **Nettoyez-la à l'alcool,** séchez, puis repérez l'emplacement : centré, ergots dans l'axe du téléphone, pour qu'il se présente droit sur la base.
3. **Décollez la pellicule** de l'adhésif, posez l'adaptateur sans le faire glisser et pressez-le fermement, une trentaine de secondes, sur toute sa surface.
4. **Laissez prendre 24 h** avant la première sortie : l'adhésif atteint sa tenue avec le temps, pas avec la force.
5. **Clipsez le téléphone** sur la base Garmin d'un quart de tour jusqu'au clic, et tirez dessus pour vérifier avant de partir.

Entretien

- Contrôlez la sangle **après la première sortie**, puis régulièrement : détendue, craquelée ou coupée, elle se remplace, elle ne se répare pas.
- Rincez le support à l'eau claire après la pluie ou la boue, séchez ; pas de dégraissant ni de solvant sur le silicone.
- Vérifiez que la base ne prend pas de jeu sur le support et que ses encoches ne sont pas usées.
- Rangez les bases inutilisées : elles servent si vous changez de compteur.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez pas avec un téléphone sur un adaptateur collé depuis moins de 24 h, ni sur une coque souple.
- Ne tirez pas l'appareil vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne vous servez pas du support comme poignée pour manœuvrer ou porter le vélo.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support glisse ou tourne	Sangle pas assez tendue, cintre sale	Nettoyez le cintre, retendez d'un cran
L'appareil ne se verrouille pas	Mauvaise base, ergots mal présentés	Vérifiez la base, alignez, tournez jusqu'au clic
Le téléphone bouge sur l'adaptateur	Adhésif pas encore pris, surface souple	Attendez 24 h ; collez sur une surface rigide
La sangle n'atteint pas le crochet	Cintre trop gros à cet endroit	Déplacez le support sur la potence
L'écran tremble sur route dégradée	Sangle détendue	Retendez-la ; remplacez-la si elle ne tient plus

En vidéo

Tutoriels indépendants, scannez pour visionner.

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

Garmin Edge 540: How to Assemble and Mount on Bike Handlebar
HardReset.Info · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.