LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Crêpière XXL

Reference : DOC239
Version : 1.4
Langage : Français

WWW.LIVOO.COM

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Instructions générales de sécurité

S’IL VOUS PLAIT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l’extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Ne pas poser la crêpière au bord d'une table ou d'un plan de travail pendant son fonctionnement. Veillez à ce que la surface soit sèche, plane, propre et sans liquides ou autres substances.

5. Ne pas utiliser la crêpière sur une surface métallique, comme l'égouttoir de l'évier par exemple.
6. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la spatule et le râteau fournis.
7. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. S'assurer que l'appareil est éteint en tournant l'interrupteur sur Off et en débranchant l'appareil s'il n'est pas utilisé, s'il est laissé sans surveillance et avant de le nettoyer et de le ranger.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés.
11. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
12. N'utilisez pas l'appareil :

- si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e),
- en cas de mauvais fonctionnement,

- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- s'il est tombé dans l'eau,
- si vous l'avez laissé tomber.

13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*).
14. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
15. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
16. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
17. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
18. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
19. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
20. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

21. Il est nécessaire de toujours maintenir l'appareil propre car il entre en contact avec la nourriture.
22. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
23. Ne pas utiliser à l'extérieur
24. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
25. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
26. Les instructions d'utilisation doivent être fournies avec l'appareil de sorte que l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité.
27. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
    - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
    - des fermes
    - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
    - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: **230V~50-60Hz**
Puissance: 1**350W**

DESCRIPTION

Avant la première utilisation, retirez tous les emballages et les autocollants de l'appareil et essuyez la plaque de cuisson avec un chiffon humide puis sécher là.
Branchez l’appareil, tournez le bouton de thermostat. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume. Tournez le jusqu’au MAX pour préchauffer l’appareil. Lorsque la plaque a atteint la température désirée, le témoin lumineux de chauffe s'éteint.

1. Placez une petite quantité de pâte au centre de la plaque. Etalez rapidement la pâte par des mouvements circulaires à l'aide du répartiteur de pâte jusqu'à obtenir le diamètre désiré.
2. Laissez cuire la crêpe jusqu'à ce que la surface ne soit plus liquide, ce qui permet ensuite de la déplacer légèrement sur la plaque.
3. Placez la spatule sous la crêpe et la retourner au-dessus de la plaque.
4. Cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit dorée.
5. Retirez la crêpe de la plaque de cuisson à l'aide de la spatule. Si la dernière crêpe est trop cuite, réglez à nouveau la température avant de passer à la crêpe suivante.
6. A la fin de la cuisson, tournez le thermostat en le plaçant sur la position 0. Débranchez l'appareil. Laissez le refroidir puis nettoyer avant de le ranger.

LIVOO
Feel good moments

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation.
2. Vérifiez que l'appareil est éteint et débranché. Laisser le refroidir complètement.

Attention : n'utilisez pas de brosse dure ou autres liquides ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil.

3. Ne jamais plonger la base de la crêpière dans l'eau
4. Essuyez la plaque de cuisson avec un chiffon humide.
5. Si des aliments ne peuvent être éliminés de cette façon, passez un peu d'huile. Laissez reposer 5 min, essuyez avec un chiffon humide puis sécher soigneusement avant de le ranger.

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis