

Sèche-cheveux ionique



Référence : DOS173
Version : 1.5
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
3. Lors du déballage de l'appareil :

Notice d'utilisation

DANGER pour les enfants. Risque mortel par suffocation !

Gardez hors de portée des enfants le matériel d'emballage.

4. Pour empêcher un risque de choc électrique potentiellement mortel :



Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau !

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.

5. Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même si l'appareil est éteint.
6. Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
7. Ne pas utiliser l'appareil en prenant un bain.

Notice d'utilisation

8. L'eau et les autres liquides représentent un danger. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise.
9. Débranchez la prise :
 - Lorsqu'un incident se produit.
 - Avant de nettoyer l'appareil.
 - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
 - Après chaque utilisation.
10. Pour une protection additionnelle, l'installation d'un dispositif de courant résiduel ayant un courant résiduel d'opération assigné n'excédant pas les 30mA est recommandable dans le circuit électrique distribuant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont

Notice d'utilisation

correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

12. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
13. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé dans les portes du placard ou posé sur des surfaces chaudes. Sinon l'isolation du câble peut être endommagée.
15. Ne jamais couvrir le ventilateur ou la prise d'air. S'assurer que la prise d'air reste sans peluche ou cheveux. **Risque d'incendie !**
16. Notez aussi qu'une prise d'air bloquée provoque l'extinction automatique du sèche-cheveux.

Notice d'utilisation

17. Conservez les colliers et bijoux loin de la prise d'air afin qu'ils ne soient pas aspirés dans l'appareil.
18. Le câble ne doit pas être entortillé, tiré, pincé ou enroulé autour du sèche-cheveux. Si le câble est entortillé, détortillez-le avant d'utiliser le sèche-cheveux.
19. Vérifiez si le câble n'est pas endommagé avant utilisation.
20. Vérifiez régulièrement l'appareil surtout le câble pour des points défectueux ou poreux.
21. Pour éviter les coupures, n'enroulez jamais le câble autour de l'appareil.
22. Veillez à ce que la prise n'entre jamais en contact avec une des surfaces chaudes de l'appareil.
23. N'utilisez l'appareil que lorsque l'appareil, le câble et la prise ne montrent aucun signe d'endommagement. Ne jamais utiliser un appareil défectueux.

Notice d'utilisation

24. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux.
25. Risque de brûlure ! Les sorties d'air des accessoires peuvent être très chauds. Ne les touchez pas pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les changer.
26. Risque d'incendie en raison des hautes températures. Ne pas utiliser sur des cheveux artificiels.
27. Risque de choc électrique !
Ne jamais toucher le sèche-cheveux avec des mains mouillées lors du branchement ou pendant son utilisation !
28. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
29. Protection contre la surchauffe !
Si l'appareil surchauffe, en raison d'un blocage des prises d'air, l'appareil s'éteindra de lui-même automatiquement. Veuillez éteindre complètement l'appareil et le laisser refroidir entre 6 et 15 minutes. Une fois refroidi, l'appareil peut être à nouveau utilisé.

Notice d'utilisation

30. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS

Afin d'assurer la bonne utilisation de l'appareil :

- Suivez les indications de la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne soumettez pas l'appareil à des températures en dessous de 10°C et au-dessus de 35°C.
- Maintenez l'appareil propre après chaque utilisation.
- Laissez l'appareil en marche environ 3 à 5 minutes avant de vous en servir pour la première fois. Pendant ce processus, une odeur due aux résidus de fabrication peut s'échapper. Cela est normal et n'arrive que lors de la première utilisation.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

FICHE TECHNIQUE

Puissance : 1400-1600W

Voltage : 220-240V~ 50-60Hz

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous de bien débrancher l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer et le ranger.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil et le sécher. Cela aidera à préserver la finition d'origine de votre sèche-cheveux.
3. N'utilisez jamais de solvant ou produit abrasif.

UTILISATION

1. Assurez-vous que le sèche-cheveux soit sur la vitesse 0 avant de le brancher.
2. Utilisez la vitesse la plus forte pour sécher les cheveux et la plus faible pour donner du style à votre coiffure.
3. Si le contact se coupe pour quelque raison que ce soit, débranchez le sèche-cheveux et attendez qu'il refroidisse.
4. Détail des boutons :
0 = Position arrêt
COOL = FROID
I = TIEDE
II = CHAUD

Touche air frais « Cool » : Appuyez sur ce bouton pour bénéficier d'un air frais.

5. Vous pouvez utiliser le concentrateur suivant vos besoins.
6. Lorsque vous avez fini, remettez le bouton marche arrêt en position 0 pour éteindre l'appareil et débranchez-le.
7. La fonction ionique se met automatiquement en marche lors de l'utilisation de l'appareil.
8. Vous pouvez plier le sèche-cheveux pour un rangement et transport plus facile.

Fonction ionique :

L'utilisation du sèche-cheveux rend les cheveux électriques. Pour éviter cela, la fonction ionique diffuse des ions négatifs pour accélérer le séchage. Le cheveu devient plus doux, plus brillant et la coiffure maîtrisée.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis



Notice d'utilisation