SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SANGLE D'ÉPAULE POUR PORTER VÉLO ET TROTTINETTE

Bandoulière en nylon avec épaulette antidérapante, deux boucles à dégagement rapide et une longueur réglable, 1,5 m environ. Elle s'accroche sous le guidon et sous la selle pour porter un vélo ou une trottinette pliée à l'épaule, jusqu'à 50 kg. Fixation, portage, sécurité et entretien.



RÉF. SANGVEL1 · VÉLO ET TROTTINETTE, JUSQU'À 50 KG · NYLON, 1,5 M ENVIRON, 110 G ENVIRON

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, FIXATION, PREMIER PORTAGE

Dans la boîte

- La sangle en nylon tissé, d'une seule pièce : une épaulette large et antidérapante qui coulisse sur la bandoulière, une boucle coulissante de réglage et, à chaque extrémité, une boucle à dégagement rapide qui referme une ganse.
- Rien à monter. La même sangle porte aussi un skateboard, une chaise pliante ou un tapis de gym roulé.

Où l'accrocher

Chaque ganse se referme autour d'un tube : à l'avant, sous le guidon (potence ou colonne de direction) ; à l'arrière, sous la selle (tige ou tube de selle) ou près de la roue arrière (hauban, base). Choisissez deux points qui ne tournent pas et qui ne cassent pas : jamais sur un câble, un levier, un garde-boue ni un feu.

Fixation et portage

1. **Ouvrez une boucle** en pressant ses deux ailettes, passez la ganse autour du tube avant et refermez : le clic doit être net.
2. **Faites de même à l'arrière,** en répartissant les deux points de part et d'autre du milieu de l'engin : suspendu, il doit rester à peu près horizontal.
3. **Réglez la longueur** à la boucle coulissante, vélo au sol : debout, l'épaulette arrive sur l'épaule sans que vous ayez à courber le dos.
4. **Soulevez en pliant les genoux,** épaulette en place, une main sur le cadre pour empêcher le balancement. Testez à quelques centimètres du sol avant l'escalier.
5. **Avant de rouler,** détachez la sangle ou rangez-la : une ganse qui pend peut se prendre dans une roue.

Caractéristiques

Matière	**Nylon tissé**	Longueur	**1,5 m environ, réglable**
Charge maximale	**50 kg**	Poids	**110 g environ**
Épaulette	**Large, antidérapante**	Boucles	**Dégagement rapide**
Pour	**Vélo, trottinette, skateboard, chaise pliante, tapis de gym**	Contenu	**1 sangle**

SÉCURITÉ

- Charge maximale 50 kg : c'est la limite de la sangle, pas celle de votre dos. Un vélo électrique ou une trottinette lourde se portent à deux, ou pas du tout.
- Portez dos droit, poids près du corps, une main sur le cadre ; dans l'escalier, l'autre main sur la rampe.
- Ne tractez jamais rien avec la sangle, ne suspendez pas le vélo par elle, ne vous en servez pas pour retenir une chute : elle porte, elle n'arrête pas une charge en mouvement.
- Hors de portée des enfants : une sangle à boucles s'enroule autour du cou.

02 · AU QUOTIDIEN

PORTAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Bien porter

- Trottinette : pliez-la d'abord, puis accrochez l'avant sous le guidon et l'arrière sur le plateau, près de la roue arrière. Plateau contre vous, elle reste horizontale.
- Vélo : sangle en bandoulière, cadre contre la hanche, une main sur le guidon pour qu'il ne tourne pas. Pour quelques marches, la sangle sert aussi de poignée, prise à pleine main sous l'épaulette.
- Un pédalier qui tourne ou une roue qui frotte la jambe : avancez ou reculez le point arrière pour rééquilibrer.
- Dans les transports en commun, reposez l'engin au sol dès que possible : la sangle reste en place pour les escaliers suivants.

Entretien

- Lavez la sangle à la main, eau tiède et savon doux ; rincez, séchez à plat à l'air. Pas de machine, pas de javel, pas de sèche-linge.
- Rincez les boucles à l'eau claire si du sable ou de la boue s'y loge : elles doivent cliquer franchement.
- Inspectez la sangle avant chaque portage lourd : coupure, couture ouverte, boucle fêlée. Au moindre défaut, ne l'utilisez plus.
- Entre deux usages, enroulez-la autour de l'épaulette et glissez-la dans un sac ou une poche.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le vélo pique du nez ou de l'arrière	Points d'attache mal répartis	Rapprochez le point le plus bas du milieu du vélo
La sangle glisse de l'épaule	Épaulette mal placée, sangle trop longue	Raccourcissez, remettez l'épaulette au sommet de l'épaule
Une boucle ne se verrouille pas	Sable dans le mécanisme, ailettes mal engagées	Rincez, séchez, réengagez jusqu'au clic ; si elle ne tient pas, n'utilisez plus la sangle
La ganse tourne autour du tube	Tube conique ou très lisse	Choisissez un autre tube ou placez la ganse contre une jonction de tubes



Trottinette pliée portée à l'épaule : une ganse sous le guidon, l'autre à l'arrière du plateau.

BON À SAVOIR

- La longueur de 1,5 m environ est celle de la sangle déployée : une fois les deux ganses refermées et le réglage fait, la bandoulière utile est plus courte.
- Skateboard, chaise pliante, tapis de gym : passez les ganses autour de l'objet lui-même, sur une partie solide, et serrez le réglage pour qu'il ne balance pas.
- Légère et souple, la sangle se plie dans une poche ; les boucles en plastique, elles, n'aiment ni le gel ni le soleil derrière une vitre.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la fixation et l'utilisation.