

NOTICE

MACHINE A SOUDER VILLAGER VLN PW 1500



VILLAGER VLN PW1500

Machine à souder les tuyaux PVC

(Page 9)

1. Instruction :

La machine est utilisée pour souder les tuyaux plastiques comme le PP-R et PE. La machine contrôle exactement la température nécessaire, facilement et en protégeant vos tuyaux.

2. Structure :

- 1 Alimentation
- 2 Interrupteur
- 3 Indicateur
- 4 Planche chauffante
- 5 Support
- 6 Molette
- 7 Poignée

3. Caractéristiques :

- 1 Température de surface de la matrice : 0 -300°
- 2 Temps de montée des températures : <15 mn
- 3 Puissance : 1500W
- 5 Voltage : 230V +-10%
- 6 Fréquence 50 hz

4. Utilisation (page 10) :

1 Positionner la machine sur le support. Préparer la matrice selon les spécifications nécessaires. La matrice se serre avec la clé carré.

2 Allumer l'alimentation (attention : l'alimentation doit être reliée à la terre). La lumière verte indique que la machine est en train de chauffer ; la lumière rouge indique que la machine a arrêté de chauffer et il est possible de travailler.

3 Couper le tuyau. Pousser le tuyau ou raccord dans la matrice un certain temps (voir tableau), puis le ressortir rapidement, enfin l'insérer (non visser) à la profondeur souhaitée.

Note : si la température extérieure est sous 5 °C, il faut rajouter 50% de temps de chauffe.

Spécification (mm)	Temps de chauffe (s)	Profondeur de fusion (mm)	Temps de refroidissement (min)
20	5	14	3
25	7	16	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22,5	5
63	24	24	6

5. Attention (page11) :

1 Merci de contrôler le couvercle extérieur et le câble de la machine avant de l'utiliser. Ne pas l'utiliser si vous constatez des dommages.

2 L'alimentation doit être reliée à la terre.

3 Vous devez éviter que de l'eau ou autres liquides rentrent dans la machine. Ne pas l'utiliser les jours de pluie.

4 Tenir éloigné des sources de chaleur

5 Il est plus que conseiller que l'opérateur porte des gants pour travailler

6 Afin de garantir le bon fonctionnement et les réglages d'usine, seul un professionnel est habilité à régler la machine.

7 Si les indicateurs de couleur ne changent pas pendant longtemps, cela signifie que l'appareil est en état de fonctionnement anormal. Dans ce cas, vous devez interrompre votre travail et débrancher la machine.

8 Tenir éloigné les enfants de la machine

Environnement :

- L'emballage est en matière première recyclable, vous devez donc séparer les emballages et les jeter dans des containers adaptés (selon le règlement en vigueur dans votre région). N'hésitez pas à consulter les autorités en place pour obtenir des renseignements.
- Les anciennes machines ne doivent pas être jetées dans les poubelles habituelles. Nous sommes tous responsables de l'environnement. Merci de consulter les autorités pour la procédure de collecte des déchets.