

# NOTICE D'UTILISATION

## Plancha Amplitude 60-40 Inox 8679



*Photo non contractuelle*

**Consulter la notice avant l'utilisation.**



Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ZA Les Petites Ruelles – 28130 SAINT PIAT – France -  
Tél : +33 (0)2.37.83.12.96  
SAV : [sav@littlebalance.fr](mailto:sav@littlebalance.fr)  
[www.littlebalance.net](http://www.littlebalance.net)

# SOMMAIRE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. SECURITE.....              | 3 |
| 2. PRESENTATION .....         | 6 |
| 3. SPECIFICATIONS .....       | 6 |
| 4. RACCORDEMENT.....          | 6 |
| 5. ALLUMAGE/UTILISATION ..... | 6 |
| 6. SECURITE SURCHAUFFE.....   | 7 |
| 7. ENTRETIEN/RANGEMENT .....  | 7 |
| 8. GARANTIES .....            | 7 |
| 9. RECYCLAGE.....             | 8 |
| 10. AIDE AU DIAGNOSTIC.....   | 8 |

## 1) CONSIGNES SECURITE

Nous vous demandons de lire attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie.

- Cet appareil est réservé à un usage domestique, ou analogue à celui-ci, et non intensif, tel que : les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autre environnements professionnels, les fermes, l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés par un adulte.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé. Dans ce cas, l'appareil

doit immédiatement être réparé par le service après-vente de LITTLE BALANCE pour contrôle et réparation ou remplacement des pièces endommagées.

Contactez le SAV à [sav@littlebalance.fr](mailto:sav@littlebalance.fr)

- Avant de brancher l'appareil à une source de tension, déroulez le cordon d'alimentation et assurez-vous que l'interrupteur soit positionné sur Arrêt (« O ») et que les deux boutons thermostat sont en position arrêt « 0 ». Brancher le cordon d'alimentation. Mettre l'appareil sous tension en basculant l'interrupteur « Marche/Arrêt » sur position Marche « I ».
- Régler la température désirée à l'aide des boutons thermostat. L'indicateur de chauffe s'allume alors en rouge. Lorsque que l'indicateur de chauffe s'éteint la plancha est à température désirée. La remise en chauffe se déclenchera si la température de la plancha diminue.
- Il est conseillé avant de cuire les aliments de préchauffer la plancha pendant 10 minutes.
- Il est possible qu'au démarrage de la plancha la chauffe engendre une odeur.
- Pour éteindre l'appareil, tourner les boutons thermostat sur la position « 0 ». Les voyants thermostat s'éteignent. Eteignez aussitôt l'appareil en basculant l'interrupteur « Marche/Arrêt » sur position « Arrêt « O » puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter des signes de détérioration, et si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.
- L'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre.

- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher
- Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la desserte ou de tout plan de travail ou au contact de surfaces chaudes.
- En cas d'utilisation d'un prolongateur, il doit impérativement être déroulé en entier pour éviter toute surchauffe du câble.
- Placer l'appareil sur une surface stable et sèche, légèrement éloigné du bord et à plus de 20 cm de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé, tout comme l'espace en-dessous destiné à la ventilation.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans le gobelet récupérateur de graisses
- Ne pas déplacer l'appareil à chaud
- Laisser refroidir l'appareil avant de le manipuler ou de le nettoyer
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger à l'abri dans un endroit sec
- Le symbole CEI 60417-5041(2002-10) « surface chaude »  signale une montée en température des divers composants inox de la plancha, en partie dû à la conductivité de chaleur provoquée par la mise sous tension de l'appareil.

## 2) PRESENTATION

La Plancha électrique est un grilloir par contact fonctionnant sur prise secteur. Cet appareil doit être installé sur un plan stable ou sur son chariot spécifique, éloigné de tous matériaux inflammables.

Ne pas plonger ou arroser l'appareil lorsqu'il est branché à une prise de courant.

Eviter les torsions du câble d'alimentation ou les passages sur des arêtes vives.

Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.

Les parties protégées par le fabricant ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.

L'appareil ne doit pas être déplacé lorsqu'il est en fonctionnement.

Il est recommandé d'utiliser des gants de protection lors de la manœuvre des éléments particulièrement chauds.

Avant tout nettoyage, il faut débrancher l'appareil et attendre qu'il soit froid. L'appareil doit rester aéré afin d'éviter toutes surchauffes.

L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger

## 3) SPECIFICATIONS

|  |                      |
|--|----------------------|
| Modèle (voir référence indiquée sur votre plancha) | Amplitude 60-40 Inox |
| Marque commerciale                                 | LITTLE BALANCE       |
| Voltage  | 220- 240 V ~         |
| Puissance  | 3000 W               |
| Fréquence  | 50-60 Hz             |

## 4) RACCORDEMENT

L'appareil doit être branché à une source de courant Monophasé 220-240 V, 50-60 Hz équipé d'un disjoncteur.

Le câble d'alimentation ne doit pas être endommagé.

## 5) UTILISATION

Avant l'utilisation de votre plancha, retirer impérativement le film de protection en plastique, sachet en plastique qui protègent les différentes pièces.

**Ne laissez jamais de sachets en plastique à la portée des enfants.**

Lors de la première utilisation, faire chauffer la plancha à l'extérieur pendant 10 minutes afin d'évacuer les fumées résiduelles dues aux produits utilisés pour la fabrication. Nous vous recommandons également de procéder au culottage de la plancha.

Le culottage est un procédé naturel et sain qui permet de protéger la plaque, mais également de la rendre antiadhésive. Pour cela, lors de la première utilisation, nettoyez votre plancha à l'aide de vinaigre d'alcool, passez ensuite une tranche de lard ou du gras de jambon sur toute la surface de la plaque chaude. Une fois celle-ci bien patinée de gras, il se formera une tâche brune.

Votre plancha est alors culottée et prête à être utilisée.

**Nous vous recommandons fortement, même pour une utilisation partielle de la plaque de cuisson, de ne jamais allumer la plancha avec un seul thermostat en marche à la fois.**

## 6) SECURITE SURCHAUFFE

Cet appareil est équipé d'un thermostat de sécurité contre la surchauffe qui coupe automatiquement l'alimentation électrique de l'appareil pour éviter toute détérioration.

Dans ce cas, il s'arrête automatiquement de fonctionner et tous les voyants s'éteignent.

Si tel est le cas,

- Tournez les boutons thermostat sur position « 0 », basculer l'interrupteur « Marche/Arrêt » sur position Arrêt « O » puis débranchez le cordon d'alimentation.
- Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 15 minutes
- Le bouton de réinitialisation se situe sous l'appareil à environ 10 cm de l'avant entre les deux boutons thermostat. Glissez votre main sous l'appareil et poussez le bouton (levier) vers l'arrière.
- Rebranchez le cordon d'alimentation, basculez l'interrupteur « Marche/Arrêt » sur position Marche « I » et tournez les boutons thermostat sur la position souhaitée. Les voyants s'allument.
- Laissez préchauffer la plaque environ 10 minutes avant de reprendre la cuisson.

## 7) NETTOYAGE / RANGEMENT

Après chaque utilisation, éteindre l'appareil, tourner les boutons thermostat sur la position « 0 » et débrancher le cordon d'alimentation.

Le nettoyage de la plaque de cuisson se fait la plancha éteinte. Le nettoyage se fait plus facilement lorsque la plaque de cuisson est encore tiède.

- Humidifier la plaque de cuisson encore tiède avec de l'eau à température ambiante (interdiction de mettre des glaçons ou de l'eau très froide) afin de faciliter le décollage des aliments.
- Enlever les résidus d'aliments à l'aide d'une spatule rigide vers le gobelet récupérateur des graisses.
- Nettoyer la plaque de cuisson avec une éponge.  
Verser un peu de vinaigre blanc sur la plaque de cuisson permet de supprimer les éventuelles odeurs et les résiduels. Essuyer ensuite la plaque de cuisson à l'aide d'un essuie-tout.
- Le gobelet récupérateur de graisses doit être manipulé appareil froid, être vidé et nettoyé après chaque utilisation.

Après plusieurs utilisations, un culottage (trace noire) se formera sur la plaque, phénomène normal d'imprégnation de graisses que nous vous conseillons de laisser en l'état.

Lorsque vous ne vous servez plus de votre plancha, refermez le couvercle (si votre appareil en est équipé) ou recouvrez-la d'une housse et rangez-la dans un endroit sec et abrité.

## 8) GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans. La plaque de cuisson est quant à elle garantie 10 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- Les pièces d'usure,
- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe,
- Les dommages résultant d'une utilisation à caractère professionnel, industriel ou collectif
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil,
- Les dommages résultant d'une chute ou d'un choc
- Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti,
- Le non-respect des instructions du constructeur,

- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation, à un mauvais branchement

La société LITTLE BALANCE ne pourra être tenue pour responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers.

Les réparations doivent être uniquement effectuées par le service après-vente de LITTLE BALANCE.

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de série)

## 9) RECYCLAGE



Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques.

Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

## 10) AIDE AU DIAGNOSTIC/DEPANNAGE

| Problèmes de fonctionnement   | Causes possibles  | Solutions   |
|---|---|---|
| L'indicateur de chauffe ne s'allume pas et l'appareil ne chauffe pas. | Déconnexion du câble d'alimentation   | Vérifier que le cordon d'alimentation de l'appareil soit correctement branché et que l'interrupteur « Marche/Arrêt » soit positionné sur marche (« I »).<br>Vérifier le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique. |
|   | Résistance endommagée   | Renvoyer la plancha chez le fabricant   |
| L'appareil fume lors de la première utilisation.                      | Il est normal que l'appareil dégage de la fumée lors de sa première utilisation | Nettoyer la plaque de cuisson avec une éponge humide avant d'allumer l'appareil   |
| L'appareil s'arrête de fonctionner pendant la cuisson                 | L'appareil est en sécurité surchauffe   | Voir rubrique : 6. Sécurité surchauffe  |

**Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter à tout moment**

SAV : +33 (0)2.37.83.12.96

[sav@littlebalance.fr](mailto:sav@littlebalance.fr)