SPORTENZIA

FICHE DE POSE

COQUE RIGIDE EN PC POUR GARMIN VIVOACTIVE 5

Coque rigide en polycarbonate noir qui s'emboîte sur le boîtier de la Garmin Vivoactive 5. Elle ne s'étire pas : elle se clipse. Boutons, écran et capteur restent accessibles. Pose, retrait et entretien en une page.

RÉF. COQGVIVO5 · GARMIN VIVOACTIVE 5 · POLYCARBONATE RIGIDE, NOIR



Avant de poser

La coque est taillée pour la Garmin Vivoactive 5 uniquement : deux ouvertures oblongues d'un même côté pour les boutons, une ouverture au dos pour le capteur. Une coque rigide ne se déforme pas pour contourner le bracelet : si elle ne passe pas, détachez-le le temps de la pose.

Poser la coque

1. **Nettoyez le boîtier** et l'intérieur de la coque avec un chiffon doux et sec : une poussière prise entre le polycarbonate et le boîtier finit en rayure.
2. **Orientez la coque** ouvertures des boutons du côté des boutons, cornes alignées sur celles de la montre, dos ajouré vers le poignet.
3. **Présentez-la par l'avant** sur la montre, bien à plat, puis appuyez sur le pourtour, un côté après l'autre, jusqu'à ce que le bord s'emboîte sur le boîtier. Ne la tordez jamais : le polycarbonate casse au lieu de plier.
4. **Vérifiez tout le tour** aucun jour entre coque et boîtier, les boutons jouent librement dans leurs ouvertures, la montre ne bouge pas dans la coque.
5. **Contrôlez le dos** le capteur cardiaque est centré dans l'ouverture, le connecteur de charge reste accessible par l'encoche. Remettez le bracelet si vous l'aviez détaché.

RETIRER LA COQUE

Retenez la coque par le bord et poussez le boîtier par le dos avec les pouces, près d'une corne : la montre se dégage d'un côté puis sort. Jamais de lame ni de tournevis.



Au dos : une ouverture pour le capteur cardiaque, une encoche pour le chargeur.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Vivoactive 5**	Matière	**PC rigide (polycarbonate)**
Couleur	**Noir**	Fabrication	**Moulage par compression**
Protection	**Chocs, rayures, usure**	Boutons	**Deux ouvertures**
Contenu	**1 coque**		

BON À SAVOIR

- La coque protège les bords et les flancs du boîtier, pas la face de l'écran : un film ou un verre de protection s'y ajoute.
- Elle ne s'emboîte pas ? N'insistez pas : vérifiez l'orientation, puis que la montre est bien une Vivoactive 5.
- Une coque fêlée ou ébréchée ne protège plus et peut rayer le boîtier : remplacez-la.
- Lavez-la à l'eau tiède savonneuse et séchez-la avant de la reposer. Pas d'alcool ni de solvant, qui fragilisent le polycarbonate.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.