

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Percolateur à café



Référence : DOM397
Version : 1.5
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Un usage ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des Instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
3. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

Notice d'utilisation

réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

4. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
5. MISE EN GARDE : il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
6. MISE EN GARDE : La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
7. L'appareil ne doit pas être immergé.
8. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre. Assurez-vous que le voltage indiqué sur l'appareil correspond bien au voltage de votre prise murale avant de le brancher.
9. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
10. Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné, s'il est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
11. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et le placer dans un environnement sec.
12. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, avant de le remplir, après usage ou avant de le nettoyer.
13. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

Notice d'utilisation

14. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
15. Mettre l'appareil sur une surface plane et stable.
16. Attention à ne pas vous brûler avec les évaporations provenant du filtre.
17. Ne jamais utiliser la cafetière sans l'avoir remplie d'eau, n'utilisez que de l'eau froide ou tiède.
18. Ne pas dépasser le niveau d'eau maximum autorisé. Ne pas continuer d'utiliser l'appareil en cas de débordement.
19. Ne jamais mettre l'appareil dans un four (micro-onde inclus) pour chauffer le café.
20. N'oubliez pas que la température du café préparé est élevée, tenez le récipient avec précaution pour éviter toute brûlure.
21. Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant car ils peuvent constituer un danger pour vous et des risques de dommages pour la cafetière.
22. Toujours mettre le bouton de contact sur OFF avant de débrancher.
23. S'assurer que la température ambiante est supérieure à 0°C sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
24. Régulièrement détartre la cafetière afin d'assurer un fonctionnement optimal et de prévenir tout dysfonctionnement.
25. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

Notice d'utilisation

26. L'appareil peut dégager des fumées et des odeurs pendant quelques minutes lors de la première utilisation, cela disparaît après quelques minutes d'utilisation.
27. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ce n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
28. Il est nécessaire de maintenir l'appareil propre car il est en contact avec des boissons.
29. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
30. S'assurer que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer les accessoires.
31. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
32. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
33. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
34. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.

Notice d'utilisation

35. Ne jamais utiliser de câble ou de connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
36. Eviter tout débordement sur le connecteur.
37. La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
38. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l'appareil si la surface est fissurée.
39. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Dans des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et autres à caractère résidentiel.
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES

	ATTENTION: SURFACE TRES CHAUDE Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne. Positionnement de l'appareil : Laissez un espace d'au moins 15 centimètres de chaque côté de l'appareil. Ne placez aucun objet sur
---	--

Notice d'utilisation

l'appareil pendant qu'il fonctionne. Versez toujours de l'eau dans la cuve avant de mettre en marche de votre appareil.

L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation, il y donc **un danger de brûlure** ! NE PAS toucher les parties chaudes, utilisez les poignées pour déplacer l'appareil. Attention au fort dégagement de chaleur et de vapeur lorsque vous retirez le couvercle.

Ne jamais transportez ou videz l'appareil quand il est chaud, attendez son refroidissement.

Ne jamais transporter l'appareil lorsqu'il est plein.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz
Puissance : 950W
Volume : 6,8 L

Notice d'utilisation

DESCRIPTION



CET APPAREIL EST EQUIPE D'UNE PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE. Cette sécurité se déclenche lors que l'appareil est dépourvu d'eau (disjoncteur thermique). Pour réarmer l'appareil, il faut attendre qu'il refroidisse puis appuyez sur le bouton situé sous la base de l'appareil (ne pas appuyez trop fort, il est normal qu'une tige métallique dépasse).

Notice d'utilisation

UTILISATION

Avant la première utilisation :

Lors de la première utilisation, ne vous inquiétez pas si une légère fumée et odeur apparaissent, elles disparaissent très rapidement.

Il est conseillé de faire bouillir dans l'appareil environ 5 litres d'eau avant sa première utilisation.

- ✓ Ouvrez le couvercle et remplissez la cuve avec de l'eau froide, ne pas dépasser le niveau MAX.
- ✓ Branchez l'appareil dans une prise de courant :
 - Si vous souhaitez uniquement faire bouillir de l'eau, placez le tube de percolateur et le filtre permanent amovible dans le réservoir.
 - Si vous souhaitez préparer du café, placez le tube du percolateur et le filtre permanent amovible dans le réservoir et déposez la quantité de café souhaitée. Ne pas immerger le filtre permanent amovible.
- ✓ Posez et verrouillez le couvercle de l'appareil.
- ✓ Appuyez sur le bouton de mise en fonctionnement position « ON », le voyant rouge « Chauffe » s'allume.
- ✓ Quand le voyant s'allume (le rouge s'éteint), le café est prêt et reste chaud automatiquement environ 45mn.
- ✓ Lorsque le niveau de liquide indique que la cuve est vide, penchez le percolateur légèrement vers l'avant afin de bénéficier du café restant dans le fond de cuve (niveau en dessous du robinet).
- ✓ Appuyez sur le bouton « OFF » à la fin d'utilisation et débranchez l'appareil.

REMARQUE : La quantité de café minimale pour utiliser l'appareil est de 4,5L d'eau

Conseils :

Il est préconisé d'utiliser du café grosse mouture. Faites de préférence au moins la moitié de la capacité de l'appareil.

Quantité de café

La quantité de café et/ou d'eau est variable selon votre propre goût

- Pour 5L d'eau, 1 paquet de café de 250 grammes
- Pour 10L d'eau, 2 paquets de café de 250 grammes

La quantité minimale pour utiliser l'appareil est de 4,5L d'eau.

POUR PRECHAUFFER LE CAFE

1. Vérifiez qu'il reste l'équivalent d'un litre dans la cuve.
2. Enlevez le tube de percolation ainsi que le filtre.
3. Branchez l'appareil à une prise murale et appuyez sur le bouton de mise en fonctionnement position « ON ».

Notice d'utilisation

NETTOYAGE APRES UTILISATION

1. Avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise électrique.
2. Retirez le panier filtre, le tube de percolation et videz le contenu du panier dans une poubelle.
3. Rincez le panier filtre et le tube de percolation avec un détergent non abrasif et une éponge douce, puis rincez abondamment.
4. Rincez l'intérieur de la cuve, plusieurs fois si nécessaire
5. Démontez le robinet pour le nettoyage (eau savonneuse + rinçage à l'eau clair). Dévissez le robinet en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, démontez la tête du robinet. Après nettoyage du robinet, le replacer sans forcer sur le filetage et bien vérifiez la présence du joint d'étanchéité. Faites passer de l'eau par le robinet pour le rincer également.
6. Il est conseillé de détartrer l'appareil régulièrement.
7. Ne pas utiliser de bicarbonate de sodium pour nettoyer votre percolateur.



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis