

# NOTICE D'UTILISATION



Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces détachées sont correctement assemblées.

## ATTENTION:

- Cet équipement est conforme aux exigences de sécurité pour les appareils électriques
- Lisez bien les instructions avant de vous servir de l'appareil afin d'assurer votre sécurité
- Les enfants et les personnes avec des capacités mentales réduites ne doivent utiliser l'appareil

## CONSIGNES DE SECURITE:

- Ne pas laisser l'appareil allumé sans supervision
- La tension du réseau doit être la même que celle de l'appareil (230V/50HZ)
- Ne pas porter l'aspirateur en tirant son câble. Pour brancher le câble de la prise tirer sur la prise mâle seulement. Protéger le câble de toute sorte d'huiles, sources de chauffage et objets tranchants. Les câbles endommagés peuvent produire une décharge électrique.
- Assurer vous que le câble n'est pas endommagé : écrasé, tordu, déchiré.
- Si le câble est endommagé pendant l'usage, déconnecté le de la prise femelle immédiatement. **NE PAS TOUCHER LE CABLE AVANT DE LE DEBRANCHER**
- Si le câble a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, agence de service ou une personne qualifié afin d'éviter tout risque.
- Déconnectez le câble si vous ne vous servez pas de l'appareil ou si vous avez besoin de l'ajuster.
- Gardez le tuyau et embout propre pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil
- Ne pas laisser l'appareil sous la pluie
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer les liquides inflammables ou explosifs, objet de causalité, les cendres chaudes, objets brulants ou objets qui peuvent nuire à la santé ou sécurité.
- S'assurer que la température de cendres ne dépasse pas 50° Celsius

#### REPARATIONS:

Utiliser les pièces de rechanges et de réparation recommandés par le fabricant. Si l'appareil subie une panne malgré les contrôles de qualité et votre entretien, vous pouvez le faire réparer par un électricien autorisé.

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Placer le filtre lavable en bas de la base de moteur. Ce filtre doit être enlevé et nettoyé régulièrement. Placer le grand connecteur (27) du tube métallique (28) au connecteur de réservoir (26). Après, insérer l'embout en Aluminium (30) au petit connecteur (29). Placer l'embout en Aluminium dans le foyer de cheminée ou poêle pour aspirer les cendres.

Connecter le câble (20) au prise femelle.

Allumage: placer le commutateur ON/OFF sur « I »

Allumage: placer le commutateur ON/OFF sur « O »

Bouger l'embout en Aluminium lentement sur la surface des cendres en appliquant des pressions légères.

#### FONCTION SOUFFLERIE:

Insérer le grand connecteur (27) de tuyau métallique (28) sue le couvercle. Quand l'appareil est allumé, vous pouvez vous en servir pour souffler les feuilles des arbres ou la poussière.

#### ENTRETIEN:

Eteindre l'appareil.

Déconnecter le câble de la prise d'alimentation.

Déconnecter le tuyau métallique, la tube en alu et la couve.

Nettoyer le connecteur, le tuyau métallique, la tube en garder le débloquentes.

Utiliser une serviette mouillée pour nettoyer les embouts plastiques.

Vider la cuve et si nécessaire laver-la. Pour cela ne pas utiliser les détergents, solvants ou objets tranchants.

#### PROTECTION D'ENVIRONNEMENT:

Ne pas jeter l'emballage et l'appareil avec les ordures ménagères. Faites le tri et/ou recyclage pour préserver l'environnement.