

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une surtension ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au **N° 04.42.63.15.33. entre 9 et 12 heures**

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. **Votre appareil ne peut pas nous être retourné sans notre accord préalable. Un N° de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très lisible sur l'extérieur du carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé.** Ne pas oublier de nettoyer votre appareil avant expéditions

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. Nous vous recommandons d'utiliser le carton d'origine qui est conçu pour le transport de l'appareil. Il vous sera rendu dans les 3 semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Ne pas oublier de placer une **copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne. Votre appareil doit être impérativement nettoyé.**



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES**

KitchenChef
PROFESSIONAL

MODE D'EMPLOI 11/20

BARBECUE ELECTRIQUE modèle KS.BBQ1703



Tension d'utilisation, fréquence,	220 – 240V~, 50/60Hz,
Puissance	1700-2000W
classe	Classe I - IPX4
Dimensions (cm) sur pieds	H96 x L92,5 x P40 et 4 kg

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT et NON PROFESSIONNELLE

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf si ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
2. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans
3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
4. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient d'ôter sans forcer la fiche du cordon de la prise murale.. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut connecter le cordon d'alimentation à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
5. Vérifier régulièrement l'état du cordon

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

1. Débrancher l'appareil de la prise murale et le mettre en position "0"
2. Attendre que l'appareil refroidisse complètement
3. Votre appareil **doit être nettoyé** avant de le ranger
4. Nettoyer le corps, les pieds et les plateaux à l'aide d'un linge sec et doux
5. Ne pas immerger la résistance dans l'eau afin de prévenir tout risque d'électrocution.
6. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
7. Ranger l'appareil dans sa boîte et le conserver dans un endroit frais et sec

Nettoyage de la plaque de cuisson et du réceptacle à jus

1. Attendre le refroidissement complet de la plaque avant de la nettoyer et de la bouger
2. La grille de maintien au chaud ainsi que la plaque de cuisson peuvent être démontées de l'appareil et nettoyées à l'eau savonneuse puis rincée abondamment avec de l'eau claire
3. Ne pas utiliser d'ustensile abrasif qui endommagerait la plaque de cuisson. La laisser tremper quelques minutes si nécessaire dans de l'eau chaude afin de faciliter son nettoyage
4. Bien sécher avant rangement.
5. Pour nettoyer le réceptacle à jus, il peut être plongé dans l'eau savonneuse puis rincé à l'eau ...bien sécher avant rangement

Votre appareil doit être nettoyé après chaque utilisation et avant rangement.

Votre appareil doit être bien sec avant rangement

6. d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
7. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide.
8. L'utilisation d'accessoires ou d'équipements non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, des électrocutions ou des blessures.
9. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau avant de l'avoir débranché ! Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé dans l'eau ou s'il y a été immergé.
10. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 V~ 50/60 Hz avec terre
11. **L'appareil est approprié pour une utilisation extérieure. L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA**

12. **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser de charbon de bois ou de combustible similaire avec cet appareil
13. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est fonctionnant
14. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains et des pieds mouillés ou humides
15. Votre appareil doit être nettoyé après chaque utilisation et avant rangement
16. Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie, il doit être réparé par une personne qualifiée.
17. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu... cuire des aliments
18. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes en cours d'utilisation.
19. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud
20. Brancher uniquement l'appareil sur une prise murale avec mise à la terre
21. **Positionnement de l'appareil** : Laisser un espace d'au moins un mètre autour de l'appareil et sur le dessus. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. S'assurer que la surface sur laquelle est posée l'appareil, est parfaitement plane, stable, non chauffée, non inclinée, propre et qu'elle supporte la chaleur. Ne pas positionner à côté d'un élément inflammable tel que des rideaux et voilages.
22. Veillez à ce que le cordon d'alimentation électrique ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil
23. Ne pas utiliser l'appareil sous une hotte aspirante en fonctionnement
24. Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère inflammable
25. Ne pas conserver ou utiliser de sprays inflammables à proximité de l'appareil
26. L'appareil doit toujours être débranché de la prise et en position "0" pour le nettoyer ou le déplacer

UTILISATION de votre APPAREIL

Avant d'utiliser votre appareil pour la 1^{ère} fois il convient de bien vérifier

- qu'il ne contient plus aucun emballage et qu'il est propre
- Qu'il est positionné sur une surface parfaitement stable

Conseils d'utilisation

1. Laisser chauffer l'appareil 15 minutes avant utilisation, afin de bénéficier d'une température de contact élevée
2. Ne pas assaisonner les aliments avant la cuisson
3. Faire mariner les viandes (les plus dures) plusieurs heures avant la cuisson

UTILISATION

1. Veillez à ce que tous les accessoires soient bien en place tel que décrit dans le chapitre "montage-assemblage"
2. Dérouler le cordon d'alimentation
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale avec terre
4. Positionnez le thermostat en position maximale afin de garantir un préchauffage et une montée en température rapide
5. Ajuster le thermostat sur la position désirée, le témoin lumineux s'illuminera et s'éteindra alternativement indiquant ainsi l'autorégulation de l'appareil
6. Placer les aliments sur la plaque de cuisson et faire cuire tout en surveillant la cuisson
7. Pendant la cuisson le témoin lumineux du thermostat s'éclairera et s'éteindra par intermittence et régulièrement. Ceci est parfaitement normal afin de garantir la puissance que vous aurez choisie
8. En fin de cuisson et d'utilisation, positionner le bouton sur "0", débrancher l'appareil et attendre qu'il refroidisse complètement avant de le déplacer

MONTAGE-ASSEMBLAGE

Préalable : Bien nettoyer chaque élément avant montage (voir paragraphe entretien et nettoyage)

- Fixer les 4 pièces N°17 sur le corps N°18
- Fixer les 4 tubes d'assemblage N°22 et les 4 pieds N°23 sur 4 pieds tubulaires N°20
- Insérer les 4 pieds ainsi garnis, dans le plateau support condiments N°21 (respecter le sens des rainures, pieds positionnés vers l'extérieur)
- Fixer les 4 pieds tubulaires restants N°20 dans les tubes d'assemblage N°22
- Vérifier la bonne mise en place de chaque élément avant de fixer le corps sur les pieds
- Insérer le corps N°18 sur les 4 pieds tubulaires. Ne pas hésiter à appuyer fort avec la paume de la main afin de garantir la mise en butée des pieds dans le corps
- Poser le tiroir récupérateur de jus sur les 4 supports N°17. La partie "ouverte" du plateau devant être devant
- Positionner le bloc résistance sur le corps de l'appareil (le bloc résistance étant composé des pièces N°6 à 15)
- Poser la grille de cuisson N°5 sur la résistance de chauffe N°6 en veillant à ce que la résistance soit bien insérée dans la plaque de cuisson
- Fixer le plateau latéral droit et le plateau latéral gauche (N°4) sur le corps N°18 de l'appareil
- Fixer les pare-vent N°2 et N°3 sur le corps N°18 (ils se "chevaucheront" légèrement)
- Positionner la grille de maintien au chaud N°1 sur les pare-vent N°2 et N°3

SECURITE / CONSEILS

A lire impérativement avant utilisation de votre appareil

LORS DE LA PREMIERE UTILISATION, IL EST NORMAL QUE DE LA FUMEE SE DEGAGE DE L'APPAREIL AINSI QU'UNE ODEUR... CELA PROVIENT DES GRAISSES DE FABRICATION... bien nettoyer l'appareil avant la 1^{ère} utilisation (voir chapitre entretien)

AFIN D'EVITER UNE SURCHAUFFE QUI POURRAIT ETRE DOMMAGEABLE A L'APPAREIL, LA SURFACE DE CHAUFFE NE DOIT PAS ETRE RECOUVERTE PAR UN COUVERCLE PENDANT LA CUISSON et APRES LA CUISSON

NE PAS POSITIONNER PLUS DE 2 KILOS D'ALIMENTS SUR LA GRILLE DE CUISSON ET LA GRILLE DE MAINTIEN AU CHAUD

POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Afin de ne pas endommager la plaque de cuisson : NE PAS UTILISER UN ACCESSOIRE DE NETTOYAGE ABRASIF et nous vous conseillons d'UTILISER UNIQUEMENT des USTENSILES EN BOIS ou en MATIERE PLASTIQUE RESISTANT à LA CHALEUR pendant la cuisson

Après chaque utilisation et avant rangement votre appareil doit être systématiquement nettoyé afin d'éviter tout risque alimentaire

DESCRIPTION



1	grille maintient au chaud	13	capot boîtier commande
2	pare vent	14	témoin lumineux
3	pare vent	15	bouton mise en marche/arrêt
4	plateau latéral	16	tiroir récupérateur jus
5	grille de cuisson	17	pièces fixation tiroir
6	résistance chauffante	18	corps
7	vis de fixation	19	plateau plastique
8	support boîtier	20	pièds tubulaires
9	micro rupteur	21	plateau support condiments
10	thermostat	22	tube connexion pieds
11	vis de fixation	23	pièds
12	serre câble	24	prise et cordon d'alimentation

