SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CLIP LUMINEUX LED RÉFLÉCHISSANT MAGNÉTIQUE

Clip de 12 × 4 cm, vert fluorescent et réfléchissant, à LED rouge, qui se plie et s'aimante sur un vêtement, un sac ou une ceinture pour être vu la nuit. Mise en route, modes, pile, sécurité.



RÉF. CLIPSLEDFLUO · 3 MODES : FIXE, FLASH LENT, FLASH RAPIDE · PILE BOUTON INTÉGRÉE, 10,5 G

Comment il est fait

Le clip se plie en deux. La face extérieure, vert fluorescent, porte le bouton marche/arrêt et la LED rouge ; la face intérieure, grise, loge la pile et l'aimant. Replié sur le bord d'un tissu, il se tient seul par l'aimant, sans pince ni couture.

Mise en route

1. **Dépliez le clip** à plat. Au centre de la face grise, la pile bouton est logée dans un petit support.
2. **Retirez le film isolant** la languette transparente qui dépasse du support : tirez-la doucement jusqu'à ce qu'elle sorte. Le clip est prêt.
3. **Placez-le** à cheval sur un bord de tissu : manche, col, bretelle de sac, ceinture, laisse. Face fluo vers l'extérieur, LED vers les véhicules qui arrivent derrière vous.
4. **Allumez** d'une pression sur le bouton. Les pressions suivantes font défiler les modes, puis éteignent.

Les modes

Lumière fixe	La plus visible de près, pour la marche en ville.
Flash lent	Attire l'œil de loin tout en ménageant la pile.
Flash rapide	Le plus remarquable sur une route sombre ou dans le brouillard.

Pile et entretien

- Une lumière qui faiblit ou un flash irrégulier signalent une pile en fin de vie. Essuyez le clip avec un chiffon humide ; ne l'immergez pas et ne le passez pas en machine.
- Rangé plusieurs mois, éteignez-le bien : un bouton effleuré au fond d'un sac vide la pile.

Caractéristiques

Coloris	**Vert fluorescent**	Matière	**PVC, surface réfléchissante**
Dimensions	**12 × 4 cm**	Poids	**≈ 10,5 g**
Alimentation	**Pile bouton intégrée**	Modes	**Fixe, flash lent, flash rapide**
Fixation	**Aimant, sur tissu ou sangle**	Météo	**Pluie, humidité, brouillard**

SÉCURITÉ

- Le clip vous rend visible, il n'éclaire pas la route : à vélo ou en trottinette, gardez vos feux avant et arrière réglementaires.
- Pile bouton : hors de portée des enfants. Une pile avalée est une urgence médicale.
- Aimant : tenez-le à distance des cartes bancaires, et des stimulateurs cardiaques ou appareils médicaux implantés.
- Résiste à la pluie, pas à l'immersion : retirez-le avant de laver le vêtement.
- Sur un chien, fixez-le au harnais ou au collier, jamais sur la peau ou le poil.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et la pile.