

FR- FICHE PRODUIT
 EN- PRODUCT DATA SHEET
 DE- PRODUKTDATENBLATT
 IT-SCHEDA PRODOTTO
 ES- FICHA DEL PRODUCTO
 NL PRODUCTGEGEVENSBLAD



Marque
 Brand
 Marke
 Marchio
 Marca
 Merk

REGLEMENT (UE) 2015/1186

<p>Nom du modèle - Nome Modello - Model identifier - Modellkennung - Identificador del modelo - Modelidentifikation</p>	<p>PETIT GODIN 310107</p>	
<p>Classe d'efficacité énergétique - Classe di efficienza energetica - Energy efficiency class - Energieeffizienzklasse - Clase de eficiencia energética - Energieeffektivitätsklasse</p>		<p>A</p>
<p>Puissance thermique directe - Potenza termica diretta - Direct heat output - Direkte Wärmeleistung - Potencia calorífica directa - Direkte varmeydelse</p>	<p>kW</p>	<p>7,5</p>
<p>Puissance thermique indirecte - Potenza termica indiretta - Indirect heat output - Indirekte Wärmeleistung - Potencia calorífica indirecta - Indirekte varmeydelse</p>	<p>kW</p>	<p>-</p>
<p>Indice d'efficacité énergétique - Indice di efficienza energetica - Energy Efficiency Index - Energieeffizienzindex - Indice de eficiencia energética - Indirekte varmeydelse</p>	<p>%</p>	<p>104</p>
<p>Rendement utile à la puissance thermique nominale - Efficienza utile alla potenza termica nominale - Energy efficiency at nominal heat output - Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung - Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal - Virkningsgrad ved nominal varmeydelse</p>	<p>%</p>	<p>78</p>
<p>Rendement utile à la charge minimale - Efficienza utile alla potenza termica minima - Energy efficiency at minimum load - Brennstoff - Energieeffizienz bei Mindestlast - Eficiencia energética útil a carga mínima - Virkningsgrad ved mindste varmeydelse</p>	<p>%</p>	<p>-</p>
<p>PRECAUTIONS PARTICULIERES - SPECIAL PRECAUTIONS - BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN - PRECAUZIONI SPECIFICHE - PRECAUCIONES ESPECIALES - SPECIFIKKE FORHOLDSREGLER</p>		
<p>INSTALLATION/MAINTENANCE : SE REFERER A LA NOTICE TECHNIQUE DE L'APPAREIL - INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE : VEDI MANUALE - INSTALLATION/MAINTENANCE WORK : SEE MANUAL - INSTALLATION/INSTANDHALTUNG : SIEHE HANDBUCH - INSTALACION/MANTENIMIENTO : VEASE MANUAL</p>		