SPORTENZIA

FICHE DE POSE

COQUE SOUPLE EN SILICONE POUR GARMIN FORERUNNER 55 ET 158

Coque souple en silicone noir qui habille le boîtier des Garmin Forerunner 55 et 158. Les boutons se pressent à travers des capuchons, le dos reste ouvert pour le capteur et la charge. Pose, retrait et entretien en une page.



RÉF. COQG55/158 · GARMIN FORERUNNER 55 ET 158 · SILICONE SOUPLE, NOIR

Avant de poser

La coque est moulée pour les Garmin Forerunner 55 et 158 uniquement, qui partagent le même boîtier. Les boutons ne passent pas par des trous : chacun est coiffé d'un capuchon de silicone, trois d'un côté, deux de l'autre. Posez-la sur une montre propre et sèche, sans outil.

Poser la coque

1. **Nettoyez le boîtier** avec un chiffon doux et sec, jusque sous les cornes : un grain de sable coincé sous le silicone raye à la longue. Si le bracelet gêne le passage, détachez-le le temps de la pose.
2. **Orientez la coque** capuchons face aux boutons, les trois d'un côté, les deux de l'autre. La face ouverte regarde le poignet.
3. **Engagez un côté** sur le boîtier, puis étirez doucement le silicone pour amener l'autre côté par-dessus. Tirez sur le bord plein, jamais sur une corne ni sur un capuchon.
4. **Vérifiez tout le tour** le bord plaque sans vague, chaque capuchon est centré sur son bouton. Pressez chaque bouton à travers le silicone : il doit répondre.
5. **Contrôlez le dos** capteur cardiaque et contacts de charge sont dégagés, la coque est ouverte à cet endroit. Branchez le chargeur : il se clipse sans retirer la coque.

RETIRER LA COQUE

Soulevez le silicone au niveau d'une corne avec l'ongle, puis faites rouler la coque vers l'autre côté. Elle se repose autant de fois que nécessaire.



Dos ouvert : capteur cardiaque et contacts de charge entièrement dégagés.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Forerunner 55 et 158**	Matière	**Silicone souple**
Couleur	**Noir**	Protection	**Chocs, rayures, usure**
Boutons	**Capuchons souples**	Dos	**Ouvert**
Contenu	**1 coque**		

BON À SAVOIR

- La coque protège les bords et les flancs du boîtier, pas la face de l'écran : un film ou un verre de protection s'y ajoute.
- Un bouton dur à presser ? Son capuchon est décalé : retirez la coque et recentrez-la. Si elle ne vient pas, la montre n'est ni une Forerunner 55 ni une 158.
- Le silicone attire la poussière : lavez la coque à l'eau tiède savonneuse et séchez-la avant de la reposer. Pas d'alcool ni de solvant.
- Un silicone détendu, fendu ou collant ne tient plus : remplacez-le.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.