SPORTENZIA

FICHE DE POSE

ÉTUI DE PROTECTION EN SILICONE POUR GARMIN FORERUNNER 165

Étui souple en silicone noir qui habille le boîtier de la Garmin Forerunner 165. Les boutons se pressent à travers des capuchons, le capteur et la charge passent par l'ouverture du dos. Pose, retrait et entretien en une page.

RÉF. COQG165 · GARMIN FORERUNNER 165 · SILICONE SOUPLE, NOIR



Avant de poser

L'étui est moulé pour la Garmin Forerunner 165 uniquement. Les boutons ne passent pas par des trous : chacun est coiffé d'un capuchon de silicone, trois d'un côté, deux de l'autre. Posez l'étui sur une montre propre et sèche, sans outil.

Poser l'étui

1. **Nettoyez le boîtier** avec un chiffon doux et sec, jusque sous les cornes : un grain de sable coincé sous le silicone raye à la longue. Si le bracelet gêne le passage, détachez-le le temps de la pose.
2. **Orientez l'étui** capuchons face aux boutons, les trois d'un côté, les deux de l'autre. L'ouverture du dos regarde le poignet.
3. **Engagez un côté** sur le boîtier, puis étirez doucement le silicone pour amener l'autre côté par-dessus. Tirez sur le bord plein, jamais sur une corne ni sur un capuchon.
4. **Vérifiez tout le tour** le bord plaque sans vague, chaque capuchon est centré sur son bouton. Pressez chaque bouton à travers le silicone : il doit répondre.
5. **Contrôlez le dos** capteur cardiaque et connecteur de charge apparaissent dans l'ouverture. Branchez le chargeur : il se clipse sans retirer l'étui.

RETIRER L'ÉTUI

Soulevez le silicone au niveau d'une corne avec l'ongle, puis faites rouler l'étui vers l'autre côté. Il se repose autant de fois que nécessaire.



Au dos : une ouverture pour le capteur cardiaque et le connecteur de charge.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Forerunner 165**
Matière	**Silicone souple**
Couleur	**Noir**
Fabrication	**Moulage par compression**
Protection	**Chocs, rayures, usure**
Boutons	**Capuchons souples**
Contenu	**1 étui**

BON À SAVOIR

- L'étui protège les bords et les flancs du boîtier, pas la face de l'écran : un film ou un verre de protection s'y ajoute.
- Un bouton dur à presser ? Son capuchon est décalé : retirez l'étui et recentrez-le. S'il ne vient pas, la montre n'est pas une Forerunner 165.
- Le silicone attire la poussière : lavez l'étui à l'eau tiède savonneuse et séchez-le avant de le reposer. Pas d'alcool ni de solvant.
- Un silicone détendu, fendu ou collant ne tient plus : remplacez-le.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.