VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK GARMIN EDGE : HOUSSE SILICONE ET ÉCRAN DE PROTECTION

Housse silicone antichoc et écran de protection ultra-fin découpés pour le modèle choisi : Garmin Edge 540, 840, 1040 ou 1050. La protection d'écran d'abord, la housse ensuite : ce guide détaille la pose, l'entretien et le dépannage.



GARMIN EDGE 540, 840, 1040 OU 1050 · ÉCRAN DE PROTECTION ULTRA-FIN · HOUSSE SILICONE ANTICHOC

01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Sur mesure pour le modèle choisi ; boutons et port de charge libres
Écran de protection	1	Ultra-transparent, anti-traces, tactile conservé ; verre trempé selon le modèle

Poser l'écran de protection

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez la protection à blanc,** pellicule en place : elle couvre l'écran sans mordre sur le cadre ni gêner les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Décollez la pellicule** de la face adhésive en tenant la protection par les bords. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez un bord** sur le repère et laissez la protection descendre sur la vitre ; si elle est souple, déroulez-la en lissant avec une carte souple.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec le microfibre. Les micro-bulles restantes partent en 24 h.

L'ORDRE DE POSE

- **1. La protection**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour de la protection et la maintiennent.
- **3. Le compteur** clipsé sur son support habituel, housse en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

Compteur	**Edge 540, 840, 1040 ou 1050**	Variante	**Selon le modèle choisi**
Housse	**Silicone antichoc**	Écran	**Ultra-fin, anti-traces**
Protège de	**Chocs, rayures, traces**	Pose	**Sans outil**

02 · AU QUOTIDIEN

LA HOUSSE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Enfiler la housse

1. **Orientez la housse :** découpes des boutons du côté des boutons, ouverture du port de charge en bas, ouverture au dos pour la fixation quart de tour.
2. **Engagez un angle,** puis déroulez la housse sur le boîtier en la tendant légèrement jusqu'à l'angle opposé : ses bords recouvrent le pourtour de la protection sans la soulever.
3. **Pressez le pourtour** pour que le bord descende au fond, tout autour de l'écran, sans mordre dessus.
4. **Contrôlez les découpes :** chaque bouton répond librement, le port de charge est accessible, la fixation au dos est dégagée.
5. **Clipsez le compteur** sur son support, la housse en place, d'un quart de tour jusqu'au clic : il ne doit ni tourner ni se soulever.

Entretien

- La housse : retirez-la, lavez-la à l'eau tiède savonneuse, rincez, séchez avant de la remettre. Pas de solvant.
- Après une sortie sous la pluie, ôtez-la une fois rentré : l'eau piégée entre housse et boîtier doit sécher.
- L'écran de protection : nettoyez-le au microfibre. Fendu ou marqué après un choc, il a fait son travail : remplacez-le.

À NE PAS FAIRE

- Pas de protection sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant la protection.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- La housse ne rend pas le compteur étanche et ne remplace pas une fixation en bon état.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc sous la protection	Poussière piégée	Soulevez le bord, ôtez-la, reposez
Bulle tenace après 24 h	Poussière ou trace grasse	Même remède
La housse soulève un bord de la protection	Protection décentrée	Reposez-la avant la housse
Bouton dur ou enfoncé	Découpe décalée	Soulevez ce côté, recentrez
Le compteur ne se verrouille pas	La housse remonte sur l'ouverture du dos	Plaquez le bord, alignez, tournez jusqu'au clic

En vidéo

Tutoriels indépendants, à scanner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Garmin 830 silicone case and screen protector
Brickfuze · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.