SPORTENZIA

FICHE DE POSE

COQUE TPU SOUPLE POUR GARMIN FORERUNNER 70, 170 ET 170 MUSIC

Coque pare-chocs ajourée en TPU noir pour les Garmin Forerunner 70, 170 et 170 Music. Les boutons passent par des découpes, le dos reste ouvert pour le capteur et la charge. Pose, retrait et entretien en une page.

RÉF. COQU17070 · FORERUNNER 70, 170, 170 MUSIC · TPU SOUPLE, NOIR



Avant de poser

La coque est taillée pour les Garmin Forerunner 70, 170 et 170 Music uniquement (même boîtier). Chaque découpe correspond à un bouton, trois d'un côté, deux de l'autre. Pose sans outil.

Poser la coque

1. **Nettoyez le boîtier** avec un chiffon doux et sec : un grain de sable coincé sous le TPU raye à la longue. Si le bracelet gêne le passage, détachez-le le temps de la pose.
2. **Orientez la coque** découpes face aux boutons, les trois d'un côté, les deux de l'autre. La face ouverte au dos regarde le poignet.
3. **Engagez un côté** sur le boîtier, puis étirez doucement le TPU pour amener l'autre côté par-dessus. Tirez sur le bord plein, jamais sur une découpe : c'est là que le TPU se déchire.
4. **Vérifiez tout le tour** le bord plaque sans vague ni bosse, chaque bouton dépasse de sa découpe et s'enfonce librement.
5. **Contrôlez le dos** capteur cardiaque et contacts de charge sont dégagés, la coque est ouverte à cet endroit. Branchez le chargeur : il se clipse sans retirer la coque.

RETIRER LA COQUE

Soulevez le TPU au niveau d'une corne avec l'ongle, puis faites rouler la coque vers l'autre côté. Elle se repose autant de fois que nécessaire.

Au quotidien

- Rincez la montre à l'eau claire après la mer ou la piscine, coque en place, puis séchez : sel et chlore restent sinon sous le TPU.
- Retirez la coque de temps en temps pour nettoyer le boîtier dessous : la poussière qui s'y glisse marque la finition.
- Après un choc, vérifiez que la coque est toujours bien plaquée : un bord soulevé laisse passer le sable.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Forerunner 70, 170, 170 Music**	Matière	**TPU souple**
Couleur	**Noir**	Type	**Pare-chocs ajouré**
Protection	**Rayures, chocs du quotidien**	Charge	**Sans retirer la coque**
Contenu	**1 coque**		

BON À SAVOIR

- La coque protège les bords et les flancs du boîtier, pas la face de l'écran : un film ou un verre de protection s'y ajoute.
- Elle gondole ou un bouton reste enfoncé ? Elle est décalée, ou la montre n'est pas une Forerunner 70 ou 170. Retirez-la et reprenez par l'autre côté.
- Lavez la coque à l'eau tiède savonneuse et séchez-la avant de la reposer. Pas d'alcool ni de solvant : ils ternissent et durcissent le TPU.
- Un TPU qui blanchit ou qui s'est détendu ne tient plus : remplacez-le.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.