SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

FEU ARRIÈRE À CLIGNOTANTS AVEC TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Feu arrière USB-C, 30 LED jaunes et 8 LED rouges, commandé depuis le cintre par une télécommande sans fil. Deux blocs assemblés sous la selle, ou séparés de chaque côté du vélo. Montage, commandes, recharge et dépannage.

RÉF. CLI1 · 30 LED JAUNES, 8 LED ROUGES · USB-C, 5 H D'AUTONOMIE



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MONTAGE, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- Le feu arrière à clignotants, en deux blocs réunis par un clip central, un bouton sur chaque bloc.
- La télécommande sans fil : flèche gauche, flèche droite, bouton marche.
- Une base de fixation, deux sangles, un câble de recharge USB et le manuel du fabricant.

Deux montages possibles

Assemblé, le feu se fixe sur la tige de selle et fait feu arrière et clignotants. **Séparé** au clip central, chaque bloc se fixe d'un côté du vélo, sur un hauban par exemple : les clignotants se voient de plus loin. Le feu arrière s'utilise aussi seul.

Mise en route

1. **Chargez le feu** en USB-C sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe. Voyant rouge : en charge ; vert : batterie pleine.
2. **Fixez la base** sur la tige de selle avec une sangle, assez haut pour qu'une sacoche ou un garde-boue ne masque pas le feu. Serrez sans forcer.
3. **Clipsez le feu** sur sa base, LED vers l'arrière, à l'horizontale. Tirez dessus : il doit tenir.
4. **Placez la télécommande** sur le cintre, à portée du pouce, sans gêner freins ni vitesses (fixation : voir le manuel du fabricant).
5. **Allumez et testez** à l'arrêt : bouton du feu, puis flèche gauche et flèche droite. Chaque clignotant s'accompagne d'un signal sonore.
6. **Choisissez le mode** avant de partir : rouge fort la nuit, jaune ou tout clignotant de jour. En roulant, seule la télécommande se manipule.

Caractéristiques

Fixation	**Tige de selle, sangles**	LED	**30 jaunes + 8 rouges**
Luminosité	**30 lumens**	Modes	**5**
Batterie	**600 mAh**	Autonomie	**5 h environ**
Recharge	**USB-C**	Étanchéité	**Pluie**
Matière	**ABS**	Poids	**110 g environ**

SUR LA ROUTE

- Les clignotants complètent le geste du bras, ils ne le remplacent pas : les autres usagers ne les attendent pas d'un vélo.
- De nuit, gardez la lumière rouge allumée : c'est elle qui vous signale de loin, les clignotants s'ajoutent au moment de tourner.
- Réglez le mode à l'arrêt ; en roulant, un pouce sur la télécommande, les yeux sur la route.

02 · AU QUOTIDIEN

COMMANDES, RECHARGE, DÉPANNAGE

Les commandes

Bouton du feu	Allume le feu, fait défiler les modes.
Flèche gauche	Clignotant gauche, avec signal sonore.
Flèche droite	Clignotant droit, avec signal sonore.
Bouton de la télécommande	Allume le feu et change de mode à distance.

Recharge et entretien

- Rechargez après chaque sortie de nuit : 5 heures d'autonomie environ, moins en mode tout clignotant.
- Chargez au sec, feu retiré du vélo. Le voyant passe du rouge au vert à la fin de la charge.
- Après la pluie, essuyez le feu et laissez sécher le port USB-C avant de brancher.
- Rangé plusieurs semaines, rechargez-le avant de le réutiliser : une batterie laissée vide s'abîme.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le feu ne s'allume pas	Batterie vide	Chargez jusqu'au voyant vert
La télécommande ne répond pas	Feu éteint, télécommande hors de portée ou à réassocier	Allumez le feu au bouton, rapprochez la télécommande ; voir le manuel du fabricant
Autonomie plus courte qu'attendu	Modes forts, clignotants fréquents	Préférez le rouge fixe, rechargez plus souvent
Le feu bascule ou vibre	Sangle détendue, base mal placée	Resserrez, remontez la base sur une partie lisse de la tige



Assemblé sous la selle, ou séparé en deux blocs, un de chaque côté du vélo.

BON À SAVOIR

- Les deux blocs se séparent au clip central. Pour les refixer de chaque côté, voyez le manuel du fabricant : seule la base fournie va sur la tige de selle.
- Résiste à la pluie, pas à l'immersion : retirez le feu avant un lavage au jet.
- Les dimensions annoncées sont celles du feu assemblé, télécommande à part.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et l'utilisation.