SPORTENZIA

FICHE DE POSE

CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE POUR PORT DE CHARGE GARMIN

Petit bouchon en TPU souple qui se glisse dans le connecteur de charge, au dos de la montre, et le garde propre et sec entre deux recharges : poussière, sueur, éclaboussures. Pose, retrait et modèles compatibles en une page.

RÉF. CMO1 · MONTRES GARMIN, VOIR LA LISTE · TPU SOUPLE, TRANSPARENT OU NOIR TRANSLUCIDE



Avant de poser

Le capuchon s'insère dans le port de charge, au dos du boîtier, sans outil : il tient par simple pression dans le connecteur. Vérifiez que votre montre figure dans la liste ci-dessous : la forme du port change d'une génération à l'autre.

Poser le capuchon

1. **Nettoyez le port** avec un chiffon doux et sec. Rien ne doit rester enfermé sous le capuchon : ni humidité, ni sable, ni peluche.
2. **Orientez le capuchon** partie pleine vers le connecteur, languette vers l'extérieur. S'il résiste, retournez-le plutôt que de forcer.
3. **Pressez** avec le doigt jusqu'à ce qu'il affleure le dos de la montre. Il doit tenir sans jeu.
4. **Retirez-le pour charger** en tirant sur la petite languette avec l'ongle : le chargeur ne se connecte pas par-dessus. Remettez-le une fois la charge terminée.

Montres compatibles

SÉRIE	MODÈLES
Fenix	5, 5S, 5X, 5 Plus, 5S Plus, 5X Plus, 6, 6S, 6X, 6X Baro, 7, 7S, 7X, 7X Solar
Forerunner	45, 45S, 55, 158, 245, 245 Music, 255, 255S, 745, 935, 945, 945 LTE, 955
Venu	Venu, Venu 2, 2S, 2 Plus, Venu Sq
Instinct	Instinct, Instinct 2, 2S, Tide, Tactical
Vivoactive	3, 3 Music, 4, 4S
Vivomove, Vivosmart	Vivomove 3, 3S, Luxe, Style, Sport ; Vivosmart 5 ; Vivosport
Autres	Swim 2, Epix 2, Quatix 5, 5 Sapphire, Enduro, Tactix Delta, D2 Charlie, D2 Delta, Approach X10, S60, S62, Move Luxe, Move Style

Caractéristiques

Matière	**TPU souple**	Couleur	**Transparent ou noir**
Pose	**Sans outil**	Poids	**Quelques grammes**

QUAND LE PORTER

Tout le temps où la montre n'est pas en charge, et surtout à la mer, à la piscine, sous la pluie et pendant les séances qui font transpirer : c'est là que les contacts s'encrassent et s'oxydent.

BON À SAVOIR

- Le capuchon ne rend pas la montre plus étanche qu'elle ne l'est : il garde seulement les contacts propres et secs.
- Un capuchon qui flotte dans le port ou refuse d'entrer n'est pas fait pour cette montre : n'insistez pas, les contacts sont fragiles.
- Rincez-le à l'eau claire s'il est sale et séchez-le complètement avant de le reposer.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.