

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Machine à hot-dog



Référence : DOC238
Version : 1.7
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon endommagé, s'il est défilant ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)

Notice d'utilisation

4. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
5. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
6. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé près d'enfants ou de personnes invalides.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme le gaz ou un four chaud.
8. Appareil destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial etc..) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectué par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés.
10. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
11. Cet appareil peut être utilisé de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.

Notice d'utilisation

12. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
14. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
15. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
16. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
17. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.

Notice d'utilisation

18. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
19. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
20. Soyez prudent si du liquide chaud est dans l'appareil car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau.
21. N'allumez jamais votre appareil sans le couvercle.
22. Les surfaces chaudes peuvent conserver une chaleur résiduelle après utilisation.
23. L'appareil ne doit pas être immergé.
24. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation
25. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
 - des fermes
 - les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - les environnements de type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

-  **Attention : les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.**
- **Le niveau d'eau doit toujours se situer en dessous de la marque Max. Attention, si la coupelle est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée lorsque l'eau arrive à ébullition : RISQUE DE BRULURES !**
- **Ne pas nettoyer ni toucher l'appareil lorsqu'il est encore chaud.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance : 340W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Notice d'utilisation

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre domicile. Vérifiez que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'appareil à la prise secteur.
2. Ne pas utiliser sur une surface humide ou mouillée ou à proximité d'une source d'eau.
3. Lors de la première utilisation des émanations odorantes ou de la fumée peuvent apparaître. C'est normal et n'affecte en rien le bon fonctionnement de votre appareil.

UTILISATION

1. Placez l'appareil à hot dog sur une surface plane, versez l'eau dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum indiqué.
2. Fixez le réservoir à saucisse amovible par-dessus la coupelle grâce aux encoches prévues à cet effet. Ajoutez les saucisses (6 maximum) et fermez le couvercle.
3. Branchez sur la prise électrique. Mettez l'interrupteur sur la position « I » pour faire chauffer l'eau et cuire les saucisses.
4. Après environ 6 à 8 minutes, les saucisses sont prêtes.

Attention : Le temps de cuisson varie selon la taille des saucisses.

5. Mettez l'interrupteur sur la position « II » pour faire chauffer les éléments chauffants en métal.
6. A mi-cuisson, enfoncez deux petits pains ou des morceaux de baguette sur les éléments chauffants en métal

Attention : Les éléments chauffants en métal sont très chauds, risque de brûlures !

7. Retirez doucement le couvercle et sortez les saucisses une à une à l'aide d'une fourchette.
8. Vous pouvez à présent composer votre hot dog.

Important : Après utilisation n'oubliez pas d'éteindre l'appareil et de débrancher l'appareil.

9. L'appareil est prévu pour supporter une utilisation continue d'environ 20 minutes. Passé ce délai, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de relancer une chauffe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifiez que l'appareil soit bien débranché avant tout nettoyage.
2. Une fois que l'appareil est complètement refroidi, nettoyez le corps de l'appareil, les éléments chauffants et le réservoir d'eau avec un chiffon doux humide puis les séchez les.
3. Le récipient à saucisse est compatible lave-vaisselle. Le couvercle se lave à l'eau savonneuse.

Notice d'utilisation

4. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
5. Ne jamais nettoyer l'appareil avec du produit abrasif car cela abîmerait le revêtement.

DETARTRAGE

Le réservoir d'eau est équipé d'un revêtement anti adhésif empêchant le tartre de se déposer.

Mais si des dépôts se forment tout de même au fond du réservoir d'eau, il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux humide.

Pour des dépôts plus importants, utilisez de l'eau mélangée à du vinaigre.



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim



Notice d'utilisation