SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SACOCHE AVANT RIGIDE 4 L POUR TROTTINETTE ET VÉLO

Sacoche à coque EVA et revêtement PU qui se suspend au guidon et se plaque contre la potence ou la colonne de direction. 4 L pour téléphone, outils, chargeur, portefeuille et clés. Fixation, chargement, entretien et dépannage.



RÉF. SACTROT · TROTTINETTE ET VÉLO, GUIDON ET POTENCE STANDARD · COQUE EVA, 4 L, 230 G ENVIRON

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, FIXATION, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- La sacoche, coque EVA semi-rigide et revêtement PU, double fermeture éclair à deux curseurs.
- Quatre sangles auto-agrippantes cousues : deux en haut pour le guidon, deux au dos pour la potence ou la colonne de direction. À l'intérieur : une poche en filet dans le couvercle, une autre dans le corps et un clip pour les clés.

Où la fixer

Devant la colonne de direction d'une trottinette, ou devant la potence d'un vélo urbain, d'un VTT ou d'un vélo de route, sous le guidon. Il faut un guidon et une potence de diamètre standard et, devant eux, la place d'une sacoche de 30 cm de haut : elle ne doit toucher ni le garde-boue, ni la roue avant, ni les câbles de frein.

Fixation

1. **Suspendez la sacoche** au guidon : passez chaque sangle du haut par-dessus le cintre, de part et d'autre de la potence, rabattez-la et pressez fort.
2. **Plaquez le dos** contre la potence ou la colonne et fermez les deux sangles arrière autour, bien tendues : la sacoche ne doit pas pivoter.
3. **Vérifiez les commandes :** leviers de frein, sonnette, écran et câbles restent libres ; sur une trottinette, le mécanisme de pliage aussi.
4. **Tournez le guidon à fond** des deux côtés : rien ne touche la roue, le garde-boue ni le cadre, et la sacoche ne balance pas.
5. **Chargez, puis fermez** en ramenant les deux curseurs l'un contre l'autre en haut de la sacoche, loin des projections de la roue.

Caractéristiques

Capacité	**4 L**	Hauteur	**30 cm**
Largeur	**15,5 cm**	Profondeur	**13 cm**
Poids	**230 g environ**	Coque	**EVA semi-rigide**
Revêtement	**PU imperméable**	Fermeture	**Double zip étanche**
Fixation	**4 sangles auto-agrippantes**	Intérieur	**2 poches filet, clip à clés**
Contenu	**1 sacoche**		

SUR LA ROUTE

- Une sacoche chargée à l'avant alourdit la direction, surtout sur une trottinette : prenez les premiers virages doucement.
- Pas d'objet lourd : plus la sacoche pèse, plus elle tire sur les sangles et pivote dans les virages. Pas d'objet pointu non protégé contre la coque.
- Resserrez les sangles après les premiers kilomètres, puis avant chaque sortie. Ne roulez jamais sacoche ouverte.

02 · AU QUOTIDIEN

CHARGEMENT, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Bien charger

- Le plus lourd au fond, contre le dos de la sacoche : chargeur, outils. Le téléphone dans la poche en filet du corps, le portefeuille dans celle du couvercle.
- Les clés au clip intérieur : elles ne tombent pas quand vous ouvrez en pleine rue.
- Ne surchargez pas : la coque garde sa forme et la fermeture se ferme sans forcer. Si vous devez appuyer sur le couvercle, retirez quelque chose.
- Sous la pluie, le revêtement PU et les fermetures étanches protègent le contenu. Par prudence, gardez téléphone et papiers dans la poche du corps, à l'écart de la fermeture.



Sur une trottinette : suspendue au guidon par les sangles du haut, plaquée contre la colonne par les sangles arrière. Les clés au clip intérieur.

Entretien

- Essuyez la coque à l'éponge humide ; les salissures tenaces au savon doux. Pas de solvant ni d'alcool, pas de machine.
- Après la pluie, ouvrez la sacoche et laissez-la sécher à l'air. N'y enfermez pas d'affaires mouillées.
- Gardez les fermetures éclair propres : un coup de brosse sur les dents, et les curseurs coulissent sans forcer.
- Rangez-la à l'abri du soleil et de toute source de chaleur : la coque EVA se déforme à la chaleur.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La sacoche pivote dans les virages	Sangles arrière détendues, charge trop lourde	Retendez les sangles arrière, allégez le contenu
Elle touche le garde-boue ou la roue	Suspendue trop bas, guidon trop proche de la roue	Remontez-la sur le guidon ; si la place manque, ce vélo ne lui convient pas
La fermeture coince	Tissu pris dans les dents, dents sales	Reculez le curseur, dégagez le tissu, brossez les dents
De l'eau à l'intérieur	Curseurs laissés écartés, sacoche posée dans une flaque	Fermez les deux curseurs bout à bout ; séchez sacoche ouverte

BON À SAVOIR

- Trottinettes électriques (Xiaomi, Segway Ninebot, Dualtron et autres), vélos urbains, VTT et vélos de route : la seule condition est un guidon et une potence de diamètre standard, et la place devant.
- La sacoche se détache en quelques secondes : emportez-la quand vous laissez le vélo ou la trottinette dehors, elle n'est pas antivol.
- Les dimensions sont celles de la coque, sangles non comprises.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la fixation et l'utilisation.