SPORTENZIA

FICHE DE POSE

FILMS HYDROGEL POUR GARMIN VÍVOACTIVE 6

Deux films hydrogel souples, fins et transparents qui protègent l'écran de votre Garmin vívoactive 6 des rayures, des traces et de la poussière sans gêner le tactile. Préparation, pose, premiers jours.

RÉF. HYDRVIVO6 · GARMIN VÍVOACTIVE 6 · 2 FILMS HYDROGEL HD



Avant de poser

- Installez-vous dans une pièce peu poussiéreuse, mains propres et sèches, montre posée à plat.
- Nettoyez l'écran, puis essuyez-le avec un chiffon doux non pelucheux : une poussière ou une trace laissée sous le film fait une bulle qui ne partira pas.
- Le second film est une réserve : laissez-le dans son emballage pour remplacer le premier quand il sera marqué.

Poser le film

1. **Retirez la pellicule** qui protège la face adhésive du film, sans toucher cette face avec les doigts.
2. **Alignez le film** au-dessus de l'écran, centré, le bord à égale distance du contour tout autour. Déposez-le sans appuyer : il se place de lui-même.
3. **Lissez du centre vers les bords** avec le doigt ou le chiffon, pour chasser l'air. Le film est souple et épouse la courbe de l'écran.
4. **Chassez les bulles restantes** en les poussant vers le bord le plus proche. Les toutes petites bulles sous un film hydrogel s'estompent le plus souvent d'elles-mêmes dans les heures qui suivent.
5. **Retirez la pellicule du dessus** s'il y en a une, en la soulevant par un coin, puis repassez un coup de chiffon.
6. **Laissez reposer** la montre à plat, sans la porter ni la mouiller, le temps que l'adhésif prenne : une nuit est un bon repère.

Au quotidien

- Nettoyez le film avec un chiffon doux à peine humide. Pas de solvant ni de produit abrasif : ils ternissent la surface anti-traces.
- Le film prend les micro-rayures et les petites abrasions à la place du verre. Il ne transforme pas la montre en montre incassable : un choc franc reste un choc.
- Un film marqué se remplace : soulevez-le par un bord avec l'ongle, nettoyez l'écran et posez le second film comme le premier.

Caractéristiques

Montre	**vívoactive 6**	Contenu	**2 films**
Matière	**Hydrogel souple**	Finition	**HD anti-traces**
Format	**Bord à bord**	Tactile	**Préservé**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- Une bulle qui ne part pas : une poussière est dessous. Soulevez doucement le coin le plus proche, ôtez-la avec un bout de ruban adhésif, reposez.
- Un bord se décolle : l'écran n'était pas assez propre, ou le film a été posé décentré. Nettoyez et reposez, ou passez au second film.
- Le tactile semble moins réactif juste après la pose : normal tant que l'air n'est pas évacué, la sensibilité revient avec l'adhérence.

À NE PAS FAIRE

- Ne posez pas le film sur un écran encore humide : laissez sécher après le nettoyage.
- Ne repositionnez pas un film plus de deux fois : l'adhésif perd sa prise et attrape la poussière.
- Ne découpez pas le film : il est taillé pour la vívoactive 6 et ne convient pas à un autre modèle.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'entretien.

© 2026 Sportenzia. Tous droits réservés.