

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Set de coiffure sèche-cheveux lisseur



Référence : DOS170

Version : 1.4

Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
3. Lors du déballage de l'appareil :
DANGER pour les enfants. Risque mortel par suffocation ! Gardez hors de portée des enfants le matériel d'emballage.
4. Pour empêcher un risque de choc électrique potentiellement mortel :



Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau !

Notice d'utilisation

- ATTENTION** : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.
5. Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même si l'appareil est éteint.
 6. Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
 7. Ne pas utiliser l'appareil en prenant un bain.
 8. L'eau et les autres liquides représentent un danger. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise.
 9. Débranchez la prise :
 - Lorsqu'un incident se produit.
 - Avant de nettoyer l'appareil.
 - Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps.
 - Après chaque utilisation.
 10. Pour une protection additionnelle, l'installation d'un dispositif de courant résiduel ayant un courant résiduel d'opération assigné n'excédant pas les 30mA est recommandable dans le circuit électrique distribuant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
 11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de

Notice d'utilisation

l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

12. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
13. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé dans les portes du placard ou posé sur des surfaces chaudes. Sinon l'isolation du câble peut être endommagée.
15. Le câble ne doit pas être entortillé, tiré, pincé ou enroulé autour de l'appareil. Si le câble est entortillé, désentortillez-le avant d'utiliser l'appareil.
16. Vérifiez si le câble n'est pas endommagé avant utilisation.
17. Vérifiez régulièrement l'appareil surtout le câble, il ne doit pas y avoir d'endroits défectueux ou poreux.
18. Pour éviter les coupures, n'enroulez jamais le câble autour de l'appareil.
19. Veillez à ce que la prise n'entre jamais en contact avec une des surfaces chaudes de l'appareil.
20. N'utilisez l'appareil que lorsque l'appareil, le câble et la prise ne montrent aucun signe d'endommagement. Ne jamais utiliser un appareil défectueux.
21. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux.
22. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous ne l'utilisez pas.
23. N'insérez aucun objet dans l'appareil.
24. Cet appareil est réservé à un usage domestique.

Notice d'utilisation

25. Risque d'incendie en raison des hautes températures. À ne pas utiliser sur des cheveux artificiels.
26. Risque de choc électrique ! Ne jamais toucher l'appareil avec des mains mouillées lors du branchement ou pendant son utilisation !
27. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
28. Protection contre la surchauffe !
Si l'appareil surchauffe, veuillez l'éteindre complètement et le laisser refroidir entre 6 et 15 minutes. Une fois refroidi, l'appareil peut être à nouveau utilisé.
29. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS

Afin d'assurer la bonne utilisation des appareils :

- Suivez les indications des plaques signalétiques.
- Ne soumettez pas les appareils à des températures en dessous de 10°C et au-dessus de 35°C.
- Maintenez-les propres après chaque utilisation.
- Laissez les appareils en marche environ 3 à 5 minutes avant de vous en servir pour la première fois. Pendant ce processus, une odeur due aux résidus de fabrication peut s'échapper. Cela est normal et n'arrive que lors de la première utilisation.

Sèche-cheveux :

- Ne couvrez jamais le filtre d'entrée d'air ou la prise d'air. Assurez-vous que la prise d'air reste sans peluche ou cheveux. **Risque d'incendie !**
- Conservez les colliers et bijoux loin de la prise d'air afin qu'ils ne soient pas aspirés dans l'appareil.
- **Risque de brûlure !** Les sorties d'air des accessoires peuvent être très chaudes. Ne les touchez pas pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les changer.

Lisseur :

- **Risque de brûlure !** Les plaques chauffent très vite, ne les touchez pas. Tenez-les éloignées de votre peau. Laissez-les refroidir après utilisation.

FICHE TECHNIQUE

Sèche-cheveux :

Voltage: AC 220-240V 50-60Hz

Puissance: 1700-2000W

Lisseur :

AC 110-240V 50-60Hz

35W

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'utilisez jamais de solvant ou produit abrasif.

Ne plongez jamais les appareils dans l'eau.

Débranchez l'appareil utilisé, et laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

Entretien du sèche-cheveux :

1. Nettoyez les différentes parties de l'appareil avec un chiffon humide.
2. Il est important de maintenir l'entrée d'air propre.
3. Utilisez l'anneau de suspension pour accrocher votre appareil.

Entretien du lisseur :

Nettoyez les différentes parties de l'appareil avec un chiffon humide.

Vous pouvez maintenant ranger les appareils dans la Valise de transport en Nylon fournie.

Avant d'utiliser ces appareils, assurez-vous qu'ils soient propres.

Vos cheveux doivent également être propres, secs, démêlés et exempts de tout produit capillaire chimique.

UTILISATION DU SECHE-CHEVEUX

- Assurez-vous que le sèche-cheveux soit sur la vitesse 0 avant de le brancher.
- Utilisez la vitesse la plus forte pour sécher les cheveux et la plus faible pour donner du style à votre coiffure.
- Si le contact se coupe pour quelque raison que ce soit, débranchez le sèche-cheveux et attendez qu'il refroidisse.

Réglage de la température : Température basse / Température moyenne / Température élevée

Réglage de la vitesse : 0= Position Off / 1= Vitesse lente / 2= Vitesse rapide

Touche air frais : Appuyez sur ce bouton pour bénéficier d'un air frais.

- Utilisez le concentrateur pour cibler une zone précise ou lorsque vous voulez détendre vos boucles.
- Eteignez l'appareil lorsque vous avez fini et débranchez-le.

Note : Afin d'éviter toute surchauffe, ne chauffez pas trop longtemps un même endroit de votre chevelure.

Notice d'utilisation

UTILISATION DU LISSEUR

1. Branchez l'appareil et poussez le bouton de verrouillage vers le bas, puis poussez le bouton on/off vers le haut (ON), le témoin de chauffe s'allume. L'appareil sera prêt en 30 secondes et atteindra la température de 230°C.
2. Vous pouvez commencer à lisser vos cheveux : à quelques centimètres de vos racines, placez une mèche de cheveux entre les plaques aluminium et laissez glisser le lisseur jusqu'au bout de votre mèche sans vous arrêter.
Pendant l'utilisation, le lisseur devient très chaud, veillez à le maintenir éloigné de votre peau et des racines de vos cheveux (3/5cm) afin d'éviter toute brûlure.
3. Après utilisation, poussez le bouton on/off vers le bas (OFF), le voyant lumineux s'éteint. Puis laissez l'appareil refroidir et verrouillez les plaques en poussant le bouton de verrouillage vers le haut avant de ranger le lisseur.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis