SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT VÉLO POUR TABLETTE ET SMARTPHONE

Un berceau à mâchoire à ressort qui tient un appareil de 4 à 12 pouces, monté sur une rotule et un collier à molette pour un tube de 18 à 50 mm. Pensé pour le vélo d'appartement et le home training. Montage, mise en place, réglages et entretien.



RÉF. TA1 · APPAREILS DE 4 À 12 POUCES · TUBE DE 18 À 50 MM

01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, MISE EN PLACE

Dans la boîte

- Le support universel : un berceau en ABS avec des pieds en bas, une mâchoire à ressort en haut, des coussins en caoutchouc, et au dos le logement de la rotule.
- Le kit de fixation guidon : un collier à charnière avec sa molette de serrage, prolongé par la rotule et sa bague de blocage.

Ce qu'il accueille

Les smartphones et tablettes de **4 à 12 pouces** (modèles en page 2). Le collier se ferme sur un tube rond de **18 à 50 mm** : guidon de vélo d'appartement, de vélo elliptique ou de tapis, cintre de vélo de route.

Mise en place

1. **Fixez le collier** sur le tube : dévissez la molette, ouvrez la charnière, refermez le collier sur le tube, coussin caoutchouc contre le métal, et serrez la molette à la main, sans outil.
2. **Montez le berceau** sur la rotule : engagez la plaque de la rotule dans le logement au dos du berceau, puis vissez la bague de blocage sans la serrer à fond.
3. **Posez l'appareil** bas en premier dans les pieds, écran vers vous. Tirez la mâchoire du haut contre son ressort, puis relâchez-la sur le bord supérieur : elle doit prendre le bord, pas un bouton.
4. **Orientez l'écran** sur la rotule : portrait ou paysage, incliné vers vos yeux en position d'effort. Serrez alors la bague de blocage fermement.
5. **Secouez l'ensemble** à l'arrêt, puis l'appareil dans le berceau : rien ne doit bouger. Sinon, resserrez la molette ou la bague, ou recentrez l'appareil.

Caractéristiques

Appareils	**4 à 12 pouces**	Tube	**Ø 18 à 50 mm**
Rotation	**360° sur rotule**	Matière	**ABS, coussins caoutchouc**
Maintien	**Pieds et mâchoire à ressort**	Fixation	**Collier à molette, sans outil**
Contenu	**Support et kit guidon**		

AVANT DE PÉDALER

- Vérifiez la tenue à l'arrêt en secouant le support, puis l'appareil. Une mâchoire posée sur un bouton lâche à la première vibration.
- Une tablette est faite pour l'intérieur, sur une machine fixe. Sur la route, limitez-vous au smartphone, à l'arrêt pour toute manipulation.
- Le câble de charge ne doit pas pendre vers les pédales : faites-le passer le long du tube et attachez-le.

02 · AU QUOTIDIEN

APPAREILS COMPATIBLES, RÉGLAGES, ENTRETIEN

Appareils compatibles

MARQUE	MODÈLES
Apple	iPhone 6, 7, 8, X, XR, XS, 11, 12, 13, 14, 15, toutes tailles Pro, Plus et Max ; iPad mini (toutes générations), iPad 9,7", 10,2" et 10,9", iPad Air jusqu'à 11", iPad Pro 11"
Samsung	Galaxy S8, S9, S10, S20, S21, S22, S23, S24, Ultra compris ; Galaxy Note 8, 9, 10, 20 ; Galaxy A (A30, A50, A70, A90 et autres) ; Galaxy Tab A de 7" à 10,5", Galaxy Tab S jusqu'à 11"

Autre marque : le support convient si l'appareil mesure de 4 à 12 pouces et si la mâchoire prend son bord sans couvrir un bouton.

Réglages

Portrait, paysage — Desserrez la bague, tournez le berceau sur la rotule en soutenant l'appareil d'une main, resserrez.

Inclinaison — Même geste, en basculant le berceau : l'écran doit se lire sans baisser la tête, sans reflet de la fenêtre ou du plafonnier.

Hauteur — Elle se change en déplaçant le collier sur le tube : molette dévissée, collier remonté, molette resserrée.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'appareil glisse dans le berceau	Mâchoire hors du bord, coussins humides	Recentrez l'appareil, essuyez les coussins
Le berceau bascule sous le poids	Bague de blocage desserrée	Serrez la bague, rapprochez l'appareil du tube
Le collier tourne sur le tube	Tube gras, molette lâche	Nettoyez le tube, resserrez la molette



La tablette tenue par les pieds et la mâchoire à ressort, le collier serré par sa molette.

Retrait et entretien

- Pour reprendre l'appareil, tirez la mâchoire vers le haut et sortez-le par le haut. Pour retirer le support, dévissez la molette du collier.
- Après la séance, essuyez le berceau et les coussins : la transpiration attaque le caoutchouc et laisse l'appareil glisser.
- Vérifiez la molette et la bague de temps en temps : les vibrations desserrent.

BON À SAVOIR

- Le support tient l'appareil, il ne le protège pas d'une chute de la machine ni d'un choc : sur un tube qui vibre fort, préférez un smartphone à une tablette.
- Le berceau s'ouvre en hauteur avec la mâchoire : un smartphone et une tablette se succèdent sans rien démonter.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.