

Notice d'utilisation

User Manual

Référence : DOC368

Cuiseur à riz avec panier vapeur

Rice cooker with steamer basket



LIVOO

Version : v.1.0



Figure 1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

FR

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur.

Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes

www.livoo.fr

responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*) .
4. Le câble d'alimentation doit être correctement connecté dans la prise de l'unité, un mauvais contact causera une surchauffe et pourrait endommager l'élément chauffant.
5. Ne mettez pas l'unité sur un endroit mouillé ou instable, ou près d'une surface chaude.
6. L'orifice de vapeur devient très chaud lors de la cuisson. Gardez votre visage et vos mains loin du couvercle extérieur et de l'orifice de vapeur.
7. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.

8. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
9. N'utilisez jamais l'appareil près de surfaces chaudes.
10. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez le toujours un environnement sec.
11. N'utilisez jamais d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger pour l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
12. Ne déplacez jamais l'appareil en le tirant par le câble. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le pliez pas.
13. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.
14. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
15. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre car il est en contact direct avec les aliments.
16. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

17. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.

18. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.

19. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

21. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

22. Attention, la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

23. Mise en garde : Il y a un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.

24. Mise en garde : Evitez tout débordement sur le connecteur.

25. L'appareil ne doit pas être immergé.

26. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- des fermes,
- les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel,
- des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Électricien qualifié compétent:** département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

Caractéristiques techniques

Puissance : 220-240V ~ 50-60Hz 1000W – Capacité : 2.8L – La consommation électrique en mode arrêt est de 0W.

PREPARATION AVANT CUISSON

Essuyez soigneusement l'extérieur de la cuve. Aucun corps étranger ne doit se trouver sous la cuve et sur l'élément chauffant.

Schéma de l'appareil : figure 1

1	Poignée
2	Couvercle en verre
3	Panier vapeur
4	Poignée du panier vapeur
5	Récipient intérieur
6	Poignée de la base
7	Base de l'appareil

8	Voyants lumineux de chauffe et de fonctionnement
9	Bouton cuisson
10	Pieds
11	Bouton marche arrêt
12	Câble d'alimentation
13	Bol doseur
14	Cuillère

Utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser votre appareil, nettoyez toutes les parties qui seront en contact avec de l'eau ou des aliments en suivant les recommandations de la partie Nettoyage et Entretien ci-après.

Cuire du riz

Placez la cuve à l'intérieur de l'appareil en vous assurant qu'elle est bien en place. Tournez légèrement la cuve dans les deux sens, de manière à assurer un bon contact entre le fond de la cuve et la plaque chauffante. Lavez votre riz puis mesurez la quantité d'eau et de riz souhaitée à l'aide du bol doseur. Pour 16 cuillères doseuses de riz nous vous recommandons d'ajouter de l'eau jusqu'au niveau 16 sur l'échelle de mesure dans la cuve de l'appareil. Vous pouvez moduler ce dosage selon le type de riz utilisé.

Démarrer la cuisson

Allumez votre appareil (bouton 11 figure 1).

Note : le cuiseur déterminera automatiquement le temps exact de cuisson en fonction de la quantité d'eau restante et des ingrédients présents dans la cuve.

En fin de cuisson, le cuiseur passe automatiquement en fonction maintien au chaud, la température sera maintenue entre 60°C et 80°C.

Il est possible de déclencher manuellement la fonction maintien au chaud en remontant l'interrupteur s'allume.

Nettoyage et entretien

Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Enlevez le couvercle et la cuve. Lavez-les avec du savon et de l'eau. N'utilisez pas de produits abrasifs. Des grains de riz ou des résidus peuvent s'être collés à la plaque chauffante, nettoyez-la avec un détergent doux. Essuyez la plaque chauffante pour maintenir un bon contact avec la cuve.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

• Photo non contractuelle

• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Thank you for choosing a Livoo product!

www.livoo.fr

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Check that your main voltage corresponds to that stated on the appliance.
2. The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper accident prevention measures must always be used.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (*).
4. The power cord must be properly plugged into the unit socket, otherwise improper contact will cause overheating and may damage the

heating element.

5. Do not put the unit on a wet or unstable place, or near a heating range to avoid deformity.
6. The steam vent gets very hot when cooking. Keep face and hands away from outer lid and steam vent.
7. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
8. Never immerse the base of your appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the dishwasher.
9. Never use the appliance near hot surfaces.
10. Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
11. Never use accessories that are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
12. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
13. Stand the appliance on a table or flat surface.
14. Unplug the appliance when not in use.

15. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.
16. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, thanks to refer to the below paragraph "Cleaning" in the manual.
17. Make sure the appliance is unplugged before inserting, removing or cleaning one of the accessories. It is absolutely necessary to remove the accessories before cleaning them.
18. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.
19. Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction manual must be supplied with it.
20. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

21. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
22. The heating element surface is subject to residual heat after use.
23. WARNING: There is a potential injury from misuse
24. The appliance must not be immersed
25. WARNING: Avoid spillage on the connector.
26. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments

(*) **Competent qualified electrician:** after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

Technical Specifications

Voltage: 220 -240 V~50-60Hz 1000W - Capacity: 2.8L - Power consumption in standby mode is 0W.

BEFORE COOKING

Carefully wipe the outside of the appliance. Make sure there is no residue under the bowl or on the heating element.

Use of the Device

Before using your appliance, clean all parts that will come into contact with water or food, following the tips of the Cleaning and Maintenance section below.

Cooking rice

Place the inner pot inside the appliance, making sure that it is firmly in place. Rotate it slightly in both directions to ensure good contact between the bottom of the inner pot and the hot plate.

Wash your rice, then measure out the required amount of water and rice using the measuring cup. For 16 rice measuring cup, we recommend adding water up to level 16 on the measuring cup in the appliance's inner pot. You can adjust according to the type of rice you are using.

Start cooking

Switch on your device (button 11, figure 1).

Note: the rice cooker will automatically determine the exact cooking time according to the amount of water remaining and the ingredients in the inner pot.

At the end of cooking, the cooker automatically switches to the Keep Warm function. You can manually activate the keep warm function by turning up the switch.

Cleaning and maintenance

Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning. Do not immerse the appliance in water or any other liquid. Remove the lid and inner pot. Wash with soap and water. Do not use abrasive products. Rice or residues may have stuck to the hotplate, clean it with a mild detergent. Wipe the hot plate to maintain good contact with the inner pot.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Comprueba que tu voltaje de red coincida con el indicado en el dispositivo.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas todos los peligros y siempre deben tomarse las medidas adecuadas de prevención de accidentes.
3. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro. (*) .
4. El cable de alimentación debe estar correctamente conectado al enchufe de la unidad; un mal contacto causará sobrecalentamiento y podría dañar el elemento calefactor.
5. No coloques la unidad en un lugar húmedo o inestable, ni cerca de una superficie caliente.
6. El puerto de vapor se calienta mucho al cocinar. Mantén la cara y las manos alejadas de la tapa exterior y del puerto de vapor.

7. Utiliza el electrodoméstico solo para fines domésticos y según las indicaciones indicadas en estas instrucciones.
8. Nunca sumergas la base de tu dispositivo en agua ni en ningún otro líquido, por ningún motivo. Nunca lo metas en un lavavajillas.
9. Nunca uses el aparato cerca de superficies calientes.
10. Nunca uses el electrodoméstico al aire libre y colócalo siempre en un lugar seco.
11. Nunca uses accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Pueden suponer un peligro para el usuario y dañar el dispositivo.
12. Nunca muevas el dispositivo tirando de él por el cable. No enrolles el cable alrededor del dispositivo ni lo dobles.
13. Coloca el dispositivo sobre una superficie plana, seca y estable.
14. Desconecta el aparato cuando no lo uses.
15. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio, ya que está en contacto directo con la comida.
16. Para detalles sobre cómo limpiar superficies que entren en contacto con alimentos, consulte la

sección de "limpieza" que aparece más abajo en el folleto.

17. Asegúrate de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, quitar o limpiar cualquiera de sus accesorios. Es absolutamente necesario quitar los accesorios antes de limpiarlos.
18. Este dispositivo no está diseñado para usarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto separado.
19. Guarda este manual con el dispositivo. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, este manual de instrucciones debe proporcionarse con ella.
20. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, siempre que estén supervisados, hayan recibido instrucción sobre cómo utilizarlo de forma segura y sean conscientes de los riesgos implicados. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados. Mantén el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
21. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, si están supervisadas, han recibido instrucciones sobre cómo utilizarlos de forma segura y son conscientes de los riesgos implicados. Los niños no deberían jugar con el dispositivo.

22.Ten cuidado, la superficie del elemento calefactor tiene calor residual tras su uso.

23.Precaución: Existe riesgo de lesiones si se usa mal.

24.Precaución: Evita que el conector se desborde.

25.El dispositivo no debe sumergirse.

26.Este aparato está destinado a su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales.
- granjas,
- huéspedes en hoteles, moteles y cualquier otro tipo de entorno residencial,
- Entornos tipo bed and breakfast

^(*)**Electricista cualificado y competente:** departamento posventa del fabricante o importador o cualquier persona cualificada, aprobada y competente para realizar este tipo de reparaciones y así evitar cualquier peligro. En cualquier caso, debes enviar el electrodoméstico a este electricista.

Características técnicas

Potencia: 220-240V ~ 50-60Hz 1000W – Capacidad: 2,8L – Consumo de energía en modo apagado es de 0W.

PREPARACIÓN ANTES DE COCINAR

Limpia bien el exterior de la bañera. No debe haber objetos extraños bajo el depósito ni en el elemento calefactor.

Diagrama del dispositivo : Figura 1

1	Botón	8	Luces indicadoras de calefacción y funcionamiento
2	Tapa de cristal	9	Botón de cocción
3	Cesta de vapor	10	Pies
4	Asa de cesta de vapor	11	Botón de encendido y apagado
5	Contenedor interior	12	Cable de alimentación
6	Asa de la base	13	Cuenco medidor
7	Base del dispositivo	14	Cuchara

Uso del dispositivo

Antes de usar tu aparato, limpia todas las partes que entren en contacto con agua o comida siguiendo las recomendaciones de la sección de Limpieza y Mantenimiento que aparece a continuación.

Cocinando arroz

Coloca la bañera dentro de la unidad, asegurándote de que esté bien colocada. Gira ligeramente el cuenco en ambas direcciones para asegurar un buen contacto entre el fondo del cuenco y la plancha. Lava el arroz y luego mide la cantidad deseada de agua y arroz usando el bol medidor. Para 16 cucharadas medidas de arroz, recomendamos añadir agua hasta el nivel 16 de la báscula en el cuenco del dispositivo. Puedes modular esta dosis según el tipo de arroz que se utilice.

Empieza a cocinar

Enciende el aparato (botón 11, figura 1).

Nota: Para cocinar arroz, la olla determinará automáticamente el tiempo exacto de cocción en función de la cantidad de agua restante y los ingredientes en el cuenco.

Al final de la cocción, la olla cambia automáticamente para mantener la función de calentamiento, manteniendo la temperatura entre 60°C y 80°C.

La función de mantener caliente se puede activar manualmente dando cuerda al interruptor.

Limpieza y mantenimiento

Desconecta y deja que el aparato se enfríe antes de limpiarlo. No sumerjas el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido. Quita la tapa y el bol. Lávalos con agua y jabón. No uses productos abrasivos. Puede que granos de arroz o residuos se hayan pegado a la plancha, límpialo con un detergente suave. Limpia la plancha para mantener un buen contacto con el cuenco.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el

medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfe, ob deine Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen übereinstimmt.
2. Sicherheitsanweisungen beseitigen nicht alle Gefahren vollständig, und es müssen stets geeignete Unfallpräventionsmaßnahmen ergriffen werden.

3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, sollte es vom Hersteller, dessen Serviceabteilung oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. (*) .
4. Das Stromkabel muss ordnungsgemäß in die Steckdose des Geräts angeschlossen werden, da schlechter Kontakt zu Überhitzung führt und das Heizelement beschädigen kann.
5. Stellen Sie das Gerät nicht an einen nassen oder instabilen Ort oder in der Nähe einer heißen Oberfläche.
6. Der Dampfkanal wird beim Kochen sehr heiß. Halte Gesicht und Hände von der Außenabdeckung und dem Dampfkanal fern.
7. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und wie in dieser Anleitung angegeben.
8. Tauchen Sie niemals den Boden Ihres Geräts in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein, aus keinem Grund. Stell sie niemals in die Spülmaschine.
9. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen.

10. Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien und stellen Sie es immer in eine trockene Umgebung auf.
11. Verwenden Sie niemals Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird. Sie können eine Gefahr für den Nutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
12. Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie es am Kabel ziehen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und biegen Sie es nicht.
13. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, trockene, stabile Oberfläche.
14. Ziehen Sie den Stecker vom Gerät ab, wenn es nicht benutzt wird.
15. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät sauber zu halten, da es direkten Kontakt mit Lebensmitteln hat.
16. Details zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, finden Sie im Abschnitt "Reinigung" unten im Zettel.
17. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Einsetzen, Entfernen oder Reinigen von Zubehörteilen ausgesteckt ist. Es ist absolut notwendig, das Zubehör vor dem Reinigen zu entfernen.

18. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem konzipiert.
19. Bewahre dieses Handbuch mit dem Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten genutzt werden soll, muss diese Instruktionsanleitung mitgeliefert werden.
20. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie unter Aufsicht stehen, in der sicheren Nutzung des Geräts unterrichtet wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
21. Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie unter Aufsicht sind, in der sicheren Nutzung des Geräts unterrichtet wurden und sich der damit

verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

22. Seien Sie vorsichtig, die Oberfläche des Heizelements hat nach Gebrauch Restwärme.

23. Vorsicht: Bei Missbrauch besteht ein Verletzungsrisiko.

24. Vorsicht: Vermeiden Sie ein Überlaufen am Steckverbinder.

25. Das Gerät sollte nicht untergetaucht werden.

26. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen.
- Bauernhöfe,
- Gäste in Hotels, Motels und jeder anderen Art von Wohnumgebung,
- Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen

(*) **Kompetenter und qualifizierter Elektriker:** Nachverkaufsabteilung des Herstellers oder Importeurs oder eine Person, die qualifiziert, genehmigt und kompetent ist, um solche Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahr zu vermeiden. In jedem Fall müssen Sie das Gerät an diesen Elektriker schicken.

Technische Daten

Leistung: 220-240V ~ 50-60Hz 1000W – Leistung: 2,8L – Stromverbrauch im Ausschaltmodus beträgt 0W.

ZUBEREITUNG VOR DEM GAREN

Wischen Sie die Außenseite der Wanne gründlich ab. Unter dem Tank und am Heizelement sollten sich keine Fremdkörper befinden.

Gerätediagramm: Abbildung 1

1	Knopf	8	Heiz- und Betriebsindikatoren
---	-------	---	-------------------------------

2	Glasdeckel	9	Kochknopf
3	Dampfkorb	10	Füße
4	Steamer-Korb-Griff	11	Ein-aus-Knopf
5	Innenbehälter	12	Stromkabel
6	Basis-Griff	13	Messschale
7	Gerätebasis	14	Löffel

Nutzung des Geräts

Reinigen Sie vor der Nutzung Ihres Geräts alle Teile, die mit Wasser oder Lebensmitteln in Kontakt kommen, indem Sie die Empfehlungen im Abschnitt Reinigung und Wartung unten befolgen.

Reis kochen

Stellen Sie die Wanne in das Gerät und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt. Drehen Sie die Schüssel leicht in beide Richtungen, um einen guten Kontakt zwischen dem Boden der Schüssel und der Grillplatte zu gewährleisten. Waschen Sie Ihren Reis und messen Sie dann die gewünschte Menge Wasser und Reis mit der Messschale ab. Für 16 Messlöffel Reis empfehlen wir, Wasser bis Level 16 auf der Messwaage in die Schale des Geräts zu geben. Du kannst diese Dosierung je nach verwendeter Reisart anpassen.

Fang an zu kochen

Schalten Sie Ihr Gerät ein (Taste 11, Abbildung 1).

Hinweis: Beim Reiskochen bestimmt der Kocher automatisch die genaue Garzeit basierend auf der verbleibenden Wassermenge und den Zutaten in der Schüssel.

Am Ende des Kochens schaltet der Kocher automatisch auf die Warmhaltefunktion um. die Temperatur bleibt zwischen 60°C und 80°C.

Die Funktion "Warm halten" kann manuell ausgelöst werden, indem man den Schalter aufzieht.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie den Stecker ab und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Nehmen Sie den Deckel und die Schüssel ab. Wasche sie mit Seife und Wasser. Verwenden Sie keine abrasiven Produkte. Reiskörner oder Rückstände könnten an der Grillplatte haften geblieben sein, reinigen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel. Wischen Sie die Grillplatte ab, um einen guten Kontakt mit der Schüssel zu behalten.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Controlla che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul dispositivo.
2. Le istruzioni di sicurezza da sole non eliminano completamente tutti i pericoli e devono sempre essere adottate misure adeguate di prevenzione degli incidenti.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, dovrebbe essere sostituito dal produttore, dal suo reparto assistenza o da persone qualificate simili per evitare un pericolo. (*) .

4. Il cavo di alimentazione deve essere collegato correttamente alla presa dell'unità, un contatto scarso causerà surriscaldamento e potrebbe danneggiare l'elemento riscaldante.
5. Non mettere l'unità in un luogo umido o instabile, o vicino a una superficie calda.
6. Il porto di vapore si scalda molto durante la cottura. Tieni viso e mani lontani dalla copertura esterna e dalla porta del vapore.
7. Usa l'elettrodomestico solo per scopi domestici e come indicato da queste istruzioni.
8. Non immergere mai la base del dispositivo in acqua o in altri liquidi, per nessun motivo. Non metterlo mai in lavastoviglie.
9. Non usare mai l'elettrodomestico vicino a superfici calde.
10. Non usare mai l'elettrodomestico all'aperto e posizionarlo sempre in un ambiente asciutto.
11. Non usare mai accessori che non siano raccomandati dal produttore. Possono rappresentare un pericolo per l'utente e danneggiare il dispositivo.
12. Non muovere mai il dispositivo tirandolo per il cavo. Non avvolgere il cavo attorno al dispositivo né piegarlo.

13. Posiziona il dispositivo su una superficie piana, asciutta e stabile.
14. Scollega l'apparecchio quando non lo usi.
15. È assolutamente necessario mantenere questo apparecchio pulito, poiché è a contatto diretto con il cibo.
16. Per dettagli su come pulire superfici che entrano a contatto con alimenti, consulta la sezione "pulizia" qui sotto nel volantino.
17. Assicurati che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire qualsiasi accessorio. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
18. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
19. Conserva questo manuale con il dispositivo. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale di istruzioni deve essere fornito.
20. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, se sono sorvegliati, hanno ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in sicurezza e sono consapevoli dei rischi associati. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere eseguite dai bambini a

meno che non abbiano 8 anni o più e siano supervisionati. Tieni l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni.

21. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non hanno esperienza e conoscenze, se sono supervisionate, hanno ricevuto istruzioni su come utilizzare in sicurezza e sono consapevoli dei rischi coinvolti. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo.
22. Fai attenzione, la superficie dell'elemento riscaldante ha calore residuo dopo l'uso.
23. Attenzione: c'è rischio di infortuni in caso di uso improprio.
24. Attenzione: evita di traboccare sul connettore.
25. Il dispositivo non dovrebbe essere sommerso.
26. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, come:
 - Cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti professionali.
 - fattorie,
 - Ospiti in hotel, motel e qualsiasi altro tipo di ambiente residenziale,
 - Ambienti tipo bed and breakfast

(*)**Elettricista qualificato competente:** reparto post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni per evitare qualsiasi pericolo. In ogni caso, devi inviare l'elettrodomestico a questo elettricista.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 220-240V ~ 50-60Hz 1000W - Capacità: 2,8L - Consumo in modalità spenta è 0W.

PREPARAZIONE PRIMA DELLA COTTURA

Pulisci accuratamente l'esterno della vasca. Non dovrebbero esserci oggetti estranei sotto il serbatoio e sull'elemento riscaldante.

Diagramma del dispositivo: Figura 1

1	Pulsante	8	Spie indicative di riscaldamento e funzionamento
2	Coperchio in vetro	9	Pulsante di cottura
3	Cestello a vapore	10	Piedi
4	Manico per cestello del vapore	11	Pulsante on-off
5	Contenitore interno	12	Cavo di alimentazione
6	Manico della base	13	Misuratore
7	Base del dispositivo	14	Cucchiaio

Utilizzo del dispositivo

Prima di utilizzare il tuo elettrodomestico, pulisci tutte le parti che entreranno in contatto con acqua o cibo seguendo le raccomandazioni nella sezione Pulizia e Manutenzione qui sotto.

Cuocere il riso

Metti la vasca all'interno dell'unità, assicurandoti che sia ben fissata. Gira leggermente la ciotola in entrambe le direzioni, in modo da garantire un buon contatto tra il fondo della ciotola e la piastra. Lava il riso e poi misura la quantità desiderata di acqua e riso usando la titola di misura. Per 16 cucchiaini di riso da misurare, consigliamo di aggiungere acqua fino al livello 16 sulla bilancia sulla ciotola del dispositivo. Puoi modulare questa dose in base al tipo di riso utilizzato.

Inizia a cucinare

Accendere l'apparecchio (pulsante 11 figura 1).

Nota: Per la cottura del riso, il fornello determinerà automaticamente il tempo di cottura esatto in base alla quantità d'acqua rimasta e agli ingredienti nella ciotola.

Alla fine della cottura, il fornello cambia automaticamente la funzione di mantenimento del caldo, mantenendo la temperatura tra 60°C e 80°C.

La funzione di mantenimento al caldo può essere attivata manualmente caricando l'interruttore.

Pulizia e manutenzione

Scollega la corrente e lascia raffreddare l'apparecchio prima di pulire. Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Rimuovi il coperchio e la ciotola. Lavali con acqua e sapone. Non usare prodotti abrasivi. I chicchi di riso o residui potrebbero essersi attaccati alla piastrina, puliscila con un detersivo delicato. Pulisci la piastra per mantenere un buon contatto con la ciotola.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Tak fordi du valgte et Livoo-produkt!

DK

Din blender, din grill, dine hovedtelefoner er ikke bare genstande, de er en forlængelse af dig, der giver dig mulighed for at komme tættere på dine kære, bringe dem sammen, grine og dele.

Livoos ambition er at hjælpe dig med at leve dit liv fuldt ud, uanset hvad dine ønsker er i løbet af året.

Raclette vinter, grill sommer. Eller omvendt. Det er op til dig. Udnyt denne frihed til hverdagens feel-good-øjeblikke. Derfor innoverer vi konstant og skaber smarte produkter, der er fulde af pep og frem for alt tilgængelige.

Find hele vores kollektion på vores hjemmeside www.livoo.fr

Livoo, en medskyldig i din dagligdag, selv på netværkene



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst instruktionerne nedenfor omhyggeligt, før du bruger apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Forkert brug af enheden kan beskadige den eller skade brugeren. Sørg for, at du bruger enheden til det formål, den er designet til. Vi påtager os intet ansvar for skader (skader) som følge af forkert brug eller forkert håndtering.

1. Tjek at din netspænding matcher den, der er angivet på enheden.
2. Sikkerhedsinstruktioner eliminerer ikke alle farer fuldstændigt, og passende ulykkesforebyggende foranstaltninger skal altid iværksættes.

3. Hvis strømkablet er beskadiget, bør det udskiftes af producenten, dens serviceafdeling eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå en fare. (*) .
4. Strømkablet skal være korrekt tilsluttet i enhedens stikkontakt, dårlig kontakt vil forårsage overophedning og kan beskadige varmeelementet.
5. Sæt ikke enheden på et vådt eller ustabilt sted eller tæt på en varm overflade.
6. Dampporten bliver meget varm, når jeg laver mad. Hold dit ansigt og dine hænder væk fra yderdækket og dampporten.
7. Brug apparatet kun til husholdningsformål og som angivet i disse instruktioner.
8. Sænk aldrig bunden af din enhed i vand eller anden væske, uanset årsag. Sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
9. Brug aldrig apparatet tæt på varme overflader.
10. Brug aldrig apparatet udendørs, og placer det altid i et tørt miljø.
11. Brug aldrig tilbehør, som ikke anbefales af producenten. De kan udgøre en fare for brugeren og kan beskadige enheden.

12. Flyt aldrig enheden ved at trække i kablet. Vikl ikke kablet rundt om enheden eller bøj den.
13. Placer enheden på en flad, tør og stabil overflade.
14. Tag stikket ud af apparatet, når det ikke er i brug.
15. Det er absolut nødvendigt at holde apparatet rent, da det er i direkte kontakt med mad.
16. For detaljer om, hvordan du rengør overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, henvises til afsnittet om "rengøring" nedenfor i brochuren.
17. Sørg for, at apparatet er frakoblet, før du sætter i, fjerner eller rengør noget af dets tilbehør. Det er absolut nødvendigt at fjerne tilbehøret, før man rengør det.
18. Denne enhed er ikke designet til brug med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
19. Gem denne manual sammen med enheden. Hvis apparatet skal bruges af en tredjepart, skal denne brugsanvisning medfølges.
20. Dette apparat kan bruges af børn på 8 år eller derover, hvis de er under opsyn, har fået instruktioner i, hvordan apparatet skal bruges sikkert, og er opmærksomme på de involverede farer. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke

udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og under opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.

21. Apparaterne kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn, har fået instruktioner i, hvordan apparatet skal bruges sikkert og er opmærksomme på de involverede farer. Børn bør ikke lege med enheden.
22. Vær forsigtig, overfladen af varmeelementet har restvarme efter brug.
23. Forsigtighed: Der er risiko for skade, hvis det misbruges.
24. Forsigtighed: Undgå at stikket løber over.
25. Enheden bør ikke være nedsænket.
26. Dette apparat er beregnet til brug i private og lignende anvendelser, såsom:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre professionelle miljøer.
 - gårde,
 - gæster på hoteller, moteller og andre typer boligmiljøer,
 - Bed and breakfast-lignende miljøer

(*) **Kompetent kvalificeret elektriker:** eftersalgsafdelingen hos producenten eller importøren eller en person, der er kvalificeret, godkendt og kompetent til at udføre denne type reparationer for at undgå fare. Under alle omstændigheder skal du sende apparatet til denne elektriker.

Tekniske specifikationer

Effekt: 220–240V ~ 50–60Hz 1000W – Kapacitet: 2,8L – Strømforbrug i slukket tilstand er 0W.

TILBEREDNING FØR TILBEREDNING

Tør ydersiden af badekarret grundigt af. Der må ikke være fremmedlegemer under tanken eller på varmeelementet.

Enhedsdiagram: Figur 1

1	Knap	8	Varme- og driftsindikatorlys
2	Glaslåg	9	Kokkeknap
3	Dampkurv	10	Fødder
4	Damper-kurvehåndtag	11	Tænd/sluk-knap
5	Indre beholder	12	Strømkabel
6	Bundhåndtag	13	Måleskål
7	Enhedsbase	14	Ske

Brug af enheden

Før du bruger dit apparat, skal du rengøre alle dele, der kommer i kontakt med vand eller mad, ved at følge anbefalingerne i afsnittet om rengøring og vedligeholdelse nedenfor.

Kogning af ris

Placer badekarret inde i enheden, og sørg for, at det sidder sikkert på plads. Drej skålen let i begge retninger for at sikre god kontakt mellem bunden af skålen og panden. Vask din ris og mål derefter den ønskede mængde vand og ris med måleskålen. For 16 måleskefulde ris anbefaler vi at tilsætte vand op til niveau 16 på måleskalaen i skålen på enheden. Du kan justere denne dosis alt efter typen af ris, der bruges.

Begynd at lave mad

Tænd for apparatet (knap 11, figur 1).

Bemærk: Ved riskogning vil kogerens automatisk bestemme den præcise kogetid baseret på mængden af vand tilbage og ingredienserne i skålen.

Ved slutningen af tilberedningen skifter komfuret automatisk til at holde varmen, temperaturen holdes mellem 60°C og 80°C.

Hold varm-funktionen kan manuelt aktiveres ved at trække kontakten op.

Rengøring og vedligeholdelse

Tag stikkontakten ud og lad apparatet køle af, før rengøring. Nedsænk ikke enheden i vand eller anden væske. Fjern låget og skålen. Vask dem med sæbe og vand. Brug ikke slibende produkter. Riskorn eller rester kan have sat sig fast på panden, rengør den med et mildt vaskemiddel. Tør panden af for at bevare god kontakt med skålen.



Korrekt bortscaffelse af enheden (elektrisk og elektronisk udstyr).

(Gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der har indført særskilte indsamlingssystemer). EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU kræver, at brugte husholdningsapparater ikke må bortskaffes i den normale husholdningsaffaldsstrøm. Brugte enheder skal indsamles separat for at optimere genvindingsgraden og genanvendelsen af de materialer, de er lavet af, og reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet. Symbolet med den overstregede skraldespand er påsat alle produkter som en påmindelse om forpligtelserne til separat indsamling. Forbrugerne bør kontakte

de lokale myndigheder eller deres forhandler vedrørende den procedure, der skal følges for indsamling af deres udstyr.

• Foto uden for kontrakten

• Producenten er bekymret for kvaliteten af sine produkter og forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Controleer of je netspanning overeenkomt met die op het apparaat aangegeven.
2. Veiligheidsinstructies sluiten op zichzelf niet alle gevaren volledig uit en er moeten altijd passende

ongevalpreventiemaatregelen worden genomen.

3. Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de serviceafdeling of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*) .
4. De stroomkabel moet correct in het stopcontact van het apparaat worden aangesloten, slechte contacten veroorzaken oververhitting en kunnen het verwarmingselement beschadigen.
5. Zet het apparaat niet op een natte of onstabiele plek, of in de buurt van een heet oppervlak.
6. De stoompoort wordt erg heet tijdens het koken. Houd je gezicht en handen weg van de buitenste afdekking en de stoompoort.
7. Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en zoals aangegeven in deze instructies.
8. Dompel de basis van je apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof, om welke reden dan ook. Zet het nooit in een vaatwasser.
9. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
10. Gebruik het apparaat nooit buiten en plaats het altijd in een droge omgeving.

11. Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
12. Beweeg het apparaat nooit door het aan de kabel te trekken. Wikkel de kabel niet om het apparaat heen en buig het niet.
13. Plaats het apparaat op een vlak, droog en stabiel oppervlak.
14. Trek de stekker uit het apparaat als het niet in gebruik is.
15. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat schoon te houden omdat het direct in contact komt met voedsel.
16. Voor details over hoe u oppervlakken schoonmaakt die in contact komen met voedsel, raadpleeg de sectie "schoonmaken" hieronder in de folder.
17. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat je accessoires inzet, verwijdert of schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen voordat je ze schoonmaakt.

18. Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
19. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Als het apparaat door een derde partij gebruikt moet worden, moet deze handleiding worden meegeleverd.
20. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilig gebruik en zich bewust zijn van de gevaren. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
21. De apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of die geen ervaring en kennis hebben, mits zij onder toezicht zijn, instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

22. Wees voorzichtig, het oppervlak van het verwarmingselement heeft na gebruik restwarmte.
23. Let op: Er is risico op letsel bij verkeerd gebruik.
24. Let op: Voorkom overlopen op de connector.
25. Het apparaat mag niet onder water worden gedompeld.
26. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals:
- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen.
 - boerderijen,
 - gasten in hotels, motels en elk ander type woonomgeving,
 - Bed & breakfast-achtige omgevingen

(*) **Bekwame gekwalificeerde elektriciens:** naverkoopafdeling van de fabrikant of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bekwaam is om dit soort reparaties uit te voeren om gevaar te voorkomen. In ieder geval moet je het apparaat naar deze elektriciens sturen.

Technische kenmerken

Vermogen: 220-240V ~ 50-60Hz 1000W – Capaciteit: 2,8L – Stroomverbruik in uit-modus is 0W.

BEREIDING VOOR HET KOKEN

Veeg de buitenkant van het bad grondig af. Er mogen geen vreemde voorwerpen onder de tank en op het verwarmingselement zitten.

Apparaatdiagram: Figuur 1

1	Button	8	Verwarmings- en bedieningsindicatorlampen
2	Glazen deksel	9	Kookknop
3	Stoommand	10	Voeten
4	Stoommandhandvat	11	Aan/uitknop

5	Binnencontainer	12	Stroomkabel
6	Basishandvat	13	Meetkom
7	Apparaatbasis	14	Lepel

Gebruik van het apparaat

Maak voordat je je apparaat gebruikt alle onderdelen schoon die in contact komen met water of voedsel door de aanbevelingen in de sectie Schoonmaak en Onderhoud hieronder te volgen.

Rijst koken

Plaats het bad in het apparaat en zorg dat het stevig op zijn plek zit. Draai de kom iets in beide richtingen, zodat er goed contact is tussen de bodem van de kom en de bakplaat. Was je rijst en meet vervolgens de gewenste hoeveelheid water en rijst af met de meetkom. Voor 16 meetlepels rijst raden we aan om water tot niveau 16 op de weegschaal aan de kom van het apparaat toe te voegen. Je kunt deze dosering aanpassen op basis van het type rijst dat wordt gebruikt.

Begin met koken

Schakel uw apparaat in (knop 11, afbeelding 1).

Let op: Voor rijstkoken bepaalt de kookplaat automatisch de exacte kooktijd op basis van de hoeveelheid water die nog over is en de ingrediënten in de kom.

Aan het einde van het koken schakelt het fornuis automatisch over naar de warmhoudfunctie, de temperatuur blijft tussen 60°C en 80°C.

De 'Warm houden'-functie kan handmatig worden geactiveerd door de schakelaar op te winden.

Schoonmaak en onderhoud

Trek de stekker eruit en laat het apparaat afkoelen voordat je het schoonmaakt. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof. Verwijder het deksel en de kom. Was ze met zeep en water. Gebruik geen schurende producten. Rijstkorrels of residu kunnen aan de bakplaat zijn blijven plakken, maak het schoon met een mild wasmiddel. Veeg de bakplaat af om goed contact met de kom te behouden.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van

gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE