

# REMINGTON®

## Body Groomer



**BHT2000A**

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS OCCASIONNÉS AUX PERSONNES :

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.
- 2 N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- 3 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
- 4 Veillez à maintenir le cordon d'alimentation et la prise électrique à distance des surfaces chauffées.
- 5 Veillez à éviter que le cordon d'alimentation et la prise électrique ne soient mouillés.
- 6 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- 7 N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Vous pouvez obtenir un cordon de rechange en contactant notre service consommateurs.
- 8 Rangez l'appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 35° C.
- 9 Débranchez toujours l'appareil du réseau d'alimentation électrique lorsque vous le nettoyez.
- 10 Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- 11 Cet appareil est destiné exclusivement à un usage sans fil.
- 12 Cet appareil doit être fourni avec les adaptateurs d'isolement de sécurité agréés SW-040010EU/ HK28G-3.6-100 (pour l'Europe) et SW-040010BS/ HK28B-3.6-100 (pour le Royaume-Uni) avec une capacité de sortie de 3.6-4.0Vdc; 100mA.
- 13 Destiné exclusivement à un usage domestique.

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

- 1 Mollette de réglage de la longueur de coupe - 5 positions
- 2 Indicateur de la hauteur de coupe
- 3 Guide de coupe ajustable pour tondeuse
- 4 Tête mini rasoir grille
- 5 Ensemble de lames
- 6 Bouton marche/arrêt
- 7 Témoin de charge
- 8 Adaptateur (Non illustré)

---

## POUR COMMENCER

---

Soyez patient lors de la première utilisation de votre tondeuse pour le corps. Comme pour tout nouveau produit, il faudra vous exercer un peu avant de maîtriser parfaitement son utilisation. Nous sommes certains qu'il vous procurera ensuite une totale satisfaction.

### CHARGEMENT

- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 14 à 16 heures.
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Branchez le chargeur au produit puis au secteur. Le témoin de charge s'allumera.
- Utilisez l'appareil jusqu'à ce que la batterie soit déchargée.
- Votre tondeuse ne peut pas subir une surcharge. Cependant, s'il est prévu que le produit ne soit pas utilisé pendant une longue période (2 à 3 mois), veuillez le débrancher du secteur et le ranger. Rechargez complètement votre tondeuse lorsque vous souhaitez la réutiliser.
- Pour prolonger la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger entièrement tous les 6 mois puis rechargez-les pendant 14 à 16 heures.

---

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

---

### AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR (Schéma A)

Le guide de coupe de la tondeuse peut être réglé pour obtenir 5 longueurs de coupe différentes en tournant simplement la mollette jusqu'au réglage souhaité. Tournez la mollette dans le sens des aiguilles d'une montre pour une longueur plus petite et dans le sens inverse pour une longueur plus grande. La mollette se met en place avec un « clic » dès qu'elle passe sur un

niveau de réglage et le numéro correspondant apparaît sur l'indicateur de la hauteur de coupe.

Position	Longueur de coupe
1	3mm
2	5mm
3	7mm
4	8mm
5	12mm

✱ **REMARQUE** : le guide de coupe doit être fixé à la tondeuse pour que la molette de réglage puisse être utilisé.

✱ **TONDEUSE (Schéma B)**

- 1 Utilisez la mollette de réglage pour régler le guide de coupe à la longueur désirée.
- 2 Le réglage apparaît sur l'indicateur de longueur. Si vous utilisez une tondeuse pour la première fois, commencez avec la longueur de coupe maximale (5).
- 3 Placez la face plate du peigne contre votre peau.
- 4 Placez la face plate du guide de coupe contre votre peau.
- 5 Faites glisser lentement la tondeuse dans les poils, dans le sens de la pousse des poils.
- 6 Pour une hauteur de coupe plus courte, retirez le peigne réglable.
- 7 Pour une hauteur de coupe plus courte, retirez le guide de coupe ajustable.
- 8 Lorsque vous avez fini, éteignez l'appareil, nettoyez-le et rangez-le dans sa pochette.

✱ **DESSINER LES CONTOURS (Diagramme C)**

- 9 Retirez le peigne de coupe.
- 10 Maintenez la tondeuse à angle droit par rapport à votre peau et appuyez doucement.
- 11 Taillez et définissez les contours.

✱ **UTILISATION DE LA TÊTE DE RASAGE (Schéma D)**

- 12 Maintenez la tête de rasage sur votre peau.
- 13 Étirez la peau avec votre main libre afin que les poils soient bien droits.
- 14 Effectuez uniquement une légère pression sur la tête de rasage pendant que vous vous rasez.

- 15 Rasez dans le sens inverse de la pousse des poils.
- 16 La technologie de rasage à grille Microscreen est conçue pour permettre un rasage au plus près.
- ✱ **CHANGER LES TÊTES**
- 17 Vérifiez toujours que la tondeuse soit éteinte avant de changer les accessoires.
- ✱ **ENLEVER LE GUIDE DE COUPE ET L'ENSEMBLE DE LAMES**
- 18 Tenez la tondeuse dans une main en appuyant fermement sur la mollette avec le pouce pour l'empêcher de tourner.
- 19 Avec l'autre main, retirez le guide de coupe de la tondeuse en le tirant avec précaution vers le haut.
- 20 Retirez l'ensemble de lames en poussant fermement sur la lame avec le pouce (Schéma E & F).
- ✱ **RETIRER LA TÊTE DE RASAGE**
- 21 Tenez la tondeuse dans une main en appuyant fermement sur la mollette avec le pouce pour l'empêcher de tourner.
- 22 Avec l'autre main, tirez doucement la tête de rasage pour la retirer de l'appareil.
- ✱ **RETIRER LE CACHE DE PROTECTION DU RASOIR (Schéma G)**
- 23 Appuyez doucement sur les boutons situés sur les côtés de la grille de rasage. Avec l'autre main, soulevez le cache du rasoir. Nettoyez puis remettez-le en place.
- ✱ **REPLACER L'ENSEMBLE DE LAMES**
- 24 Tenez la tondeuse dans une main. Avec l'autre main, insérez la partie inférieure de l'ensemble de lames dans la tondeuse et rabattez la lame jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée.
- ✱ **REPLACER LE GUIDE DE COUPE OU LA TÊTE DE RASAGE (Schéma H)**
- 25 Tenez la tondeuse dans une main en appuyant fermement sur la mollette avec le pouce pour l'empêcher de tourner. Vérifiez que l'indicateur de longueur soit bien sur la position 1.
- 26 Faites glisser le guide/rasoir le long des rainures jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un « clic ».
- ✱ **REMARQUE** : le guide de coupe et la tête de rasage ne peuvent être fixés que dans un sens. Si vous ne parvenez pas à les fixer correctement, retournez-les et réessayez.

## ✱ REMPLACER LES GRILLES & LES COUTEAUX DU RASOIR

Nous vous recommandons de remplacer régulièrement les grilles et les lames de votre rasoir pour obtenir les meilleurs résultats de rasage.

## ✱ Signes que vos grilles et lames ont besoin d'être remplacées.

- Irritation : si la grille s'use, vous pourriez être soumis à une irritation de la peau.
  - Tiraillements : si les lames s'usent, votre rasage pourrait ne pas être aussi efficace et vous pourriez ressentir la lame tirer vos poils.
  - Usure : Vous pourriez remarquer que les lames sont usées à travers les grilles.
- ✱ Des lames et des grilles de remplacement sont disponibles.

---

## ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

---

Prenez soin de votre appareil pour garantir des performances durables. Nous vous recommandons de nettoyer votre tondeuse après chaque utilisation. La méthode la plus simple et la plus hygiénique pour nettoyer le rasoir consiste à rincer la tête de rasage sous l'eau chaude après usage. Laissez toujours la tondeuse en position "Arrêt" (off) lorsque vous ne l'utilisez pas.

## ✱ APRES CHAQUE UTILISATION

- Eteignez la tondeuse.
- Retirez le guide de coupe et l'ensemble de lames de la tondeuse ou la tête de rasage.
- Tapotez légèrement sur une surface plane pour retirer les poils coupés et brossez/rincez à l'eau chaude pour éliminer les poils restants (Schéma I).

## ✱ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Uniquement le guide de coupe ajustable et l'ensemble de lames peuvent être retirés de la tondeuse pour le nettoyage.
- Le nettoyage doit uniquement être effectué avec une brosse douce, comme celle fournie avec le produit.
- Utilisez uniquement l'huile fournie ou de l'huile pour machine à coudre sur les lames.
- Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou agressifs sur l'unité ou ses lames.
- Ne pas appliquer de pression ou d'objets durs sur les lames.
- Ne pas décomposer l'ensemble de lames.
- Ne pas l'immerger dans l'eau, ceci entraînerait des dégâts.

### ✳ AVERTISSEMENT:

- Séparez l'appareil du cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil à l'eau.



Les têtes de rasage sont adaptées pour le nettoyage sous un robinet d'eau courante.

### ✳ RANGEMENT

- Rangez l'appareil et le cordon dans un endroit sans humidité. Ne pas les ranger sous une température excédant 140°F (60°C).
- Ne pas enrouler le cordon de l'adaptateur autour de l'appareil.



### RETRAIT DE LA BATTERIE

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce dernier.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
- Assurez-vous que la tondeuse soit totalement déchargée et débranchée du secteur.
- Retirez la tête tondeuse ou la tête de rasage.
- Dévissez 1 vis située sur le boîtier arrière de la tondeuse.
- Soulevez ou séparez les deux moitiés de la tondeuse, en exposant le boîtier intérieur.
- Dévissez les 2 vis situées sur le boîtier intérieur.
- Retirez le boîtier intérieur, soulevez ou séparez le boîtier intérieur en l'amenant vers la partie supérieure ou inférieure.
- Retirez la batterie et la carte de circuit imprimé de la partie inférieure.
- Coupez les languettes sur les deux extrémités de la batterie et séparez-les du circuit imprimé.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.



### PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.

