SPORTENZIA

FICHE DE POSE

BRETELLES DE SAC À DOS À MOUSQUETONS PIVOTANTS

Paire de bretelles rembourrées (tissu Oxford, mesh) reliées par une sangle de poitrine, un mousqueton pivotant à chaque bout. Elles remplacent les bretelles d'un sac ou en donnent à un bidon étanche, une housse de guitare, une chaise pliante. Jusqu'à 20 kg.



RÉF. SANGSACBLCK · 4 POINTS D'ANCRAGE, JUSQU'À 20 KG · TISSU OXFORD, MESH, MOUSQUETONS PIVOTANTS

Avant de poser

Il faut quatre points d'ancrage solides, deux en haut et deux en bas : anneaux en D, boucles ou sangles cousues, poignées. Sans eux, les bretelles ne se posent pas. Chaque bretelle porte un anneau en D pour un accessoire et une bande réfléchissante ; la boucle de poitrine porte un sifflet. Le sac n'est pas inclus.

Pose et réglage

1. **Clipsez les mousquetons du haut** sur les deux points hauts, rembourrage côté dos, bande réfléchissante vers l'extérieur. Vérifiez que chaque doigt est bien refermé.
2. **Clipsez ceux du bas** sur les deux points bas, sangle à plat, sans tour mort : les mousquetons pivotent pour rattraper l'angle.
3. **Réglez la longueur** par les boucles coulissantes du bas, sac sur le dos : il se plaque contre le dos, le poids sur les hanches plutôt que sur la nuque.
4. **Fermez la sangle de poitrine** et réglez-la, de 15 à 30 cm, quelques centimètres sous les clavicules : elle tient les bretelles sans gêner la respiration.
5. **Testez à vide, puis chargé :** secouez le sac, marchez quelques pas. Les mousquetons restent fermés, rien ne glisse.



Posées sur un sac classique, ou sur un bidon étanche par ses quatre points d'ancrage.

Caractéristiques

Matière	**Oxford, mesh**	Couleur	**Noir / gris**
Charge max.	**20 kg**	Longueur	**46 à 84 cm**
Poitrine	**15 à 30 cm**	Attaches	**4, pivotantes**
Clips	**ABS**	Plus	**Réfléchissant, sifflet**
Contenu	**1 paire**		

SÉCURITÉ

- 20 kg au maximum, points d'ancrage compris : un anneau cousu qui lâche fait tomber la charge.
- Les mousquetons portent : jamais pour l'escalade, une corde ou une personne.
- Sifflet : pour se signaler en cas d'urgence ; expliquez-le aux enfants. Le réfléchissant ne remplace ni un éclairage ni un gilet.

Entretien

- Lavage à la main, eau tiède et savon doux ; séchage à plat. Rincez les mousquetons après le sable ou l'eau salée : le doigt doit se refermer seul.
- Avant une charge lourde, inspectez coutures, boucles et clips ; au moindre défaut, remplacez les bretelles.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.