

Notice d'utilisation

User Manual

Référence : DOP258CO

Crêpière électrique

Electric crepe maker



LIVOO

Version : v.1.1

Merci d'avoir choisi un produit Livoo et Marmiton !

Un vent de gourmandise souffle sur la collaboration entre Marmiton et Livoo. En explorant nos savoir-faire communs, nous avons imaginé ce produit te permettant de simplifier ta vie en cuisine. Comment ? En te glissant 15 recettes gourmandes de crêpes à réaliser avec ta crêpière électrique. Il te suffira de scanner le Qr code présent sur le produit pour avoir accès aux recettes à tout moment.

Le produit se pare de touches corail, couleur propre à Marmiton pour apporter un élan positif dans ta cuisine.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

5. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

7. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

8. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)

10. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

11. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
12. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
13. Ne démontez pas l'appareil vous-même.
14. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
15. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.
16. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
17. Placer l'appareil sur une surface plane.
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre car il entre en contact direct avec la nourriture.
20. Ne transportez pas l'appareil lorsqu'il est encore chaud.

21. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

22. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Caractéristiques techniques

Voltage: 220-240V-50-60Hz puissance: 600 W

Avant la première utilisation : Retirez l'emballage, essuyez la plaque avec un chiffon humide puis séchez-la. Branchez la crêpière, le témoin prêt à cuire s'allume. Laissez préchauffer la crêpière environ 10 minutes. Il peut s'échapper une odeur et une fumée à la première utilisation, cela est normal.

Utilisation de l'appareil

Vaporisez un peu d'huile sur la surface de la plaque et essuyez l'excédent. Branchez la crêpière, le témoin prêt à cuire s'allume. Lorsque le témoin s'éteint, la température de cuisson idéale est atteinte.

Mettez de la pâte à crêpe dans l'assiette fournie. Plongez la surface convexe dans la pâte de sorte à bien recouvrir toute la surface puis retournez la crêpière. Laissez cuire les crêpes pendant 2 minutes et retournez votre crêpe avec une spatule en bois.

Une fois cuites, retirez les crêpes de la plaque. Après utilisation, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Note : Ne laissez jamais votre spatule en bois ou en plastique sur la plaque chaude.

Nettoyage et entretien

Attention : n'utilisez pas de brosse dure ou autres liquides ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Ne plongez jamais la crêpière dans l'eau

Débranchez toujours l'appareil avant nettoyage et assurez-vous qu'il soit totalement refroidi.

Nettoyez la plaque avec une éponge. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la base de l'appareil.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

EN

Thank you for choosing a Livoo and Marmiton product!

The collaboration between Marmiton and Livoo is a breath of fresh air. By exploring our shared expertise, we've come up with this product to simplify your life in the kitchen. How do we do it? By providing you with 15 delicious crepe recipes to make with your electric crepe maker. All you have to do is scan the Qr code on the product to access the recipes at any time.

The product is adorned with coral accents, Marmiton's signature colour, to bring a positive touch to your kitchen.

Find our entire collection on our website www.livoo.en

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. This appliance is exclusively intended for a domestic use. Any other use is excluded. Do not use outside.

2. Check that your main voltage corresponds to that stated on the appliance.
3. Always connect your appliance on a wall socket connected with the earth.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
6. Children shall not play with the appliance.
7. Cleaning and use maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
8. Do not leave unsupervised appliance when it is connected.
9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (*).
10. Do not pass the cord over objects with sharp edges and keep it at a distance from, hot objects and

bare flames. Always pull on the plug to disconnect it from the feed source.

11. Never immerse the base of your appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever.

12. Unplug the appliance from the power outlet when you do not use it and when you clean it.

13. Never try to open the casing yourself.

14. Do not use the appliance if your hands are damp if the oil is wet, or if the appliance itself is damp.

15. Never use the appliance near hot surfaces.

16. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.

17. Stand the appliance on a table or flat surface.

18. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.

19. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.

20. Never carry the appliance while still hot.

21. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

22. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food or oil, thanks to refer to the below paragraph "cleaning" in manual.

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses
- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

^(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician

Technical Specifications

Voltage: 220-240V-50-60Hz power: 600 W

Before first use: Remove the packaging, wipe the griddle with a damp cloth and then dry. Plug in the crepe maker, the ready-to-cook indicator lights up. Let the crepe maker preheat for about 10 minutes. The first time you use the crepe maker, you may notice a smoky odour, this is normal.

Use of the device

Spray the surface of the griddle with oil and wipe off any excess. Plug in the crepe maker, the ready-to-cook indicator lights up. When the light goes out, the ideal cooking temperature has been reached. Place crepe batter in the plate provided. Dip the convex surface into the batter so that it covers the entire surface, then turn the crepe maker upside down. Cook the crepes for 2 minutes, then turn them over with a wooden spatula.

Once cooked, remove the crepes from the griddle. After use, unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.

Note: Never leave your wooden or plastic spatula on the hot griddle.

Cleaning and storage

Caution: Do not use hard brushes or other abrasive liquids or objects to clean the appliance.

Never immerse the crepe maker in water. Always unplug the appliance before cleaning, and make sure it has cooled down completely. Clean the griddle with a sponge. Use a damp cloth to clean the base of the unit.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all devices to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their device.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

- Photo non contractual
- The manufacturer reserves the right to make changes without notice