SPORTENZIA

FICHE DE POSE

COQUE SOUPLE EN SILICONE POUR GARMIN VIVOACTIVE 6 / ACTIVE 6

Coque pare-chocs en silicone noir qui entoure le boîtier de la Garmin Vivoactive 6 (Active 6). Boutons, écran, capteur et charge restent accessibles, le dos est ouvert. Pose, retrait et entretien en une page.



RÉF. COQGVIVO6 · GARMIN VIVOACTIVE 6 / ACTIVE 6 · SILICONE SOUPLE, NOIR

Avant de poser

La coque est moulée pour la Garmin Vivoactive 6, aussi appelée Active 6, uniquement : deux ouvertures d'un même côté pour les boutons, dos entièrement ouvert. Posez-la sur une montre propre et sèche, sans outil.

Poser la coque

1. **Nettoyez le boîtier** avec un chiffon doux et sec, jusque sous les cornes : un grain de sable coincé sous le silicone raye à la longue. Si le bracelet gêne le passage, détachez-le le temps de la pose.
2. **Orientez la coque** ouvertures des boutons du côté des boutons, cornes alignées sur celles de la montre, face ouverte vers le poignet.
3. **Engagez un côté** sur le boîtier, puis étirez doucement le silicone pour amener l'autre côté par-dessus. Tirez sur le bord plein, jamais sur une corne ni sur une ouverture.
4. **Vérifiez tout le tour** le bord plaque sans vague, les deux boutons dépassent de leur ouverture et s'enfoncent librement, l'écran est dégagé.
5. **Contrôlez le dos** capteur cardiaque et connecteur de charge sont dégagés, la coque est ouverte à cet endroit. Branchez le chargeur : il se clipse sans retirer la coque.

RETIRER LA COQUE

Soulevez le silicone au niveau d'une corne avec l'ongle, puis faites rouler la coque vers l'autre côté. Elle se repose autant de fois que nécessaire.



Dos ouvert : capteur cardiaque et connecteur de charge entièrement dégagés.

Caractéristiques

Compatibilité	**Garmin Vivoactive 6 / Active 6**	Matière	**Silicone souple**
Couleur	**Noir**	Protection	**Chocs, rayures, pare-chocs**
Boutons	**Deux ouvertures**	Dos	**Ouvert**
Contenu	**1 coque**		

BON À SAVOIR

- La coque protège les bords et les flancs du boîtier, pas la face de l'écran : un film ou un verre de protection s'y ajoute.
- Elle gondole ou un bouton reste enfoncé ? Elle est décalée, ou la montre n'est pas une Vivoactive 6. Retirez-la et reprenez par l'autre côté.
- Le silicone attire la poussière : lavez la coque à l'eau tiède savonneuse et séchez-la avant de la reposer. Pas d'alcool ni de solvant.
- Un silicone détendu, fendu ou collant ne tient plus : remplacez-le.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.