SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

# ÉTUI SEMI-RIGIDE POUR LUNETTES DE SPORT

Étui à fermeture éclair, une face rigide en PU noir et une face souple en maille, avec un clip pour l'accrocher. Il protège les lunettes de sport des rayures, des chocs et de l'écrasement dans un sac. Usage et entretien en une page.



**RÉF. HOCLUNBLCK1** · LUNETTES DE VÉLO, SKI, SPORT · 22 × 12,5 CM, 60 G

## Avant d'utiliser

L'étui mesure environ 22 × 12,5 cm : il accueille des lunettes de sport enveloppantes à verres larges, branches repliées. La face rigide bombée forme la coque de protection ; la face en maille, souple, épouse la forme des lunettes et limite l'encombrement. La fermeture éclair fait le tour de l'étui, un clip pivotant est fixé près du curseur.

## Ranger et transporter

1. **Ouvrez l'étui** en tirant le curseur jusqu'au bout de la fermeture, sans forcer.
2. **Repliez les branches** et posez les lunettes verres contre la face rigide, branches côté maille. Une monture trop large ou trop haute force sur la fermeture : ne l'imposez pas.
3. **Fermez** en guidant le curseur d'une main, l'autre main tenant les lunettes en place, pour que la fermeture ne frotte jamais sur les verres.
4. **Accrochez l'étui** par son clip à une sangle ou un anneau de sac à dos, ou glissez-le dans un sac de sport, face rigide vers l'extérieur.
5. **Sur le vélo** rangez l'étui dans une sacoche ou le sac à dos, jamais suspendu au cintre ni au cadre : il pourrait se prendre dans la roue.

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensions | **22 × 12,5 cm** | Poids | **60 g environ** |
| Extérieur | **PU noir** | Conception | **Rigide + souple** |
| Sports | **Vélo, ski, outdoor** | Contenu | **1 étui** |



*Lunettes rangées branches repliées, verres contre la face rigide.*

**BON À SAVOIR**

- Semi-rigide : l'étui encaisse le poids d'un sac et les petits chocs, pas une personne assise dessus.
- Rangez les lunettes propres et sèches : du sable ou de la sueur enfermés rayent les verres et tachent la maille.
- Nettoyage à l'éponge humide, séchage ouvert à l'air. Pas de machine, pas de solvant.
- Un grain de sable coince la fermeture : brossez les dents avant de tirer.

## Besoin d'aide ?

**sportenzia.com/pages/contact**

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et la compatibilité.