SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DE TÉLÉPHONE ÉTANCHE POUR GUIDON DE VÉLO

Une housse zippée à fenêtre tactile, clipsée sur un collier de guidon à rotule. Elle protège le téléphone de la pluie, de la boue et de la poussière et reste lisible en roulant. Montage, mise en place du téléphone, réglages et entretien.

RÉF. SUP15 · TÉLÉPHONES JUSQU'À 6,3 POUCES · PLUIE, BOUE, POUSSIÈRE



01 · MONTAGE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, MISE EN PLACE

Dans la boîte

- La housse étanche : fenêtre tactile transparente sur le devant, fermeture à glissière à deux curseurs, plaque à encoches au dos.
- Le support de guidon : collier à vis à molette, rotule avec bague de blocage, et plaque qui se clipse au dos de la housse.

Ce qu'il accueille

Les téléphones jusqu'à **6,3 pouces**, formats classique, « mini » ou « lite » : pas les versions Max, Plus, Ultra ou Pro de grande taille (liste en page 2). Le collier se serre sur un cintre rond, près de la potence.

Mise en place

1. **Fixez le collier** sur le cintre, près de la potence, sur une partie ronde et propre : ouvrez-le en dévissant la molette, refermez-le sur le tube et serrez la molette à la main, sans outil.
2. **Clipsez la housse** sur le support : présentez la plaque du support dans les encoches au dos de la housse, appuyez sur la base et poussez vers l'avant jusqu'au clic.
3. **Glissez le téléphone** écran contre la fenêtre, fermeture ouverte. Refermez la glissière jusqu'au bout et réunissez les deux curseurs : c'est là que l'eau entre si elle reste entrouverte.
4. **Orientez l'écran** en desserrant la bague de la rotule : portrait ou paysage, incliné vers vous depuis la selle. Resserrez la bague fermement.
5. **Secouez l'ensemble** à l'arrêt : ni le collier sur le cintre, ni la housse sur sa plaque ne doivent bouger. Sinon, resserrez la molette ou reclipsez la housse.

Caractéristiques

Téléphones	**Jusqu'à 6,3 pouces**	Protection	**Pluie, boue, poussière**
Fenêtre	**Tactile, transparente**	Fermeture	**Glissière, deux curseurs**
Fixation	**Collier de guidon à molette**	Orientation	**Rotule, portrait ou paysage**

AVANT DE ROULER

- Vérifiez la tenue à l'arrêt en secouant le support, puis la housse. Un clic non entendu, c'est une housse qui saute à la première bosse.
- L'écran se touche à travers la fenêtre, mais à l'arrêt seulement : en roulant, les yeux restent sur la route, le téléphone attend.
- Un téléphone lourd incline la rotule avec les vibrations : bague bien serrée, et contrôle après les premiers kilomètres.

02 · AU QUOTIDIEN

TÉLÉPHONES COMPATIBLES, RÉGLAGES, ENTRETIEN

Téléphones compatibles (jusqu'à 6,3 pouces)

MARQUE	MODÈLES
Apple	iPhone 6, 7, 8, SE (2020 et 2022), X, XS, 11 Pro, 12 mini, 13 mini, 14, 15, 15 Pro ; pas les Max ni les Plus
Samsung	Galaxy S10e, S10, S20, S21, S22, S23, S24 (modèles classiques), A52, A53, A54 ; pas les Ultra ni les Plus
Google	Pixel 4a, 5, 6a, 7a, 8a, Pixel 7 ; pas les Pixel Pro
Xiaomi	Redmi Note 11, 12, 13 (standard), Poco X3, Poco X5 ; pas les Pro ni les Plus
Huawei, Honor	P30, P40, P50, Honor 50, Honor 70 ; pas les versions Pro
Sony	Xperia 10 III, IV, V, série Xperia 5
Autres	La plupart des modèles « Lite », « Mini » ou standard de 6,3 pouces au plus

Réglages, retrait, entretien

- Pour reprendre le téléphone, ouvrez la glissière : la housse reste clipsée. Pour retirer la housse, appuyez sur la base du support et tirez-la vers l'arrière.
- Après la pluie, sortez le téléphone et laissez sécher la housse ouverte : refermée humide, elle fait de la buée sur la fenêtre.
- Nettoyez la fenêtre au chiffon doux humide, jamais à sec quand elle est sableuse.
- Au soleil, à l'arrêt, sortez le téléphone : sous la housse fermée, il chauffe vite.
- Contrôlez de temps en temps la molette du collier et la bague de la rotule : les vibrations desserrent.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'écran ne réagit pas à travers la fenêtre	Gouttes, fenêtre décollée de l'écran, gants	Essuyez, plaquez le téléphone contre la fenêtre
La housse ne clique pas	Plaque hors des encoches	Réalignez, poussez vers l'avant
La housse s'incline en roulant	Bague de la rotule desserrée	Resserrez-la fermement



La housse et son support de guidon : collier à molette, rotule, plaque à clipser.

BON À SAVOIR

- Étanche à la pluie, à la boue et aux éclaboussures, pas à l'immersion : ne plongez pas la housse dans l'eau et ne la lavez pas au jet.
- La fenêtre laisse passer le toucher, pas toujours l'empreinte : déverrouillez par code ou par le visage.
- Un téléphone de plus de 6,3 pouces force sur la glissière et finit par l'ouvrir : respectez la taille.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.