Notice d’utilisation

User Manual /

Référence : DOP264CO

Appareil 3 en 1 gaufres, croques et grill 4 personnes

3-in-1 Waffle, Croque, and Grill for 4 People



LIVOO

Version : v.1.1

www.livoo.fr © MARMITON 2026



Figure 1

FR

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Un vent de gourmandise souffle sur la collaboration entre Livoo et Marmiton. En explorant nos savoir-faire communs, nous avons imaginé ce produit te permettant de te régaler et de simplifier ta vie en cuisine.
Comment ? En te glissant des recettes prêtes à l'emploi disponibles en scannant le QR code présent sur le produit pour y avoir accès à tout moment.
Mais ce n'est pas tout ? Livoo t'a préparé des astuces pour kiffer ton appareil 3 en 1 à coup sûr !
Le produit se pare d'un logo corail, couleur propre à Marmiton pour apporter un élan positif dans ta cuisine.
Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes

responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
2. Les règles de sécurité n’éliminent pas complètement par elles-mêmes n'importe quel danger et des mesures de prévention appropriées doivent toujours être utilisées.
3. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
4. N’utilisez jamais l'appareil si le câble ou l'appareil montre des signes de dommages.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*).
6. N’exposez pas le câble à des objets tranchants.
7. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d’un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

8. Ne placez pas le produit au bord d'une table pendant son fonctionnement.
9. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle soit adaptée à la tension de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, la rallonge ou la prise risque de surchauffer.
10. L'appareil est conçu pour un usage domestique seulement.
11. Ne plongez jamais la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne l'a mettez jamais au lave-vaisselle.
12. Dans le cas où l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous électrocuter.
13. Ne tentez jamais de démonter l'appareil vous-même.
14. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez jamais ce produit avec les mains mouillées.
15. N'utilisez pas l'appareil près des surfaces chaudes.
16. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
17. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le

câble. Assurez-vous que le câble ne risque pas de faire tomber l'appareil. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.

18. Mettez l'appareil sur une surface plane et stable.
19. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
20. Maintenez l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
21. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
22. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
23. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
24. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

26. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
27. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
28. L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation.
29. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Avertissements



Attention, surface chaude. Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.

- Risque de brûlure! Placez l'appareil sur une surface non inflammable.
- Pour enlever les aliments, utilisez uniquement des ustensiles résistants à la chaleur, en bois ou en plastique afin de ne pas rayer le revêtement antiadhésif sur les surfaces de cuisson.

Caractéristiques techniques

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz Power : 1500W - Cet appareil ne doit pas être laissé branché s'il n'est pas en fonction. En conséquence, un mode veille ou arrêt ainsi qu'un mode de gestion d'énergie n'est pas nécessaire ou requis.

Avant la première utilisation : Retirez les emballages. Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide et séchez-les. Utilisez un chiffon humide pour la surface de l'appareil et séchez-le. Faites chauffer votre appareil pendant une dizaine de minutes avant la première utilisation, une odeur peut s'échapper. Cela est normal et n'affecte pas vos préparations.

Schéma de l'appareil : figure 1

1	Voyant lumineux de fonctionnement et de chauffe
2	Plaques grill
3	Plaques gaufres
4	Plaques croque-monsieur

5	Loquets de déverrouillage
6	Bouton de verrouillage de l'appareil
7	Poignée

Utilisation de l'appareil

Choisissez les plaques dont vous avez besoin, Insérez les plaques en veillant à ce que les encoches soient orientées vers la charnière. Fermez l'appareil et branchez-le. Le voyant lumineux de fonctionnement et le témoin prêt à cuire s'allume. Le préchauffage prend environ 5 minutes pour atteindre la bonne température. Le voyant prêt à cuire s'éteint lorsque celle-ci est atteinte. Ouvrez l'appareil, mettez les aliments ou la pâte à gaufre sur les plaques.
Note : Lorsque vous confectionnez des gaufres, ne mettez une quantité excessive de pâte sur la plaque cela pourrait gêner la cuisson et/ou déborder de l'appareil. Fermez l'appareil. Le voyant s'allume.
La cuisson prend 3 à 6 minutes. Prolongez la cuisson si nécessaire. Quand la cuisson est terminée, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle supérieur. Retirez les gaufres à l'aide d'une spatule de bois. N'utilisez jamais d'objets en métal ou tranchants car cela endommagerait les surfaces de cuisson. Après utilisation, débranchez l'appareil.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil lorsqu'il est complètement refroidi
Débranchez l'appareil. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
Coulissez les loquets de déverrouillage vers vous, retirez les plaques et mettez-les au lave-vaisselle ou lavez-les avec de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez jamais d'objets abrasifs pour le nettoyer ou d'ustensiles en métal pour retirer les aliments car cela endommagerait les surfaces de cuisson. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

• Photo non contractuelle
• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

---

EN

Thank you for choosing a Livoo product!

The collaboration between Livoo and Marmiton is a breath of fresh air. By exploring our shared expertise, we've come up with a product that will help you enjoy your food and simplify your life in the kitchen.
How do we do it? By slipping you ready-to-use recipes available by scanning the QR code on the product to access them at any time.
But that's not all? Livoo has prepared some tips to help you enjoy your 3 in 1 device!
The product is adorned coral logo, Marmiton's signature colour, to bring a positive energy to your kitchen.
You can find our entire collection on our website www.livoo.en

Livoo, your daily companion till social networks

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Check that your main voltage corresponds to that stated on the appliance.
2. The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper accident prevention measures must always be used.
3. Never leave the appliance unsupervised when in use.

4. Never use the appliance if cord or appliance shows any signs of damage.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard(*)
6. Do not expose the cable to sharp objects.
7.For extra protection it is possible to equip your home electrical system with a residual current circuit breaker with voltage break at 30 mA max mum. Ask your electrician for advice
8. Do not place the product on the edge of a table during operation.
9. When you use an extension cable. make sure that it is adapted to the appliance essential consumption. Contrary to this, the extension cable and/ or the plug risks overheating.
10. Only use the appliance for domestic purposes.
11. Never immerse the base of your appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the dishwasher.
12. In case the appliance accidentally falls into water disconnect it immediately. Have it checked by an expert before re-using, if you do not do this you run the risk of electrocution.

13. Never try to open the casing yourself
14. Do not use the appliance if your hands are damp.
15. Never use the appliance near hot surfaces.
16. Before cleaning, unplug the appliance from the power supply.
17. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
18. Stand the appliance on a flat and stable surface.
19. Unplug the appliance when not in use.
20. It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times as it comes into direct contact with food.
21. Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food or oil, thanks to refer to the below paragraph "cleaning" in manual.
22. The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote control system.
23. Never leave this appliance unsupervised when it is in operation
24. Children shall not play with the appliance.

25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
26. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
27. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
28. Surfaces are liable to get hot during use.
29. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses
- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

(*) **Competent qualified electrician:** after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

Warning :



Caution, hot surface. The surfaces are liable to get hot during use

Risk of burning! Place the appliance on a non-inflammable surface.
In order to place or take-out food from the heating surface, use suitable wooden or plastic utensils

Technical Specifications

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz Power: 1500W – This appliance must not be left plugged in when not in use. Consequently, a standby or off mode, or an energy management mode, is not necessary or required.

Before first use:
Remove all packaging. Clean the cooking plates with a soft damp cloth and then dry them.
Use a soft damp cloth on the surface of the appliance and dry it. Let your appliance heat for around 10 minutes for first time use, it may emit slight smoke or odor. This is normal. This does not affect the safety of your appliance.

Drawing of the device: figure 1

1	Power and heating indicator lights
2	Grill plates
3	Waffle plates
4	Sandwich plates

5	Release latches
6	Locking button
7	Handle

Use of the device

Select the plates you need, insert the panels, ensuring that the notches are facing the hinge, close the appliance and plug it, the power and the ready to cook light will go on, the appliance heats up. If you have preheated, it is ready to use. If you have not preheated, it will take approximately 5 minutes to reach baking temperature, the ready to cook light will go off.
Open the appliance, Place the food or waffle batter on the plates. Note: When making waffles, do not put an excessive amount of waffle dough, size will be modified when cooking. Too much dough may cause overflow.
Close the appliance. The ready light will go on again. Cook for about 3 to 6 minutes, the ready-to-cook light goes off again. You can wait longer until suitable to you.
When the waffle is cooked, use the handle to open the lid. Remove the waffle using a wooden spatula. Never use metal objects as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.
Once you are finished cooking, disconnect the plug. Let it cool down

Cleaning and maintenance

Only clean when the appliance has completely cooled down.
Always unplug the appliance. Never immerse the appliance in water.

Slide the release latches towards you to remove the plates and put them in the dishwasher or wash them with hot soapy water. Do not use anything abrasive to clean it or metal utensils to remove the food that can damage the non-stick coating. Wipe the outside of the appliance with damp cloth only.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).
(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

www.livoo.fr © MARMITON 2026