SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

MOUSQUETON PORTE-CLÉS À CÂBLE RÉTRACTABLE

Mousqueton à ressort qui s'accroche à la ceinture ou au sac, relié à un anneau porte-clés par un câble acier de 60 cm qui s'enroule tout seul : les clés ou le badge s'utilisent sans les détacher. Usage, précautions et entretien en une page.



RÉF. MOUSQBLCK1 · CLÉS, BADGES, OUTILS, ACCESSOIRES DE PÊCHE · CÂBLE ACIER 60 CM, 25 G

Avant d'utiliser

Trois parties : le mousqueton en aluminium à doigt à ressort, le boîtier qui contient la bobine et son ressort de rappel, et l'anneau porte-clés monté sur une rotule libre. Le câble acier sort du bas du boîtier et s'y renroule dès qu'on relâche la traction.

Mettre en place

1. **Accrochez le mousqueton** à un passant de ceinture, une sangle de sac ou un anneau : ouvrez le doigt avec le pouce, engagez le support, laissez le doigt se refermer. Tirez : il tient.
2. **Montez vos clés** sur l'anneau fendu : soulevez l'extrémité de l'anneau avec l'ongle ou une pièce, glissez la clé et faites-la tourner jusqu'à ce qu'elle soit au centre.
3. **Tirez pour utiliser** les clés jusqu'à la serrure, le badge jusqu'au lecteur : le câble se déroule sur 60 cm au plus. Ne tirez pas au-delà de la butée.
4. **Accompagnez le retour** en gardant la main sur les clés jusqu'au boîtier. Lâché d'un coup, le trousseau revient en fouettant et peut frapper une main ou un visage.
5. **Contrôlez de temps en temps** le doigt du mousqueton doit se refermer seul et franchement ; le câble ne doit montrer ni pli ni brin cassé ; la rotule doit tourner sans accrocher.

Entretien

- Essuyez le câble après la pluie ou l'eau de mer et laissez-le sécher déroulé pour éviter la rouille.
- Un câble effiloché, un ressort qui ne rappelle plus ou un doigt qui ne se ferme plus : remplacez le mousqueton.

Caractéristiques

Dimensions	4 × 12,5 cm	Poids	25 g environ
Câble	Acier, 60 cm	Boîtier	Plastique renforcé
Mousqueton	Aluminium	Contenu	1 pièce



Sur une sangle de sac à dos : les clés restent à portée de main.

PAS UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- Ce mousqueton n'est pas conçu pour l'escalade, l'assurage ni pour retenir une personne ou un animal : il porte des clés et de petits accessoires, rien de plus.
- Le câble tendu peut cisailler ou brûler la peau : ne l'enroulez jamais autour d'un doigt, ne le laissez pas aux enfants.
- Pas d'objet lourd ni de traction brutale : le ressort et le câble ne sont pas faits pour ça.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation.