Terraillon SAS France & Headquarters
Rue Jean Jaurès
78370 Plaisir Cedex - France
Service Consommateurs : 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr

Terraillon UK Limited
16 Great Queen Street
Covent Garden
LONDON
WC2B 5AH
support.uk@terraillon.com

Terraillon Asia Pacific Ltd
4/F, Eastern Centre
1065 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel. : 852 (0)2960 7200
customerservice@terraillon-asia.com

Terraillon Corp USA
contact@terraillon.fr

Terraillon®
www.terraillon.com

XYZ_TRBEUPUBMULTI13



Terraillon®
www.terraillon.com

TERRAILLON – T-END / SLUK / TARA / UNIT – ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

SKAL LÆSES FØR BRUG

- Stil ikke vægten ned i en vikkelbageven.
- Tag batterierne ud, hvis vægten ikke bruges i en længere periode.
- Når du fjerner emballagen, skal du sørge for, at det ikke er nogen særlig vægt på den.
- Vaegten vejeren med en klud og lidt opvaskemiddel, undgå opløsningsmidler og skuremidler. Dyp den ikke ned i vand.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Bemærk de forskellige symboler, der er på din vægt.

⏻	T-END/SLUK
T	AUTOMATISK TARA
UNIT	OMREGNING RUM/MÅL(g / ml / fl.oz / fl.oz)

BRUG AF PRODUKTET

Sæt batterierne i batterirummet, og vælg for, at polerne anbringes korrekt, eller fjern den lille plastikfolie.

T-END/SLUK OG VÆLGNING:

- Tryk kort på ⏻ - knappen for at aktivere vægten. Skærmen viser "8888" og derefter 0g.
- Lodde annoncerer vaar'den anklaser. Vægten vises på skærmen.
- Vægten slukkar automatisk efter ~30 sekunder uden aktivitet.

TILPLU 'N' WEIGH TARE (GEENKEUT)-FUNKTION:

TARE-funktionen gør det muligt for dig at oteltalla skålens vikt.

TARE (egenvægt)-funktionen gør det muligt for dig at neutralisere en skåls vægt.

- Tryk på 8 knappen. Skærmen viser 0g.
- Du kan nu tilføje dine ingredienser.
- Du skal bare trykke på 8 knappen hver gang, du ønsker at tilføje en ny ingrediens, og vægten vil blive nulstillet.

OMREGNING RUM/MÅL:

- Vikning af vægt g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Du kan ændre målenheden ved derefter at trykke på UNIT–knappen.

ADVARSELSINDIKATOREN:

EEEEE	OVERBELASTNING : FJERN STRAKS
LO / ⌛	TOMT BATTERI : SKIFT DET UD

TERRAILLON – ON pâ/ OFF (âv) / TARE (TARE-funktion)/ UNIT

LIGA FÖRE ANVÄNDNING

- Placera inte vägen i en mikrovågsugn.
- Ta ut batterier om den inte används under en längre tid.
- När du förvarar vägen ska du vara noga med att inte ligga vägen vikt på den.
- Rengör vägen med en mild tvål och fuktad trasa, undvik lösningsmedel och skurmedel. Doppa inte ner den i vatten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Observera de olika symboler som visas på din våg.

⏻	PÅ/AV
T	AUTOMATISK TARA
UNIT	OMVANDLING AV VIKT(g / ml / fl.oz / fl.oz)

ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Sätt i batterierna i batterifacket. Se till att polerterna är korrekt och ta bort den lilla plastfliken.

STRÖM ON (PÅ)/ OFF (AV) OCH VÄGNING:

- För att sätta på vågen trycker du kort på knappen ⏻. Displayen visar "8888" därefter 0g.
- Placera ingredienserna i vågens behållare. Viktin kommer att visas på displayen.
- Vågen stängs av automatiskt efter ~30 sekunder inaktivitet.

"ADD 'N' WEIGH", TARE-FUNKTION:

TARE-funktionen gör det möjligt för dig att utesluta skålens vikt.

TARE (egenvikt)-funktionen gör det möjligt för dig att neutralisera en skåls vikt.

- Tryck på knappen T. Displayen visar 0g.
- Du kan nu lägga i dina ingredienser.
- Tryck bara på T-knapp gång du vill lägga till en ny ingrediens, så nollställs vägen.

OMVANDLING AV VIKT:

- Vikt kan visas i g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Du kan ändra måleenhet genom att trycka upprepade gånger på knappen UNIT.

EEEEE	ÖVERBELASTNING : AVLÄGSNA OMEDELBART VIKTEN
LO / ⌛	BRISTFALLET BATTERI : BYT UT DET

TERRAILLON – AAN / UIT / TARRA / UNIT – ELEKTRONISCHE KEUKENWEEGSCHAAL

LEZEN VOOR GEBRUIK

- De weegschaal niet in de magnetron zetten.
- Verwijder de batterijen wanneer u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Als u de het object van de weegschaal verwijdert, moet er geen object meer op staan.
- Reinig de weegschaal met een spons en water met zeep. Gebruik geen oplosmiddelen en schurende producten. De weegschaal niet onder water dompelen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Let op de verschillende symbolen die op uw weegschaal worden getoond.

⏻	AAN/UIT
T	AUTOMATISCHE TARRA
UNIT	OMWISSELING VAN GEWICHTEN (g / ml / fl.oz / fl.oz)

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Let er bij het plaatsen van de batterijen in het batterijvak op dat de polen de goede kant op wijzen of het plastic lipje is verwijderd.

IN-/UITSCHAKELEN EN WEGEN:

- Om de weegschaal te activeren, drukt u de toets ⏻ kort in. Het scherm zal eerst "8888" weergeven, gevolgd door 0g.
- U kunt nu de ingrediënten in de kom van de weegschaal. Het gewicht verschijnt op het scherm.
- De weegschaal schakelt automatisch uit wanneer er gedurende ~30 seconden geen activiteit is geweest.

TARRAFUNCTIE VOOR TOEVOEGEN EN WEGEN:

Met de TARRA-functie kunt u ingrediënten wegen zonder het gewicht van de kom.

- Druk op de toets T. Het scherm geeft 0g aan.
- U kunt nu de ingrediënten toevoegen.
- Telkens als u een nieuw ingrediënt wilt toevoegen, kunt u op de toets T drukken om de weegschaal weer op nul te zetten.

OMROEPING VAN DE GEWICHTEN:

- De weegmen kunnen worden weergegeven in g / ml / fl.oz / fl.oz.
- U kunt de meeteenheid wijzigen door herhaaldelijk op de UNIT–toets te drukken.

EEEEE	OVERLOAD : REMOVE WEIGHT IMMEDIATELY
LO / ⌛	LAGE BATTERIJ. VERVANG DE BATTERIJEN.

TERRAILLON – PÄÄLLÄ / POIS / TARRA / UNIT

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

- Älä laita vaakaa mikroaaltouuniin.
- Ota paristot pois, jos et käytännössä lähetä pitkennän aikaa.
- Älä aseta vai'en päälle painaa, kun varastoit sen.
- Puhdista vaaka sienellä ja saippuavedellä, vältä liuottimia ja hankausainetta. Älä upota veteen.

TUOTTEEN KUVAUS

Huomioi vai'en ilmoittamat kuvakkeet.

⏻	KÄYNNISTYS/SAMMUTUS
T	TARA-AUTOMATIIKKA
UNIT	PAINON MUUNTO (g / ml / fl.oz / fl.oz)

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Aseta paristot oikeassa suunnassa paristokokeeseen tai irrota pieni muovisuikale. Varaa käsittäminen päällirjoja ja puolitarvitsen.

STRÖM ON (PÅ)/ OFF (AV) OCH VÄGNING:

- Käynnistä vaaka painamalla tyhjennä ⏻ -painiketta. Näyttöön ilmestyy "8888", ja sitten 0g.
- Lisää ainesosat vaat'en astiaan. Paino ilmestyy näyttöön.
- Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä ~30 sekunnin kuluessa, jos mitä toimintoja ei suoriteta.

LISÄÄ JA POISTETTE -TARAKUITONTO:

TARRAUS -toiminnolla voit vähentää kuiton painon.

- Paina T-painiketta. Näyttöön ilmestyy 0g.
- Voit nyt lisätä ainesosi.
- Vaaka nollaantuu, kun painat T-painiketta joka kerta, kun lisäät uusia ainetta.

PAINON MUUNTO:

- Punnitusten tulokset voidaan näyttää yksiköissä g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Voit muuttaa mittayksikköä painamalla toistuvasti UNIT–painiketta.

EEEEE	YLIKUORMA : OTA PAINO POIS VÄLITTÖMÄSTI
LO / ⌛	PARISTO AALLINEN : VAIHDA SE

TERRAILLON – ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΒΑΡΟ / UNIT

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε ένα σημείο χωρίς κραδασμούς, απαραίτητος το διαλείπει και σημεία καθαριότητα. Μη τοποθετείτε τη ζυγαριά σε υγρό περιβάλλον.
- Μην τοποθετήσετε ζυγαριά στην κουζίνα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δείτε αναλυτικά τα διάφορα σύμβολα στην οθόνη μετρήσεων.

⏻	Έναρξη λειτουργίας/Παύση
T	Λειτουργία μέτρησης καθαρού βάρους
UNIT	Αλλαγή των μονάδων είναι δυνατή (g / ml / fl.oz / fl.oz)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τοποθετήστε την μπαταρία στη θέση της τηρώντας και τη διαδικασία του σωστού πολικότητας. Αφαιρέστε τη μικρή πλαστική μονάδα.

ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΣ:

- Για να θέσετε σε λειτουργία την ζυγαριά, πιέστε σύντομα το κουμπί ⏻. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "8888" και στη συνέχεια 0g.
- Τοποθετήστε τα υλικά σας μέσα στην μπολ της ζυγαριάς. Το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Η ζυγαριά θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που δεν την χρησιμοποιήσετε για ~ 30 δευτερόλεπτα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΒΑΡΩΝ ΤΑΡΑ:

Η λειτουργία ΑΠΟΒΑΡΩΝ επιτρέπει να ζυγίσετε το βάρος του μπολ.

- Πιέστε το κουμπί T. Θα εμφανιστεί η ένδειξη 0g.
- Τώρα μπορείτε να προσθέσετε τα υλικά σας.
- Κάθε φορά που επιθυμείτε να προσθέσετε ένα νέο υλικό, απλά πιέστε το κουμπί T και η ζυγαριά θα μηδενιστεί.

Η ένδειξη των ζυγίσεων είναι δυνατή:

- Η ένδειξη των ζυγίσεων είναι δυνατή για μέτρα σε g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης πατώντας διαδοχικά το κουμπί UNIT.

EEEEE	Υπερφόρτωση: Αφαιρέστε το βάρος αμέσως
LO / ⌛	Εξαντλημένες μπαταρίες: Αντικαταστήστε τον

TERRAILLON – AN / AUS / TARA / UNIT – ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE

VOR GEBRAUCH AUFMERKSAM DURCHLESEN

- Legen Sie die Waage nicht in die Mikrowelle.
- Nehmen Sie bei der Lagerung der Waage darauf, dass kein schweres Gewicht auf ihr lastet.
- Reinigen Sie die Waage mit einem Schwamm und Seifenwasser. Verwenden Sie keine Löse- und Scheuermittel. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bitte beachten Sie die verschiedenen Symbole auf Ihrer Waage.

⏻	EIN/AUS
T	AUTOMATISCHE TARA
UNIT	UMRECHNUNG DES GEWICHTS (g / ml / fl.oz / fl.oz)

PRODUKTANWENDUNG

Legen Sie die Batterien mit richtiger Polarität in das Batteriefach ein bzw. entfernen Sie den kleinen Plastikstreifen.

EIN- UND AUSSCHALTEN UND WIEGEN:

- Drücken Sie zum Einschalten der Waage kurz auf die Taste ⏻. Auf dem Display erscheint zuerst die Anzeige "8888", gefolgt von 0g.
- Legen Sie Ihre Zutaten in den Behälter der Waage. Das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.
- Nach ~ 30 sekunden ohne Betätigung schaltet sich die Waage automatisch ab.

TARAFUNKTION ZUM WIEGEN:

Mithilfe der Tarafunktion können Sie das Gewicht eines Behälters beim Wiegen verfehlen.

- Drücken Sie auf die Taste T. Auf dem Display steht 0g.
- Jetzt können Sie die Zutaten hinzufügen.
- Drücken Sie erneut jedes Mal auf die Taste T, wenn Sie eine neue Zutat hinzufügen, und die Waage wird auf Null zurückgesetzt.

UMRECHNUNG DES GEWICHTS:

- Anzeige des Wiegevorgangs in g / ml / fl.oz / fl.oz möglich.
- Die Messeinheit ändern Sie, indem Sie die UNIT–Taste drücken.

SPEZIELLE ANZEIGEN:

EEEEE	ÜBERLASTUNG : ENTFERNEN SIE SOFORT DAS GEWICHT
LO / ⌛	BATTERIEN ABFALL : BATTERIEN WECHSELN

TERRAILLON – WŁ / OFF / TARA / UNIT – ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA TERRAILLON Z FUNKCJĄ WŁĄCZANIA, WYŁĄCZANIA, TARY I UNIT

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

- Nie należy włączać wagi do kuchenki mikrofalowej.
- Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Przy usuwaniu opakowania wagi nie należy się nią zajmować zbyt ciężko.
- Myjąc wagę wodą z mydłem przy użyciu gąbki , unikaj rozpuszczalników i materiałów ściernych. Nie należy zanurzać wagi w wodzie.

OPIS PRODUKTU

Zwróć uwagę na różne symbole, które wyświetlają się na wadze.

⏻	URUCHOMIENIE (WYŁĄCZANIE)
T	TAROWANIE (ZEROWANIE) AUTOMATYCZNE
UNIT	KONWERSJA (g / ml / fl.oz / fl.oz)

OBSŁUGA PRODUKTU

Włóż baterie do komory baterii, zwracając uwagę na zachowanie właściwej biegunowości. Wyjmij małą plastikową przekładkę.

WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE I WAŻENIE:

- Aby włączyć wagę, naciśnij krótko przycisk ⏻. Na wadze wyświetli się "8888", a następnie 0g.
- Włóż składniki do miski wagi. Na ekranie wyświetli się masa.
- Waga wyłączy się automatycznie po ~ 30 sekund bezczynności.

DODAWANIE FUNKCJI TARY Z OKREŚLONEJ MASIE:

Funkcja tary umożliwia odjęcie masy naczynia.

- Naciśnij przycisk T. Na wyświetlaczu pojawi się 0g.
- Włóżesz teraz dodawać składniki.
- Za każdym razem, gdy jednostkę dodać nowy składnik, naciśnij T. Spowoduje to wyzerowanie wagi.

KONWERSJA:

- Wyświetlanie wyników pomiaru w g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Jednostkę pomiaru można zmieniać, naciskając wielokrotnie przycisk UNIT.

WYŚWIETLONE SPECJALNIE WIADOMOŚCI:

EEEEE	PRZECIĄŻENIE : NATYCHMIAST ZDJĄĆ CIĘŻ Z WAGI
LO / ⌛	BATERIA NIE DZIAŁA : WYMIEŃ NA NOWĄ

TERRAILLON – ON / OFF / TARA / UNIT – BÁSCULA DE COCINA ELECTRÓNICA

LEER ANTES DE USAR

- No coloque la báscula dentro oscuro de hornos de microondas.
- Retire las baterías en caso de no usa prolongados.
- Al guardar la báscula, tenga cuidado de no colocar peso sobre la misma.
- Para limpiar la báscula, utilice una esponja a agua jabonosa, evitando disolventes y abrasivos; no sumerger en agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Asegúrese de conocer los diferentes símbolos que aparecen en la báscula.

⏻	ENCENDIDO/APAGADO
T	TARA AUTOMÁTICA
UNIT	CONVERSIÓN DEL PESO (g / ml / fl.oz / fl.oz)

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Coloque las pilas en el compartimento destinado a tal fin, respetando la polaridad, o retire la pequeña pestaña de plástico.

ENCENDIDO, APAGADO Y PESAJE:

- Para encender la báscula, pulse brevemente el botón ⏻. En la pantalla aparecerá "8888" y después 0g.
- Coloque los ingredientes en el recipiente de la balanza. El peso aparecerá en pantalla.
- La báscula se apagará automáticamente tras ~ 30 segundos de inactividad.

FUNCIÓN DE TARA «ADD 'N' WEIGH»:

La función de TARA le permite cancelar el peso del recipiente.

- Pulse el botón T. En la pantalla aparecerá 0g.
- Ya puede empezar a añadir sus ingredientes.
- Cada vez que desee añadir un nuevo ingrediente, sólo tiene que pulsar el botón T y la báscula volverá al valor cero.

CONVERSIÓN DEL PESO:

- Visualización del peso en g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Podrá cambiar la unidad de medida pulsando repetidamente el botón UNIT.

INDICACIONES ESPECIALES:

EEEEE	SOBRECARGA : RETIRAR EL PESO INMEDIATAMENTE
LO / ⌛	FALLO DE LAS PILAS : SUSTITUIRLAS

TERRAILLON – AV / UT / TARA / UNIT

LESES FØR BRUK

- Ikke sett vekten inn i mikrobølgeovnen.
- Ta batteriet ut hvis veksten ikke skal brukes i lengre tid.
- Sørg for at du ikke plasserer tallvekten på vekten når du oppbevarer den.
- Vask vekten med en klut og oppvaske, bruk aldri løsningsmidler og skuremidler. Ikke legg vekten i vann.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Merk deg de ulike symbolene som vises på veksten din.

⏻	START/STOPP
T	AUTOMATISK NULLSTILLING
UNIT	KONVERTERING AV VEKT (g / ml / fl.oz / fl.oz)

BRUK AV PRODUKTET

Sett inn batteriet(ene) med korrekt polaritet og sørg for at polterminalene er riktig plassert eller fjern den lille plastfolien.

SLÅ PÅ/AV OG VEKING:

- Veksten aktiveres ved å trykke kort på knappen ⏻. Displayet vil vise "8888", og deretter 0g.
- Legg ingrediensene i veksten til kjøkkenveksten. Veksten vil vises på displayet.
- Veksten slås av automatisk etter ca. ~30 sekunder uten aktivitet.

LEGG TIL «IN VEIETARAFUNKSJON:

TARA-funksjonen lar deg trekke fra veksten på et bolle.

- Trykk på T-knappen. Displayet vil vise 0g.
- Nå kan du tilsette ingrediensene.
- Hver gang du ønsker å legge til en ingrediens og veksten vil nullstilles.

KONVERTERING AV VEKT:

- Veksten kan vises i g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Trykk flere ganger på UNIT–knappen inntil du finner ønsket måleenhet.

VARSELINDIKATOREN:

EEEEE	OVERBELASTNING : TA BORT VEKENE STRAKS
LO / ⌛	OVERBELASTNING : TA BORT VEKENE STRAKS

TERRAILLON – LIG / DESL / TARA / UNIT – BALANÇA ELECTRÓNICA DE COZINHA

LER ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Não colocar a balança no forno de microondas.
- Retirar as baterias se a balança não for utilizada durante um período prolongado.
- Quando arrumar a balança, tenha o cuidado de não colocar peso significativo sobre ela.
- Limpar a balança com uma esponja e água com sabão, evitando utilizar solventes e abrasivos. Não mergulhar em água.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Observe os diversos símbolos que aparecem na sua balança.

⏻	LIGAR/DESLIGAR
T	TARA AUTOMÁTICA
UNIT	CONVERSÃO DOS PESOS (g / ml / fl.oz / fl.oz)

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Coloque as pilhas no compartimento das pilhas certificando-se de que as polaridades estão correctas ou retirnes a pequena lingueta de plástico.

INTERRUPTOR E PESAGEM:

- Para activar a balança, prima brevemente o botão ⏻. O ecrã mostrará "8888" e, em seguida, 0g.
- Coloque os ingredientes no recipiente da balança. O peso aparecerá no ecrã.
- A balança desliga-se automaticamente ao fim de ~ 30 segundos sem actividade.

FUNÇÃO DE TARA «ACRESCENTAR E PESAR»:

A função TARA permite-lhe cancelar o peso de uma taça.

- Prima o botão T. O ecrã indicará 0g.
- Agora pode adicionar os ingredientes.
- Basta premir o botão T de cada vez que pretende adicionar um novo ingrediente e a balança será reposta a zero.

CONVERSÃO DOS PESOS:

- É possível apresentar os pesagens em g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Poderá modificar a unidade de medida premindo sucessivamente o botão UNIT.

EEEEE	SOBRECARGA : REMOVER O PESO IMEDIATAMENTE.
LO / ⌛	FALHA NAS PILHAS : SUBSTITUI-LAS

TERRAILLON – PORNIRE/OPRIRE/TARA/UNITATE – CÂNTAR ELECTRONIC DE BUCĂTĂRIE

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Nu introduceți cântarul în cuptorul cu microunde.
- Scoateți bateriile dacă nu veți folosi cântarul o perioadă mai lungă de timp.
- Când scoateți cântarul din ambalaj, nu aplicați forțe mari asupra acestuia.
- Curățați cântarul cu un burete îmbibat în apă și săpun, evitați utilizarea solvenților sau a substanțelor abrazive. Nu introduceți cântarul în apă.

DESCRIEREA PRODUCTULUI

Familiarizați-vă cu simbolurile afișate pe cântar.

⏻	PORNIRE/OPRIRE
T	TARARE AUTOMATĂ
UNIT	CONVERSIE DE UNITĂȚI DE MĂSURĂ (g / ml / fl.oz / fl.oz)

UTILIZAREA PRODUSULUI

Introduceți bateriile în compartimentul destinat acestora, respectând polaritățile, sau scoateți folia de plastic.

PORNIRE/OPRIRE ȘI CÂNTĂRIRE:

- Pentru a porni cântarul, apăsați scurt butonul ⏻. Pe ecran va apărea "8888", apoi 0g.
- Așezați ingredientele în vasul cântarului. Greutatea va fi afișată pe ecran.
- Cântarul se oprește automat după ~30 de secunde de inactivitate.

FUNCȚIA TARARE «ADD 'N' WEIGH»:

Funcția TARARE permite scăderea greutății vasului.

- Apăsați butonul T. Pe ecran va apărea 0g.
- Puteți începe să adăugați ingredientele.
- Ori de câte ori doriți să adăugați un nou ingredient, apăsați butonul T. Cântarul se va reseta la zero.

CONVERSIE DE UNITĂȚI DE MĂSURĂ:

- Afișarea greutății în g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Pentru a modifica unitatea de măsură, apăsați repetat butonul UNIT.

MESAJE SPECIALE:

EEEEE	SUPRAÎNCĂRCARE : ÎNDEPĂRTAȚI IMEDIAT GREUTATEA
LO / ⌛	BATERII SLABE : ÎNLOCUIȚI BATERIILE

TERRAILLON – ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА/ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ЕЖЕДНЕВНЫЙ КУХОННЫЙ ВЕСЫ

ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Весы нельзя помещать в микроволновую печь.
- Если весы в течение длительного времени не используются, батарейки следует вынуть.
- При хранении весов не следует помещать на них чрезмерно тяжелые предметы.
- Мойте весы мягкой губкой с мыльной водой, избегайте использования растворителей и абразивных чистящих средств. Не погружайте весы в воду.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Познакомьтесь с обозначениями на символах, которые отображаются на дисплее ваших весов.

⏻	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
T	ТАРА АВТОМАТИКА
UNIT	Единицы веса (g / ml / fl.oz / fl.oz)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Установите батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность, или удалите небольшой пластиковый язычок.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВЗВЕШИВАНИЕ:

- Для того чтобы включить весы нажмите кратковременно на кнопку ⏻. На дисплее отобразится "8888" а затем — 0g.
- Поместите ингредиенты в чашу весов. Значение, полученное в результате взвешивания, отобразится на дисплее.
- Весы выключатся автоматически после ~30 секунд простоя.

ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ «ДОБАВЛЯЯ И ВЗВЕШИВАЯ»:

Функция ТАРИРОВАНИЯ позволяет взвешивать ингредиенты без учета массы емкости, в которой они находятся.

- Нажмите кнопку «T». На дисплее отобразится значение «0g».
- Теперь можно добавлять ингредиенты.
- При добавлении новых ингредиентов просто нажимайте «T», и показания весов будут обнулятся.

Единицы веса (g / ml / fl.oz / fl.oz):

- Единицы веса во время могут быть следующими: g / ml / fl.oz / fl.oz.
- Единицы измерения можно изменить, нажимая кнопку UNIT (Единицы).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ:

EEEEE	ПЕРЕГРУЗКА: НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СНИМИТЕ ГРУЗ С ВЕСОВ
LO / ⌛	БАТАРЕЯ ИЗНОСТИЛАСЬ. ЗАМЕНИТЕ ЕЕ

TERRAILLON – ON / OFF / TARE / UNIT – ELECTRONIC KITCHEN SCALE

READ BEFORE USE

- Do not place the scale in the microwave oven.
- Remove the batteries when the scale is not in use for extended periods.
- When storing the scale, take care not to place any significant weight on it.
- Clean the scale with a sponge and soapy water, avoiding solvents and abrasive cleansers. Do not immerse it in water.

PRODUCT SPECIFICATION

Please note the different symbols that appear on your scale.

⏻	ON / OFF
T	AUTOMATIC ADD 'N' WEIGH TARE FUNCTION
UNIT	WEIGHING UNIT CONVERSIONS (g / ml / fl.oz / fl.oz)

USING YOUR SCALE

Insert the batteries into the battery compartment ensuring the polarities are correct or remove the small plastic tab.

POWER ON / OFF AND WEIGHING:

- To activate the scale, press briefly the ⏻ button. The screen will display "8888", then 0g.
- Place the ingredients in the bowl on the scale's bowl. The weight will appear on screen.
- The scale will turn off automatically after ~ 30 seconds of no activity.

ADD 'N' WEIGH TARE FUNCTION:

The TARE function allows you to cancel out the weight of a bowl.

- Press the T button. The display will read 0g.
- You can now add your ingredients.
- Simply press the T button every time you wish to add a new ingredient and the scale will reset to zero.

WEIGHING UNIT CONVERSIONS:

- Weight may be displayed in g / ml / fl.oz / fl.oz.
- To change the unit of measurement, while the scale is on, press the UNIT button successively.

WARNING INDICATIONS:

EEEEE	OVERLOAD : REMOVE WEIGHT IMMEDIATELY
LO / ⌛	LOW BATTERY : CHANGE THE BATTERIES

TERRAILLON – AÇIK / KAPALI / DARA / UNIT

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZLAR

- Terazisi bir ısıtıcının ve su ile temizleyin. Çözücü ve aşındırıcı içerikleri kullanmayın. Suya daldırmayız.
- Terazi uzun süre kullanılmayacaksa pil çıkarın.
- Tartı ürünlerini ambalajından çıkarırken, aşırı ağırlık yerleştirmeyiniz dikkat edin.

ÜRÜNÜN TANIMI

Tartınızın üzerindeki farklı sembollere dikkat edin.

⏻	ÇALIŞTIRMA/KAPAMA
T	OTOMATİK DARA
UNIT	Ağırlıklar (g / ml / fl.oz / fl.oz cinsinde görüntülenebilir.

ÜRÜNÜN KULLANIMI

Pilleri, kutupların doğru biçimde yerleştirilmesi emin olarak şil bölmesine yerleştirin veya küçük plastik dili çıkarın.

AÇIK/KAPALI VE TARTMA:

- Tartıyı etkinleştirmek için ⏻ düğmesine kısa süreyle basın. Ekranda önce "8888" görüntülenecek ardından 0g.
- Malzemeleri tartının tepsisine koyduğunuz yerleştirin. Ağırlık ekranda görüntülenecektir.
- Tartı ~ 30 saniye boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.

DARA AĞIRLIĞI EKLEME FONKSİYONU:

- DARA fonksiyonu, kasenizin ağırlığını tartma işlemlerin dışında tutmanıza olanak tanır.
- T düğmesine basın. Ekranda 0g görüntülenecektir.
- Şimdi malzemelerinizi ekleyebilirsiniz.
- Her yeni malzeme eklediğinizde T düğmesine basarak tartının sıfırlamasını sağlayabilirsiniz.

Ağırlıklar (g / ml / fl.oz / fl.oz cinsinde görüntülenebilir:

- Ağırlıklar (g / ml / fl.oz / fl.oz cinsinde görüntülenebilir.
- UNIT tuşlarına üst üste birkaç kez basarak ölçü birimini değiştir rebilirsiniz.

UYARI GÖSTERGELERİ:

EEEEE	FAZLA YÜKLEME: AĞIRLIĞI HEMEN ÇIKIN
LO / ⌛	PİLLARDA: PİLLERİ DEĞİŞTİRİN

TERRAILLON – LIG / DESL / TARA / UNIT – MÉRLEG ELEKTRONIKUS KONYHAI

ELŐSZÖR OLVASSA EL

- Ne tegye a mérleget a mikrohullámú sütőbe.
- Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemeket.
- Ha kicsomagolja a mérleget, ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl.
- A mérleget szivacs és szappanos víz segítségével tisztítsa, kerülje az oldószerek és súrolószerek használatát. Ne merítse a mérleget vízbe.

A TERMÉK LEÍRÁSA

Ismerje meg a mérlegen megjelenő szimbólumokat.

⏻	BE/KI
T	AUTOMATIKUS TÁRA
UNIT	MÉRTÉKEGYSÉG VÁLTÁSA (g / ml / fl.oz / fl.oz)

A TERMÉK HASZNÁLATA

Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritásnak megfelelően, vagy távolítsa el a műanyag fóliát.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS, MÉRÉS:

- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden a ⏻ gombot. A kijelzőn először a "8888", majd a 0g felirat jelenik meg.
- Helyezze az összetevőket a mérlegre. A kijelzőn megjelenik a mért tömeg.
- A mérleg ~ 30 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

TÁRÁZÁS FUNKCIÓ:

A TÁRÁZÁS funkcióval kivonhatja az edény súlyát.

- Nyomja meg a T gombot. A kijelzőn 0g jelenik meg.
- Most adhatja hozzá az összetevőket.
- Ha egy újabb összetevőt szeretne hozzáadni, nyomja meg a T gombot. A mérleg ismét nullázódik.

MÉRTÉKEGYSÉG VÁLTÁSA:

- A mérés eredménye g / ml / fl.oz