Notice d’utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : DOS220

Chauffe pieds

Foot warmer / Calentador de pies / Fußwärmer / Scaldapiedi / Aquecedor de pés / Voetwarmer



LIVOO

Version : v.1.1

FR

Merci d’avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c’est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.
L’ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu’elles que soient vos envies tout au long de l’année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l’inverse. C’est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien. C’est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep’s et surtout accessibles. Retrouvez l’ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d’utiliser l’appareil et de les conserver pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu.

Instruction importante. À conserver pour une utilisation ultérieure.

1. Ce chauffe pieds peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chauffe pieds .

3. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Ce chauffe pieds n’est pas conçu pour une utilisation en milieu hospitalier.
5. Vous ne devez utiliser ce chauffe pieds qu’en association avec la télécommande indiquée sur l’étiquette.
6. Les champs électriques et magnétiques émanant de ce chauffe pieds électrique peuvent éventuellement perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Ils sont pourtant bien inférieurs aux limites, veuillez donc consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d’utiliser ce chauffe pieds .
7. Si le chauffe pieds est allumé alors qu’il est réglé sur une température plus élevée, l'utilisateur peut subir des brûlures cutanées ou un coup de chaleur.
8. Le câble et la télécommande de l'appareil peuvent donner lieu à des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils ne sont pas correctement disposés. L'utilisateur doit s'assurer que les liens excédentaires et les cordons électriques sont disposés de manière sûre.

9. Pendant que ce chauffe pieds fonctionne, vous ne devez pas :

– poser d'objets dessus (par ex. valise ou corbeille à linge),

– poser de source de chaleur dessus, comme des bouillottes, des chauffe pieds , etc.

10. Les composants électroniques de la télécommande chauffent lors de l'utilisation du chauffe pieds. Vous ne devez pas couvrir la télécommande ou la poser sur le chauffe pieds lorsque ce dernier est utilisé.

11. Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).

12. N'utilisez pas le chauffe pieds si vos pieds sont mouillés.

13. L'appareil ne doit pas être utilisé pour réchauffer des animaux.

14. Retirez vos chaussures avant d'utiliser l'appareil.

15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.

16. N’utilisez jamais l’appareil lorsqu'il est mouillé ou humide.
17. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
18. Lorsque l’appareil n'est pas utilisé, référez-vous au paragraphe entretien et nettoyage ci-dessous.
19. Examiner fréquemment l’appareil en vue de détecter des signes d’usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l’appareil a été utilisé de façon anormale ou s’il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau.
20. L’appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance et à condition que la température minimale soit réglée sur la télécommande.
21. En ce qui concerne les informations détaillées sur les réglages de commande appropriés pour un usage continu de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
22. Lavez l’appareil en respectant toujours les instructions. En ce qui concerne les instructions de lavage, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Pour la doublure détachable uniquement :

	Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans		Lavage machine 30° délicat		Pas de nettoyage à sec
	Ne pas utiliser plié ou comprimé		Javel interdite		Repassage interdit
	Ne pas enfoncer d'aiguille		Pas de séchage en tambour		Lire les consignes

Caractéristiques techniques

Voltage : 220-240V ~50-60Hz Puissance: 100W

Consommation en mode arrêt: 0.20W - Consommation en mode arrêt automatique : 0.22 w - Le mode arrêt s'enclenche automatiquement après 90 min de fonctionnement.

Utilisation de l'appareil

Insérez la doublure détachable dans le coussin de massage. Branchez le chauffe pieds sur la prise de courant. Asseyez-vous et placez vos pieds dans le chausson. Ne vous levez pas pendant le massage. Servez-vous de la télécommande pour régler la température souhaitée (de 55 à 65°C). Vous disposez de 3 niveaux de chaleur. Le chauffe pieds se réchauffe progressivement. Seule la position 1 est destinée à un fonctionnement continu. Le chauffe pied est équipé d'un système anti-surchauffe et il s'arrêtera automatiquement après 90 minutes d'utilisation. Lorsque vous voulez éteindre le chauffe pieds, glissez le bouton de la télécommande sur la position 0. Débranchez le chauffe pieds de la prise de courant.

Nettoyage et entretien

Débranchez le câble détachable et la télécommande et laissez le chauffe pieds complètement refroidir. La doublure exclusivement se lave en machine à 30° programme délicat. La partie extérieure du chauffe pied peut être brossé avec une brosse douce. Rangez le dans un endroit propre et sec. N'utilisez le chauffe pieds qu'une fois qu'il est complètement sec.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

---

Thank you for choosing a Livoo product!

EN

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share

experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.
That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

Important instruction. Retain for future use.

1. This electric foot warmer can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the electric foot warmer.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. This electric foot warmer is not intended for medical use in hospital.

5. You must use this electric foot warmer in combination with the switch indicated on the label.
6. Electric and magnetic fields from this electric foot warmer may interfere with the operation of pacemakers. However, they are well below the limits, please therefore consult your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this electric foot warmer.
7. If the appliance is slept on with the controls set to higher temperature the user may suffer skin burns or heat stroke.
8. The cable and control unit of the appliance can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranges? The user shall make sure that excess ties and electric cords shall be arranged in a safe way.
9. While this electric foot warmer is running, do not:
   -ask for objects (e.g. suitcase or laundry basket),
   -install from source of heat above, as with hot-water bottles, foot warmers, etc.
10. The electronic components in the switch will become hot when the foot warmer using. You should therefore not cover switch or place it on the foot warmer when the latter is used.

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard (*).
12. Do not use the foot warmer if your feet are wet.
13. The appliance must not be used to warm animals.
14. Remove your shoes before using the heater.
15. This device must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
16. Do not use if wet.
17. Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.
18. When not in use, store as described on cleaning and storage below part.
19. Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.
20.The appliance can be used by children older than 3 years and younger than 8 years under supervision and with the control always set to minimum temperature value.

21. For detailed information on appropriate control settings for continuous use of equipment, please refer to the following paragraphs of the manual.

22. Always clean the device according to the instructions. For washing instructions, please refer to the following paragraphs of the manual.

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

For the lining only

	Not suitable for children under 3 years.		30° delicate machine wash		Do not dry-clean
	Do not use folded or rucked		Do not bleach		Do not iron
	Do not insert pins		Do not tumble dry		Read the instructions

Technical Specifications

Voltage: 220-240V ~ 50-60Hz Power: 100W
Power consumption in standby mode: 0.20W - Power consumption in automatic shutdown mode: 0.22 W - Off mode automatically engages after 90 min of operation.

Use of the device

Insert the detachable lining into the foot warmer. Plug the foot warmer into the wall socket, sit down and place your feet in the lining. Do not stand up during the massage. Slide the remote control button to adjust the temperature (from 55°C to 65°C). There are 3 heat levels available. The foot warmer gradually warms up. Only level 1 is designed for continuous operation. The foot warmer is equipped with an overheating protection system and will automatically shut off after 90 minutes of use. To turn off the foot warmer, slide the remote control button to the 0 position. Unplug the foot warmer from the power outlet.

Cleaning and maintenance

Unplug the detachable cable and the remote control and allow the foot warmer to cool completely. The lining only can be machine-washed at 30° on a gentle cycle, and the foot warmer can be brushed with a soft brush. Store the foot warmer in a clean, dry place. Use the foot warmer only when it is completely dry.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).
(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

ES

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles. Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

Instrucción importante. Conservar para uso futuro.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.

2. Los niños no deben jugar con el aparato eléctrico.
3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Este aparato no está destinado a uso médico en hospitales.
5. Debe usar este aparato en combinación con el interruptor indicado en la etiqueta.
6. Los campos eléctricos y magnéticos de este calentador de pies pueden interferir con el funcionamiento de marcapasos. Sin embargo, están muy por debajo de los límites, por lo que se recomienda consultar a su médico y al fabricante de su marcapasos antes de usar este aparato.
7. Si se duerme sobre el aparato con los controles configurados a una temperatura más alta, el usuario puede sufrir quemaduras en la piel o golpe de calor.
8. El cable y la unidad de control del aparato pueden dar lugar a riesgos de enredo, estrangulación, tropiezos o pisotones si no se organizan correctamente. El usuario debe asegurarse de que los lazos y los cables eléctricos en exceso se organicen de manera segura.

9. Mientras este aparato esté en funcionamiento, no:
   - pedir objetos (por ejemplo, maletas o cestas de ropa),
   - instalarlo desde una fuente de calor superior, como con botellas de agua caliente, cojínes térmicos, etc.
10. Los componentes electrónicos en el interruptor se calentarán cuando se use el aparato . Por lo tanto, no debe cubrir el interruptor ni colocarlo sobre el aparato cuando este último esté en uso.
11. Compruebe regularmente que el aparato no está dañado. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro (*).
12. No utilice el aparato si tiene los pies mojados.
13. El aparato no debe utilizarse para calentar animales.
14. Quítese los zapatos antes de utilizar el aparato.
15. Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar en caso de sobrecalentamiento.

16. Nunca use aparato cuando esté mojada o húmeda.
17. Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar en caso de sobrecalentamiento.
18. Cuando el electrodoméstico no esté en uso, consulte la sección de mantenimiento y limpieza a continuación.
19. Examine el aparato con frecuencia en busca de signos de desgaste o deterioro. Si se detectan tales signos, si el aparato se ha utilizado de manera anormal o si no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a encenderlo.
20.El dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 3 años y menores de 8 años bajo supervisión y siempre que la temperatura mínima esté configurada en el mando a distancia.
21. Para obtener información detallada sobre los ajustes de control adecuados para el uso continuo del dispositivo, consulte el siguiente párrafo del manual del producto.
22.Lave el aparato de acuerdo con las instrucciones. Las instrucciones de lavado consultan el siguiente párrafo del prospecto.

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

Solo para el forro:

	No apto para niños menores de 3 años.		Lavado delicado a 30		No lavar en seco
	No usar plegada o arrugada		No usar lejía		No planchar
	No perforar		No secar en la lavadora		Leer las instrucciones

Especificaciones técnicas

Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz Potencia: 100W
Consumo de energía en modo de espera: 0,20 W - Consumo de energía en modo de apagado automático: 0.22 W

Uso del dispositivo

Inserte el forro desmontable en el cojín de masaje. Conecte el calentador de pies a la toma de corriente, siéntese y coloque sus pies dentro del calzado térmico. No se levante durante el masaje. Use el control remoto para ajustar la temperatura deseada (de 55 a 65°C), dispone de 3 niveles de calor. El calentador de pies se calienta progresivamente. Solo la posición 1 está destinada a un funcionamiento continuo. Está equipado con un sistema de protección contra sobrecalentamiento y se apagará automáticamente después de 90 minutos de uso. Cuando desee apagar el calentador de pies, deslice el botón del control remoto a la posición 0. Desenchufe el calentador de pies de la toma de corriente.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufa el cable desmontable y el mando a distancia y deja que el calientapiés se enfríe completamente. El forro puede lavarse a máquina a 30° en un ciclo suave, y el calientapiés puede cepillarse con un cepillo suave.. Guárdelo en un lugar limpio y seco. Utilice el calentador de pies solo cuando esté completamente seco.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

• ilustración no contractuales
• La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

D

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und

sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind. Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!


@Livoo


@livoo_officiel


@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

Wichtige Anweisung. Für den zukünftigen Gebrauch aufbewahren.

1. Diese Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder ihnen Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gegeben wurden und sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben.
2. Kinder dürfen nicht mit der Gerät spielen.
3. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. Diese Gerät ist nicht für den Einsatz im Krankenhaus vorgesehen.
5. Sie dürfen diese Gerät nur in Verbindung mit der auf dem Etikett angegebenen Fernbedienung verwenden.
6. Die elektrischen und magnetischen Felder, die von dieser elektrischen Gerät ausgehen, können möglicherweise die Funktion von Herzschrittmachern stören. Sie liegen jedoch deutlich unter den Grenzwerten, daher sollten Sie vor der Verwendung dieser Gerät Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers konsultieren.
7. Wenn die Gerät eingeschaltet ist und auf eine höhere Temperatur eingestellt ist, kann der Benutzer Hautverbrennungen oder einen Hitzschlag erleiden.
8. Das Kabel und die Fernbedienung des Geräts können bei unsachgemäßer Anordnung zu Verwicklungen, Erstickungsgefahr, Stolpern oder Übertreten führen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass überschüssige Bänder und elektrische Kabel sicher angeordnet sind.
9. Während diese Gerät in Betrieb ist, dürfen Sie nicht:

- Gegenstände darauf legen (z. B. Koffer oder Wäschekorb),

- eine Wärmequelle darauf legen, wie z. B. Wärmflaschen, Heizkissen usw.

10. Die elektronischen Komponenten der Fernbedienung werden während der Verwendung der Gerät heiß. Sie sollten die Fernbedienung nicht abdecken oder auf die Gerät legen, während diese in Gebrauch ist.

11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden (*).

12. Verwenden Sie den Gerät nicht, wenn Ihre Füße nass sind.

13. Das Gerät darf nicht zum Aufwärmen von Tieren verwendet werden.

14. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, bevor Sie das Gerät benutzen.

15. Diese Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Wärme sind, oder von anderen sehr verletzlichen Personen.

16. Verwenden Sie die Heizdecke niemals nass oder feucht.

17. Kinder unter drei Jahren sollten dieses Gerät nicht verwenden, da sie bei Überhitzung nicht reagieren können.

18. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, lesen Sie den Abschnitt Wartung und Reinigung unten.
19. Untersuchen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Verschlechterung. Wenn solche Anzeichen festgestellt werden, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wurde oder wenn es nicht funktioniert, geben Sie es an den Lieferanten zurück, bevor Sie es wieder einschalten.
20.Das Gerät kann von Kindern über 3 Jahren und unter 8 Jahren unter Aufsicht und unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Mindesttemperatur auf der Fernbedienung eingestellt ist.
21. Detaillierte Informationen zu den geeigneten Steuerungseinstellungen für den Dauerbetrieb des Gerätes finden Sie im folgenden Absatz des Produkthandbuchs.
22.Waschen Sie die Heizdecke gemäß den Anweisungen. Die Waschanleitung finden Sie im folgenden Absatz der Packungsbeilage.

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

Nur für den Bezug:

	Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren		Maschinenwäsche bei 30°C im Schonwaschgang		Nicht chemisch reinigen

	Nicht gefaltet oder zusammengedrückt verwenden		Kein Bleichmittel verwenden		Nicht bügeln
	Keine Nadeln einstechen		Nicht im Wäschetrockner trocknen		Anweisungen lesen

Technische Spezifikationen

Spannung: 220-240V ~ 50-60Hz Leistung: 100W
Stromverbrauch im Standby-Modus: 0.20W - Stromverbrauch im automatischen Abschaltmodus: 0.22 W
Der Aus-Zustand schaltet sich nach 90 min Betrieb automatisch ein.

Verwendung des Gerätes

Setzen Sie das abnehmbare Innenfutter in das Massagekissen ein. Schließen Sie das Fußwärmekissen an die Steckdose an, setzen Sie sich und legen Sie Ihre Füße in den Wärmeschuh. Stehen Sie während der Massage nicht auf. Verwenden Sie die Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur (von 55 bis 65 °C) einzustellen. Es gibt 3 Wärmestufen. Das Fußwärmekissen erwärmt sich allmählich. Nur die Position 1 ist für den Dauerbetrieb vorgesehen. Es ist mit einem Überhitzungsschutzsystem ausgestattet und schaltet sich nach 90 Minuten automatisch aus. Wenn Sie das Fußwärmekissen ausschalten möchten, stellen Sie den Knopf der Fernbedienung auf Position 0. Ziehen Sie den Stecker des Fußwärmekissens aus der Steckdose.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie das abnehmbare Kabel und die Fernbedienung heraus und lassen Sie den Fußwärmer vollständig abkühlen. Das Futter kann bei 30° im Schonwaschgang in der Maschine gewaschen werden, der Fußwärmer kann mit einer weichen Bürste abgebürstet werden. Bewahren Sie es an einem sauberen und trockenen Ort auf. Verwenden Sie das Fußwärmekissen erst, wenn es vollständig trocken ist.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare acconto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

Istruzioni importanti. Conservare per un uso futuro.

1. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, se sono adeguatamente supervisionati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi coinvolti.
2. I bambini non devono giocare con il materassino riscaldante.
3. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. Questo Dispositivo non è progettato per un uso in ospedale.
5. È necessario utilizzare questo dispositivo solo in combinazione con il telecomando indicato sull'etichetta.
6. I campi elettrici e magnetici emessi da questo dispositivo possono eventualmente interferire con il

funzionamento dei pacemaker. Tuttavia, sono ben al di sotto dei limiti, quindi si consiglia di consultare il proprio medico e il produttore del pacemaker prima di utilizzare questo materassino riscaldante.

7. Se il dispositi voè acceso e impostato su una temperatura più alta, l'utente può subire ustioni cutanee o colpi di calore.
8. Il cavo e il telecomando dell'apparecchio possono comportare rischi di attorcigliamento, soffocamento, inciampo o calpestamento se non disposti correttamente. L'utente deve assicurarsi che i legami in eccesso e i cavi elettrici siano disposti in modo sicuro.
9. Durante il funzionamento di questo materassino riscaldante, non è necessario:
   - posizionare oggetti sopra (ad es. valigia o cesto della biancheria),
   - posizionare una fonte di calore sopra, come bottiglie d'acqua calda, cuscini riscaldanti, ecc.
10. I componenti elettronici del telecomando si riscaldano durante l'uso del materassino riscaldante. Pertanto, non è necessario coprire il telecomando o posizionarlo sul dispositivo quando quest'ultimo è in uso.

11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli (*).
12. Non utilizzare lo dispositivo se i piedi sono bagnati.
13. L'apparecchio non deve essere utilizzato per riscaldare animali.
14. Togliersi le scarpe prima di utilizzare lo dispositivo.
15. Questo apparecchio riscaldante non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore o da altre persone molto vulnerabili che non sono in grado di reagire in caso di surriscaldamento.
16. Non utilizzare mai il apparecchio quando è bagnata o umida.
17. I bambini di età inferiore ai tre anni non devono utilizzare questo apparecchio a causa della loro incapacità di reagire in caso di surriscaldamento.
18. Quando l'apparecchio non è in uso, fare riferimento alla sezione manutenzione e pulizia di seguito.
19. Esaminare frequentemente l'apparecchio per verificare la presenza di segni di usura o deterioramento. Se tali segni vengono rilevati, se

l'apparecchio è stato utilizzato in modo anomalo o se non funziona, restituirlo al fornitore prima di riaccenderlo.

20.Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni sotto supervisione e a condizione che la temperatura minima sia impostata sul telecomando.

21. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di controllo appropriate per l'uso continuo del dispositivo, fare riferimento al paragrafo seguente del manuale del prodotto.

22.Lavare la coperta elettrica secondo le istruzioni. Per le istruzioni di lavaggio fare riferimento al paragrafo seguente del foglio illustrativo.

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Solo per la fodera:

	Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni		Lavaggio in lavatrice a 30°C programma delicato		Non lavare a secco
	Non utilizzare piegato o compresso		Candeggina vietata		Non stirare
	Non perforare con aghi		Non asciugare in asciugatrice		Leggere attentamente le istruzioni

Specifiche tecniche

Voltaggio: 220-240V ~ 50-60Hz Potenza: 100W

Consumo di energia in modalità standby 0,20 W - Consumo di energia in spegnimento automatico: 0.22 W - La modalità off si attiva automaticamente dopo 90 minuti di funzionamento.

Uso del dispositivo

Inserire la fodera rimovibile nel cuscino massaggiante. Collegare lo dispositivo alla presa di corrente, sedersi e posizionare i piedi all'interno della calzatura riscaldante. Non alzarsi durante il massaggio. Utilizzare il telecomando per regolare la temperatura desiderata (da 55 a 65°C), con 3 livelli di calore disponibili. Lo dispositivo si riscalda gradualmente. Solo la posizione 1 è destinata a un funzionamento continuo. È dotato di un sistema di protezione dal surriscaldamento e si spegnerà automaticamente dopo 90 minuti di utilizzo. Quando si desidera spegnere lo dispositivo, far scorrere il pulsante del telecomando sulla posizione 0. Scollegare lo dispositivo dalla presa di corrente.

Pulizia e manutenzione

Scollegare il cavo staccabile e il telecomando e lasciare raffreddare completamente lo scaldapiedi. La fodera può essere lavata in lavatrice a 30° con un ciclo delicato e lo scaldapiedi può essere spazzolato con una spazzola morbida. Riporlo in un luogo pulito e asciutto. Utilizzare lo dispositivo solo quando è completamente asciutto.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

• illustrazione non contrattuale
• informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

---

PT

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis. Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

Instruções importantes. Conservar para utilização futura.

1. Este aparelho térmico pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionadas ou se receberem instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
2. As crianças não devem brincar com o aparelho térmico.
3. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
4. Este aparelho térmico não é destinado ao uso em hospitais.
5. Você deve usar este aparelho térmico apenas em combinação com o controle remoto indicado no rótulo.
6. Os campos elétricos e magnéticos emitidos por este aparelho térmico elétrico podem interferir no funcionamento de marcapassos. No entanto, estão bem abaixo dos limites, portanto, consulte seu médico e o fabricante do seu marcapasso antes de usar este aparelho térmico.
7. Se o aparelho térmico estiver ligado e ajustado para uma temperatura mais alta, o usuário pode sofrer queimaduras na pele ou um golpe de calor.

8. O cabo e a unidade de controle do aparelho podem apresentar riscos de emaranhamento, estrangulamento, tropeço ou pisoteamento se não forem dispostos corretamente. O usuário deve garantir que laços e cabos elétricos em excesso estejam organizados de forma segura.
9. Enquanto este aparelho térmico estiver em funcionamento, você não deve:
   - colocar objetos sobre ele (por exemplo, mala ou cesto de roupa),
   - colocar uma fonte de calor sobre ele, como garrafas de água quente, almofadas térmicas, etc.
10. Os componentes eletrônicos do controle remoto aquecem durante o uso do aparelho térmico. Portanto, você não deve cobrir o controle remoto ou colocá-lo sobre o aparelho térmico enquanto este estiver em uso.
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos (*).
12. Não utilizar o aquecedor de pés se os pés estiverem molhados.

13. O aparelho não deve ser utilizado para aquecer animais.
14. Descalçar os sapatos antes de utilizar o aquecedor.
15. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas insensíveis ao calor ou por outras pessoas muito vulneráveis che non sono in grado di reagire in caso di surriscaldamento.
16. Nunca utilize o aparelho quando estiver molhada ou húmida.
17. As crianças com menos de três anos de idade não devem utilizar este aparelho devido à sua incapacidade de reagir em caso de sobreaquecimento.
18. Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, consulte a secção de manutenção e limpeza abaixo.
19. Examine o aparelho frequentemente quanto a sinais de desgaste ou deterioração. Se esses sinais forem detetados, se o aparelho tiver sido utilizado de forma anormal ou se não funcionar, devolva-o ao fornecedor antes de voltar a ligá-lo.
20.O dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos sob supervisão

e desde que a temperatura mínima seja definida no controle remoto.

21. Para obter informações detalhadas sobre as configurações de controle apropriadas para uso contínuo do dispositivo, consulte o parágrafo seguinte do manual do produto.

22.Lave a manta elétrica de acordo com as instruções. Para instruções de lavagem, consultar o parágrafo seguinte do folheto informativo.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Apenas para o forro:

	Não é adequado para crianças menores de 3 anos		Lavagem na máquina a 30°C no programa delicado		Não lavar a seco
	Não use dobrada ou comprimida		Proibido o uso de alvejante		Não passar a ferro
	Não perfure com agulhas		Não secar em máquina		Leia as instruções

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240V ~ 50-60Hz Potência: 100W

Consumo de energia no modo de espera: 0.20 W - Consumo de energia no modo de desligamento automático: 0,22 W - O modo desligado é ativado automaticamente após 90 minutos de funcionamento.

Utilização do dispositivo

Insira o forro removível na almofada de massagem. Conecte o aquecedor de pés à tomada, sente-se e coloque os pés dentro do aquecedor. Não se levante durante a massagem. Use o controle remoto para ajustar a temperatura desejada (de 55 a 65°C), com 3 níveis de aquecimento disponíveis. O aquecedor de pés aquece gradualmente. Apenas a posição 1 é destinada ao funcionamento contínuo. Ele está equipado com um sistema de proteção contra superaquecimento e desligará automaticamente após 90 minutos de uso. Quando quiser desligar o aquecedor de pés, deslize o botão do controle remoto para a posição 0. Desconecte o aquecedor de pés da tomada.

Limpeza e manutenção

Desligue o cabo amovível e o controlo remoto e deixe o aquecedor de pés arrefecer completamente. O forro pode ser lavado na máquina a 30º num ciclo suave, e o aquecedor de pés pode ser escovado com uma escova macia. Guarde-o em um local limpo e seco. Use o aquecedor de pés apenas quando estiver completamente seco.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)
(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

---

NL

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.
Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.

@Livoo @livoo_officiel @Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

Belangrijke instructie. Bewaren voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, mits zij goed worden begeleid of instructies over het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en de bijbehorende risico's begrijpen.
2. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
3. Schoonmaak en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
5. U moet dit apparaat alleen gebruiken in combinatie met de op het label aangegeven schakelaar.
6. Elektrische en magnetische velden van dit apparaat kunnen mogelijk de werking van pacemakers verstoren. Ze liggen echter ver onder de limieten, dus raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u dit apparaat gebruikt.
7. Als het apparaat aanstaat met de instellingen op een hogere temperatuur, kan de gebruiker huidverbrandingen of een hitteberoerte oplopen.
8. De kabel en de bedieningsunit van het apparaat kunnen risico's van verstrikking, verstikking,

struikelen of vertrappen met zich meebrengen als ze niet correct zijn geplaatst. De gebruiker moet ervoor zorgen dat overtollige banden en elektrische kabels veilig zijn gerangschikt.

9. Terwijl dit apparaat in gebruik is, mag u niet:

- Voorwerpen erop plaatsen (bijv. een koffer of wasmand),
- Het plaatsen boven een warmtebron, zoals warmwaterflessen,apparaat, enz.

10. De elektronische componenten in de schakelaar worden heet tijdens het gebruik van het apparaat. U moet de schakelaar daarom niet bedekken of op het apparaat plaatsen wanneer deze in gebruik is.
11. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (*).
12. Gebruik de voetenwarmer niet als uw voeten nat zijn.
13. Het apparaat mag niet worden gebruikt om dieren te verwarmen.
14. Doe uw schoenen uit voordat u de verwarmer gebruikt.

15. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen die ongevoelig zijn voor warmte of andere zeer kwetsbare mensen die niet kunnen reageren in geval van oververhitting.
16. Gebruik de elektrische deken nooit als deze nat of vochtig is.
17. Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat ze niet kunnen reageren in geval van oververhitting.
18. Als het apparaat niet in gebruik is, raadpleeg dan het onderstaande hoofdstuk onderhoud en reiniging.
19. Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of slijtage. Als dergelijke tekenen worden gedetecteerd, als het apparaat abnormaal is gebruikt of als het niet werkt, stuur het dan terug naar de leverancier voordat u het weer inschakelt.
20.Het apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar en op voorwaarde dat de minimumtemperatuur op de afstandsbediening is ingesteld.
21. Raadpleeg de volgende paragraaf van de producthandleiding voor gedetailleerde informatie

over de juiste bedieningsinstellingen voor continu gebruik van het apparaat.

22.Was de elektrische deken volgens de instructies. Raadpleeg voor de wasvoorschriften de volgende alinea van de bijsluiter.

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Alleen voor de hoes:

	Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar		Machinewas op 30°C, fijnwasprogramma		Niet chemisch reinigen
	Niet gebruiken terwijl het gevouwen of samengedrukt is		Geen bleekmiddel gebruiken		Niet strijken
	Geen naalden inbrengen		Niet in de droger drogen		Lees de instructies

Technische specificaties

Spanning: 220-240V ~ 50-60Hz Vermogen: 100W

Stroomverbruik in stand-bymodus: 0.20 W - Stroomverbruik automatische uitschakelmodus: 0,22 - De uitgeschakelde modus wordt automatisch ingeschakeld na 90 minuten gebruik.

Gebruik van het apparaat

Plaats de uitneembare voering in het massagekussen. Sluit de voetverwarmer aan op het stopcontact, ga zitten en plaats uw voeten in de slof. Sta niet op tijdens de massage. Gebruik de afstandsbediening om de gewenste temperatuur in te stellen (van 55 tot 65°C), met 3 warmteniveaus beschikbaar. De voetverwarmer warmt geleidelijk op. Alleen stand 1 is bedoeld voor continu gebruik. Het apparaat is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging en schakelt automatisch uit na 90 minuten gebruik. Wanneer u de voetverwarmer wilt uitschakelen, schuift u de knop van de afstandsbediening naar stand 0. Haal de stekker van de voetverwarmer uit het stopcontact.

Schoonmaak en onderhoud

Haal het afneembare snoer en de afstandsbediening uit het stopcontact en laat de voetenwarmer volledig afkoelen. De voering kan in de wasmachine worden gewassen op 30° op een zacht programma en de voetenwarmer kan worden geborsteld met een zachte borstel. Bewaar het apparaat op een schone en droge plaats. Gebruik de voetverwarmer alleen wanneer deze volledig droog is.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE