REVLON

RVST2176GPE

Smooth Results Ultra Straight and Smooth Styler Set
Use and Care Instruction Manual

Hladké výsledky Ultra rovná a hladká sada stylerů
Návod k použití a péče o přístroj

Szuper Eredmények Ultra Straight and Smooth Styler Set
Gebruiks- und Pflegeanleitung

Glatte resultaten met ed ultra lige og glat stylingsæt
Brugsanvisning og vedligeholdelsesinstruktion

Styler set para un efecto ultra liso y suave
Manual de instrucciones de uso y precauciones

Ultra Straight ja Smooth Styler Set - Sileä ja kiittävä ilme hiuksiisi
Käyttö- ja hoito-ohje

Ensemble brosse Ultra Straight and Smooth set lisseur
Manuel d'utilisation et d'entretien

Ezt stylling pu eltapornuó ima sau leio paókuó
Οδηγίες χρήσης και φροντίδας

Kösnyed eredmények - formázókészlet a rendkívül egyenes és sima hajért
Használati és karbantartási tanácsok

Set con piastra per un effetto ultra liscio e morbido
Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Stylingset voor gladde resultaten, ultrarecht en glad haar
Handleiding voor gebruik en verzorging

Stylingsett for ultraglatt og silkemykt resultat
Håndbok for bruk og ved av apparatet

Zestaw Smooth Results z prostownicą zapewniający niezwykle prosto i gładkie włosy
Instrukcja użycia i konserwacji

Conjunto Smooth Results Ultra Straight e Smooth Styler
Manual de instruções de utilização e cuidados

Setul Smooth Results Ultra Straight și Smooth Styler
Manual de utilizare și întreținere

Sätta resultat med setet för ultrarak och slät styling
Instruktioner för användning och underhåll

Pürüzsüz Sonuçlar Ultra Düz ve Pürüzsüz Şekillendirici Seti
Kullanım ve Bakım Kılavuzu

220-240V ~50-60Hz 40W
Type#: 002176RA
The REVLON® trademark is used under licence from Revlon by Helen of Troy Limited.

Helen of Troy
Rue Europe-Salt
Q-Centre, Chaux-d
CH-1950 Sion, Switzerland

© 2024, Helen of Troy. All rights reserved. (AW01683)

UK CA CE

PAP
Made and printed in China

AW01683-IM01 Date: 10/OCT23

GB

KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using this appliance.
This appliance is intended for household use only.

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Do not leave the appliance unattended. Do not allow bare skin or the eyes to come into contact with any heated surface on the appliance when in use. Do not place the appliance on any heat-sensitive surfaces when hot or plugged into the mains. Always unplug the appliance when not in use.
WARNING: Do not use this appliance on synthetic hair or wigs.
NOTE: Use on dry hair only.
WARNING: Should this product malfunction, do not attempt to repair it.
This appliance has no user-serviceable parts or components.

Ceramic Plates
This appliance has Ceramic Plates. Ceramic Technology is preferred by professionals for its ability to reach high temperatures while also preserving natural moisture in the hair and preventing frizz.

Heating the Appliance
Plug the power supply cord into a mains socket. To turn the appliance on, slide the On/Off button to the "On" position (1). The indicator light will glow red to indicate the appliance is operating. Do not, under any circumstances, leave the appliance unattended when switched on. To turn the appliance off, slide the On/Off button to the "Off" position (0). Unplug the appliance from the mains socket.
Allow the appliance approximately 80 seconds to heat up.

Styling
To straighten, separate a 25mm section of hair, gently place the hair between the hot smoothing plates, and clamp down firmly on the handles. You will achieve the best results by working from the scalp to the ends of the hair. Leave it in for four to 5 to 8 seconds and for 10 to 15 seconds in thick hair. Once hair is heated, slide the plates carefully down the isolated section, making sure the hair is heated and straightened all the way to the ends. Hold the ends of the hair while smoothing the section. To release hair, just release the pressure on the handles and allow the hair to gently slip out from the plates.

Cleaning
Always unplug the appliance from the mains after use and allow it to cool before cleaning. To clean, wipe the appliance and plates with a damp cloth. Make certain this appliance is completely dry before using. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, styling sprays and gels.

Storage
Always unplug when not in use.
Allow the appliance to cool before storing. Always store in a dry location. Do not pull or twist the cord. Do not wrap the cord around the appliance, as this may cause the cord to wear prematurely and break. Regularly check the power cord for wear and damage particularly where it enters the appliance and the plug.

Features
A. Ergonomic thumb rest
B. Swivel cord
C. On-off switch
D. Led indicator
E. High performance 200°C
F. Cushion brush
G. Storage pouch

Please DO NOT dispose of appliance in normal household waste. Your local appliance retailer may operate a "take back" scheme when you are ready to purchase a replacement product, alternatively contact your local government authority for further help and advice on where to take your appliance for recycling.

Guarantee and Service sections:
Your Revlon appliance is guaranteed against defects under normal use for 2 years from the original date of purchase. If your product fails to perform satisfactorily because of defects in materials or manufacture, within the warranty period, it will be replaced. Please retain your till receipt or other proof of purchase for all claims within the warranty period. The guarantee becomes void if the proof of purchase is not presented. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased, along with a valid till receipt, for exchange free of charge. This guarantee does not cover defects which have occurred due to misuse, abuse or as caused by failure to follow the instructions contained within this manual. (UK only: This does not affect your consumer statutory rights.)
The manufacturing date is given by the 4 digit batch number marked on the rear of the product. The first 2 digits represent the week of manufacture, and the last 2 digits represent the year of manufacture. Example: 3423 - product manufactured week 34 of the year 2023.
These instructions are also available on our website.
Please visit www.helenoftroy.com/emea-en
The appearance of this appliance may differ from the illustration.
For product information, visit us at: www.revlonhairtools.shop

ZA, KW

IMPORTANT ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down; When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended; Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

CZ

TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI USCHOVEJTE

Před užitím tento spotřebič pozorně, prosvědčte si veškeré pokyny.
Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

VAROVÁNÍ: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, bazénu ani jiných nádob obsahujících vodu.
Děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou toto zařízení používat, pokud byly náležitě poučeny o bezpečném použití toho zařízení a rozumí souvisejícím rizikům nebo pokud toto zařízení nepoužívají pod dohledem.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení.
VAROVÁNÍ: Spotřebič nenechávejte bez dozoru. Během provozu chraňte holou kůži a oči před kontaktem s jakýmkoli horkým povrchem spotřebiče. Pokud je spotřebič horký nebo zapojený do zásuvky, nepokládejte jej na plochy citlivé na teplo. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Spotřebič nepoužívejte na syntetické vlasy ani paruky.
POZNÁMKA: Používejte pouze na vysušené vlasy.
VAROVÁNÍ: Pokud tento výrobek nefunguje správně, nepokoušejte se jej opravit. Tento spotřebič nemá žádné součásti, které může uživatel opravit nebo vyměnit.

Keramické desky
Tento spotřebič má keramické desky. Profesionálové dávají přednost keramické technologii pro její schopnost dosahovat vysokých teplot a zároveň zachovávat přirozenou vlhkost vlasů a zabraňovat jejich krepatění.

Zahřívání spotřebiče
Napájecí kabel zapojte do vhodné zásuvky. Chcete-li spotřebič zapnout, posuňte tlačítko zapnutí/vypnutí do polohy „Zap" (1). Kontrolka se rozsvítí červeně a upozorňuje, že je spotřebič v provozu. V žádném případě nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Chcete-li spotřebič vypnout, posuňte tlačítko zapnutí/vypnutí do polohy „Vyp" (0). Spotřebič odpojte ze zásuvky.
Spotřebič nechte zahřívat přibližně 80 sekund.

Styling
Chcete-li vlasy narovnat, oddělte 25 mm část vlasů, jemně je umístěte mezi horké vyhlazovací desky a pevně je vmáčkněte k obojetí. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete postupovat od pokožky hlavy ke konečkům vlasů. U jemných vlasů nechte působit 4 až 5 sekund, u silných vlasů 10 až 15 sekund. Jakmile jsou vlasy zahřáté, opatrně posuňte desky po izolované části a ujistěte se, že jsou vlasy zahřáté a narovnaté až ke konečkům. Při vyhlazování vlasu přidržujte konečky vlasu. Chcete-li vlasy uvolnit, stačí uvolnit tlak na rukojeti a nechat vlasy jemně vyklouznout z destiček.

Čištění
Před čištěním spotřebič vždy odpojte a nechte jej vychladnout. Během čištění otřete spotřebič a destiček navlhčenou tkaninou. Před použitím se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý. Ohřívané povrchy udržujte dokonale čisté a bez prachu, nečistot, vlasových sprejů a gelů.

Uložení
Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.
Před uskladněním spotřebič nechejte vychladnout. Uchovávejte v suchu. Za kabel nezatahujte ani s ním nekutejte; neobtáčejte kabel kolem spotřebiče, protože to může způsobit předčasné opotřebení kabelu a jeho poškození. Nejpravidelněji zkontrolujte kontrolujte, zda není opotřebený a poškozený (zejména v místě, kde se napojuje na spotřebič a zástrčku).

Funkce
A. Ergonomická opěrka pro palec
B. Otočná kšňůra
C. Vypínač
D. Kontrolka LED
E. Vysoký výkon 200°C
F. Polštářový kartáč
G. Úložné pouzdro

NEUKLÁDEJTE tento výrobek s běžným domácím odpadem. Váš místní prodejce může zajišťovat odvoz a likvidaci tohoto odpadu v případě nákupu nového výrobku, v opačném případě se obraťte na místní úřady, které vám ohledně zákonného recyklovat.

Záruka & Servis
Záruka a služby Garantujeme, že na a spotřebiče Revlon při normálním používání nebude mít vady 2 roky od data zakoupení. Pokud se vyskytne během záruční lhůty nefunkčnost způsobená vadami materiálu nebo výrobním procesem, bude výrobek vyměněn. Uchovejte prosím pokladní doklad nebo jiný doklad o koupi pro všechny nároky v rámci záruční lhůty. Záruka zaniká, v rámci záruky. Pokud nejste schopni doložit k nákupu předložit, stačí vše bude nejdříve, jednoduše přinést zpátky zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávném chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepodstupením podle pokynů uvedených v této příručce.
Datum výroby je zvoleno ve formě 4místného čísla šarže uvedeného na zadní straně produktu. První dvě číslice udávají týden výroby, dvojčíslí dvě poslední roky výroby. Příklad: 3423 - produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2023.
Tyto pokyny naleznete také na našich webových stránkách.
Navštivte www.helenoftroy.com/emea-en
Vzhled tohoto spotřebiče se může lišit od ilustrace.
Informace o výrobku najdete na: www.revlonhairtools.shop

DE

BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Lesen Sie sämtliche Bedienungsanleitungen, bevor Sie Ihr Gerät in Betriebnahme zum ersten Mal.
Dieses Gerät ist nur zur Verwendung zu Hause vorgesehen.

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren sowie von körperlich und/oder geistig behinderten oder von Personen benutzt werden, die im Umgang damit keine Erfahrung haben, wenn sie vorab in der sicheren Benutzung dieses Geräts unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Es darf auch nur von Kindern gereinigt oder gewartet werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.
Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Bringen Sie nackte Haut oder Ihre Augen nicht mit erhitzten Oberflächen des Geräts in Verbindung, wenn dieses benutzt wird. Legen Sie das Gerät, wenn es heiß oder an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, nicht auf wärmeempfindliche Oberflächen ab. Ziehen Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht für Kunsthaar oder Perücken.
ANMERKUNG: Nur bei trockenen Haaren verwenden.
ACHTUNG: Sollte dieses Produkt fehlfunktionieren, versuchen Sie nicht es zu reparieren. Dieses Gerät weist keine vom Benutzer zu wartenden Teile auf.

Keramikplatten
Dieses Gerät verfügt über Keramikplatten. Fachleute bevorzugen die Keramiktechnologie, weil sie hohe Temperaturen erreicht und gleichzeitig die natürliche Feuchtigkeit im Haar bewahrt und einen Frizz Effekt verhindert.

Aufheizen des Geräts
Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose. Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Knopf in die Position „Ein" (1). Die Kontrollleuchte leuchtet rot, wenn das Gerät in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät unter keinen Umständen unbeaufsichtigt, solange dieses eingeschaltet ist. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Taster auf die Position „Aus" (0). Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät etwa 80 Sekunden aufheizen.

Styling
Separieren Sie zum Glätten eine 25 mm breite Haarsträhne, legen Sie sie vorsichtig zwischen die heißen Glättplatten und drücken Sie die Griffe fest zusammen. Sie erzielen optimale Ergebnisse, wenn Sie sich von der Kopfhaut aus zu den Spitzen der Haare vorarbeiten. Halten Sie das Glätten mindestens fünf bis sieben bis 8 Sekunden, bei dickem Haar 10 bis 15 Sekunden fest. Führen Sie das Gerät nach dem Aufheizen über die isolierten Strähnen und ziehen Sie dabei sicher, dass die Haare bis zu den Spitzen warm und gegliättet werden. Halten Sie die Spitzen der Haare fest, während Sie die jeweilige Strähne glätten. Verringern Sie schließlich den auf die Griffe ausgeübten Druck und lassen Sie die Haare vorsichtig von den Platten rutschen.

Reinigung
Stecken Sie das Gerät nach diesem Benutzung immer aus der Netzsteckdose aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Wischen Sie das Gerät und die Platten zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollkommen trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden. Halten Sie die behandelten Oberflächen sauber und frei von Staub, Schmutz, Styling Sprays und Gels.

Aufbewahrung
Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
Lassen Sie das Gerät vor diesem Aufbewahrung abkühlen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen Ort auf. Ziehen Sie das Kabel nicht in die Länge und verdrehen Sie es nicht. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät herum, da das Kabel dadurch vorzeitig verschleißen und beschädigt werden könnte. Überprüfen Sie das Stromkabel regelmäßig, auf Verschleiß und Beschädigungen (insbesondere dort wo es in das Gerät und in den Stecker hineinläuft).

Ausstattung
A. Ergonomische Daumenauflage
B. Drehbares Kabel
C. Ein/Aus-Schalter
D. LED-Anzeige
E. Hohe Leistung 200°C
F. Kissen Hauptbürste
G. Aufbewahrungstasche

Entsorgen Sie dieses Gerät NICHT mit dem normalen Hausmüll. Ihr lokaler Fachhändler betreibt möglicherweise ein Rücknahmesystem, falls Sie sich für den Erwerb eines Ersatzprodukts entschließen. Sie können sich auch an Ihre zuständige Behörde von Ort wenden, um weitere Unterstützung und Beratung zu erhalten zu erhalten, wo Sie Ihr Gerät zur Wiederverwertung abgeben können.

Abschnitt Garantie Und Instandhaltung
Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät wegen Materialoder Herstellungsdefekten nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Austausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind.
Das Herstellungsdatum ist laut sich aus dem 4-stelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ablesen. Die ersten 2 Ziffern geben die Herstellungswoche und die letzten 2 Ziffern das Herstellungsjahr an. Beispiel: 3423 - das Produkt wurde in Woche 34 des Jahres 2023 hergestellt.
Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Website.
Bitte besuchen Sie www.helenoftroy.com/emea-en
Das Aussehen dieses Geräts kann von der Abbildung abweichen.
Besuchen Sie für Produktinformationen: www.revlonhairtools.shop

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs hele vejledningen, inden du bruger dette apparat.
Dette apparat er kun beregnet til husbrug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand.
Apparatet må anvendes af børn, som er 8 år eller ældre, samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de forbundne farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn.
Hvis strømtilførselsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceffirmaet eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risiko for elektrisk stød.
ADVARSEL: Efterlad ikke apparatet uden tilsyn. Lad ikke huden eller øjnene komme i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Anbring ikke apparatet på varmefølsomme overflader, når det er varmt eller tilsluttet til en stikkontakt. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat på syntetisk hår eller parykker.
BEMÆRK: Brug kun på tørt hår.
ADVARSEL: Hvis dette produkt udvikler en defekt, må du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

Keramiske plader
Denne enhed har keramiske plader. Professionelle foretrækker keramisk teknologi på grund af dens evne til at nå høje temperaturer, mens den samtidig bevarer det naturlige fugt i håret, og det ikke krøller.

Opvarmning af enheden
Tilslut strømforsyningsledningen i en stikkontakt. For at tænde enheden skal tænd/slukknappen skubbes til positionen "Tænd" (1). Indikatorlyset lyser rødt for at indikere, at enheden er tændt. Lad under ingen omstændigheder enheden være uden opsyn, mens den er tændt. For at slukke enheden skal tænd/sluk-knappen skubbes til positionen "Sluk" (0). Træk stikket ud af stikkontakten.
Giv enheden omtrent 80 sekunder til at varme op.

Styling
For at glætte skal du tage en 25 mm bred sektion af hår og forsigtigt lægge håret mellem de varme glætplader og klemme fast sammen på håndtagene. Du opnår de bedste resultater ved at arbejde fra hovedbunden og ud mod enderne af håret. Lad glætteren sidde i fire til 5 til 8 sekunder, og 10 til 15 sekunder i tykt hår. Når håret er opvarmet, skal du trække pladerne forsigtigt ned over den valgte hårsektion og sørge for, at håret opvarmes og glættes helt op til enderne. Hold på enderne af håret, mens du glætter hårsektionen. Frigør håret ved at holde op med at trykke på håndtagene og lad det forsigtigt glide ud af pladerne.

Rengøring
Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, og lad apparatet afkøle inden rengøring. Rengør ved at tørre apparatet og pladerne af med en fugtig klud. Sørg for, at apparatet er helt tørt inden brug. Hold de opvarmede overflader rene og fri for støv, snavs samt stylingsprøj og gele.

Opbevaring
Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
Lad apparatet afkøle før opbevaring. Opbevares altid på et tørt sted. Træk ikke i eller ikke kræmpen. Vil ikke kræmpen rundt om apparatet, da det kan medføre, at kræmpen slides op for tidlig og går i stykker. Kontrollér jævnligt ledningen for slitage og beskadigelser (især hvor den går ind i apparatet og stikket).

Funktioner
A. Ergonomisk tommelfingerstøtte
B. Drejelige kabel
C. Tænd-slukknap
D. LED-indikator
E. Høj ydelse ved 200 grader
F. Børstepude
G. Opbevaringspose

Apparatet INKLUDERER bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Dit lokale forhandler har muligvis en retpunktordning, når du er klar til at udskifte dit apparat med et nyt produkt, og alternativt kan du kontakte de lokale myndigheder for at få hjælp og rådgivning om, hvor du kan afhente dit apparat til genbrug.

Garanti Og Service
Din Revlon apparat er garanteret at være uden defekter ved normal brug i 2 år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden pga. defekt af fejl i materialer eller produktion, vil det blive erstattet med et nyt. Gem dit kvittering eller andet bevis på køber til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der er opstået forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt.
Fremstillingsdatoen er angivet med det 4-cifrede batchnummer på bagsiden af produktet. De første 2 cifre angiver fremstillingsugen, og de sidste 2 cifre angiver fremstillingsåret. Eksempel: 3423 - produktet er fremstillet uge 34 i år 2023.
Oplysningerne findes også på vores websted. Besøg www.helenoftroy.com/emea-en
Udseendet af dette apparat kan afvige fra illustrationen.
For produktoplysninger bedes du besøge os på: www.revlonhairtools.shop

ES

GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de baños, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
Pueden utilizar este aparato niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales así como también personas que no tengan experiencia ni sepan cómo utilizarlo siempre que se les supervise o se les haya enseñado a usarlo de manera segura y hayan comprendido los riesgos que implica su uso.
No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Si el cable de alimentación está dañado, debe cambiarlo el fabricante, su servicio técnico oficial o cualquier persona igualmente cualificada para evitar un peligro.
ADVERTENCIA: No deje el aparato desatendido. Evite que la piel o los ojos entren en contacto con alguna superficie caliente del aparato cuando esté en uso. No lo coloque sobre superficies sensibles al calor cuando esté caliente o enchufado a la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato en pelo sintético o pelucas.
NOTA: Usar únicamente en el cabello seco.
ADVERTENCIA: Si este producto no funciona correctamente, no intente repararlo. Este aparato no tiene partes o componentes que puedan ser reparados por el usuario.

Placas cerámicas
Este aparato tiene placas cerámicas. La tecnología cerámica es la preferida por los profesionales por su capacidad para alcanzar altas temperaturas, al mismo tiempo, conservar la humedad natural del cabello y evitar el encrespamiento.

Calentar el aparato
Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente. Para encender el aparato, deslice el botón de encendido/apagado a la posición "Encendido" (1). El piloto indicador de iluminación rojo para indicar el aparato está en funcionamiento. No dejarlo caer deje el aparato encendido sin vigilancia. Para apagar el aparato, deslice el botón de encendido/apagado a la posición "Apagado" (0). Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
Deje que el aparato se caliente durante unos 60 segundos.

Moldeado
Para alisar el cabello, separe una sección de cabello de 25 mm y colóquela suavemente entre las placas alisadoras calientes, sujetando firmemente el mango. Obtendrá los mejores resultados si trabaja desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Deje actuar el dispositivo en cabello fino de 5 a 8 segundos, y de 10 a 15 segundos para en un cabello grueso. Cuando la plancha esté caliente, deslice las placas suavemente hacia abajo por la sección aislada, calentando y alisando el cabello hasta las puntas. Sujete las puntas del cabello mientras alisa la sección. Para soltar el cabello, libere la presión sobre los mangos y deje que el cabello se deslice suavemente de las placas.

Limpieza
Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica después de cada uso y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie el aparato y las placas con un paño húmedo. Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de usarlo. Mantenga las superficies calientes limpias y sin restos de polvo, suciedad, laca y gel.

Almacenamiento
Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice.
Deje que se enfríe el aparato antes de guardarlo. Guárdelo siempre en un lugar seco. No tire del cable ni lo enrosque. No enrolle el cable alrededor del aparato; ya que podría causar su desgaste prematuro y su rotura. Compruebe regularmente si el cable de alimentación está dañado o dañado (especialmente en el lugar donde entra en el aparato y en el enchufe).

Funciones
A. Apoyo ergonómico para el pulgar
B. Cable giratorio
C. Interruptor de encendido y apagado
D. Indicador LED
E. Alto rendimiento 200 °C
F. Cepillo acolchado
G. Bolsa de almacenamiento

Se niega NO desechar el aparato entre los residuos domésticos. Puede que su distribuidor de electrodomésticos local cuente con un plan de recogida cuando esté preparado para adquirir nuevo. Si no prefiere, puede ponerse en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre puntos de recogida de aparatos para su reciclaje.

Sección De Garantía Y Servicio
Su aparato Revlon posee una garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra contra defectos de fabricación en condiciones de uso normal. Si el producto no funciona como lo demuestra debido a defectos de materiales o de fabricación dentro del periodo de garantía, se lo sustituiremos. Consérvese su comprobante, recibo o cualquier otra prueba de compra en caso de que desee poner una reclamación dentro del periodo de garantía. La garantía no será válida si no se presenta una prueba de compra. Solo tiene que devolverla al comercio donde lo adquirió, junto con un recibo de caja válido, para que se le cambie por otro sin cargo alguno. Esta garantía no cubre defectos ocasionados de un uso indebido, un trato inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual. La fecha de fabricación viene indicada en el número de lote de 4 dígitos marcado en la parte posterior del aparato. Los dos primeros dígitos representan la semana de fabricación, y los dos últimos dígitos representan el año de fabricación. Ejemplo: 3423 - producto fabricado la semana 34 de 2023.
Puede consultar también estas instrucciones en nuestra web.
Visite www.helenoftroy.com/emea-en
La apariencia de este aparato puede diferir de la ilustración.
Para información sobre el producto, diríjenos en: www.revlonhairtools.shop

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
Tämä laite on ensisijaisesti kotikäyttöön.

VAROITUS: Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
Tätä laitetta saavat käyttää myös vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden henkinen tai ruumiillinen suorituskyky on heikentynyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa sen käytöstä, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
He eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä tehdä sille kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä ilman valvontaa.
Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa. Vammojen välttämiseksi virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltohenkilö tai vastaava pätevä huoltohenkilö.
VAROITUS: Kun laite on käytössä, älä jätä sitä ilman valvontaa äläkä anna paljaan ihon ja silmien joutua kosketuksiin sen kuumentuneiden pintojen kanssa. Älä aseta kuumaa tai verkkovirtaan liitettyä laitetta kuumuudelle herkille pinnoille. Laitteen pistoke on aina irrotettava pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
VAROITUS: Älä käytä laitetta syntettisille hiuksille tai peruukeille.
HUOMAA: Laitetta saa käyttää vain kuiville hiuksille.
VAROITUS: Jos tuotteeseen tulee toimintahäiriö, älä yritä korjata sitä. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.

Keraamiset
Tässä laitteessa on keraamiset. Ammattilaiset suosivat keramiikkatekniikkaa, koska sen avulla hyvästä saavuttamaan korkeita lämpötiloja ja samalla säilyttämään hiusten luonnollinen kosteus eikä ehkäisemään niiden pörröisyyttä.

Laitteen lämmittäminen
Kytke virtajohto pistorasiaan. Laite käynnistyy liukumalla virtapainike "Päällä" -asentoon (1). Merkkivalo palaa punaisena osoittaen laitteen olevan käytössä. Älä missään tilanteessa jätä laitetta valvomatta sen ollessa käynnissä päällä. Laite laite pois päältä liukumalla virtapainike "Pois" -asentoon (0). Irrota laite pistorasiasta.
Anna laitteen lämmetä noin 80 sekunnin ajan.

Hiusten muotoilu
Ensin suoristusta varten: Ota noin 25 millin osio, aseta se hellästi kuumien suoristuslevyjen väliin ja puristu osalta lujasti kiinni. Parhaaseen lopputulokseen pääset menemällä hiusten tyvestä latvoihin. Anna vaikutus ohuille hiuksille 5-8 sekunta ja paksuille hiuksille 10-15 sekunta. Kun hiukset ovat on lämmenneet, liu'uta levyjä varovasti osalta pitkin ja varmista, että hiukset kuumennetaan ja suoristuvat latvoihin saakka. Pitä kiinni hiusten latvoista, kun suoristat hiusosuutta. Hiukset irrotetaan suoristuksesta vapauttamalla puristus ja antamalla hiusten varovasti liukua irti suoristuslevyistä.

Puhdistus
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta. Puhdistus tehdään pyyhkimällä laite ja levyt kostealla liinalla. Varmista, että laite on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä. Pidä kuumennettavat pinnat puhtaina ja pölyä, likaa ja muotoilusuihkeita.

Säilytys
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina, kun se ei ole käytössä.
Anna laitteen jäähtyä ennen sen varastointia. Säilytä laitetta aina kuivassa paikassa. Älä vedä tai vääntele johtoa. Kiä kiedo johtoa laitteen ympärille, sillä johto voi kulua ennenaikaisesti ja rikkoutua. Tarkista säännöllisesti, onko virtajohto kulunut tai vaurioituneet (erityisesti laitteen liitoskohdan ja pistokkeen kohdalta).

Ominaisuudet
A. Ergonominen peukalon tukі
B. Kääntyvä johto
C. Virtakytkin
D. LED-merkkivalo
E. Tehokas 200 C-asteen suorituskyky
F. Tyynyhaija
G. Säilytyspussi

Laitetta EI saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Paikallisella jälleenmyyjällä saattaa olla käytössä palautusjärjestelmä, kun olet lopuksi valmis ostamaan uuden laitteen. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jotka saat tietoa kierrätyspaikoista.

Takuu Ja Huolto
Tällä Revlon-laitteella on normaalissa käytössä ilmenneiden vikojen osalta 2 vuoden takuu, ostopäivästä alkaen. Jos tuotteesi ei toimi tyydyttävästi takuuajan sisällä, voimme korjata/vaihtaa laitteesi maksutta. Säilytä ostokuitti tai muu todiste ostosta takuuajan sisällä. Takuu ei koskaa vikoja, jotka johtuvat laitteen väärästä/siitä tai käytöstä noudattamatta ohjeissa annettuja ohjeita. Tämä koskee myös Iso-Britannia.
Valmistuspäivämäärä ilmenee tuotteen takaosaan merkitystä neliumerkinnästä ensimmäiset. Sen ensimmäiset kaksi numeroa kertovat valmistusviikon ja viksi viimeistä valmistusvuoden. Esimerkki: 3423 - tuote on valmistettu vuoden 2023 viikolla 34.
Käyttöohjeet ovat saatavilla myös sivustosamme osoitteessa www.helenoftroy.com/emea-en
Laitteen ulkoisilä saattaa poiketa kuvasta.
Tuotetietoja saat osoitteesta www.revlonhairtools.shop